



If you experience any difficulty in using this product, please contact our customer service department at 1-800-328-7363 between the hours of 8:00 A.M. and 4:30 P.M. Pacific standard time for assistance. Please have your model number and manufacturing date available when you call. This information can be found on a small sticker on the inside of the stroller frame.

Si experimenta alguna dificultad al usar este producto, solicite ayuda llamando a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-800-328-7363 en el horario de 8:00 A.M. a 4:30 P.M., Hora estándar del pacífico. Por favor, tenga a mano su número de modelo y la fecha de fabricación al llamar. Puede encontrar esta información en una pequeña calcomanía que se encuentra en el interior del armazón del carrito.

Si vous éprouvez des difficultés avec l'utilisation de ce produit contactez notre département de service à la clientèle au 1-800-328-7363 entre 8h00 et 16h30 heure côte pacifique. Veuillez avoir votre numéro de modèle et la date de fabrication disponibles lorsque vous appelez. Cette information peut être trouvée sur un petit autocollant à l'intérieur du cadre de la poussette.



Baby Trend, Inc.  
1607 S. Campus Ave., Ontario, CA 91761

1-800-328-7363 (8:00am ~ 4:30pm PST)  
[www.babytrend.com](http://www.babytrend.com)

**Read all instructions BEFORE assembly and USE of product.  
KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.**

**Lea todas las instrucciones ANTES de armar y USAR el producto.  
CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.**

**Lisez toutes les instructions du manuel AVANT l'assemblage  
ou L'UTILISATION de ce produit. CONSERVEZ CES  
INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.**

## *Sit N Stand® Double*

**Deluxe Tandem Stroller  
Carrito en Tándem De Lujo  
Poussette Double De Luxe**



**Instruction Manual  
Manual de Instrucciones  
Manuel d'instruction**

**baby trend®**  
[www.babytrend.com](http://www.babytrend.com)

**⚠ WARNING:** Please follow all of these instructions to ensure the safety of your child. Keep these instructions for future reference.

**⚠ WARNING:** Failure to follow these instructions could result in serious injury or death. Avoid serious injury from falling or sliding out, always use the safety harness and insure that the children are properly positioned according to these instructions.

**⚠ WARNING:** Never leave children unattended.

- Purses, shopping bags, parcels, diaper bags or accessory items may change the balance of the stroller and cause a hazardous, unstable condition.
- The maximum weight that can be carried in the storage basket is 5 lbs (2.26 kg), parent tray and child tray is 3 lbs (1.36 kg). Seat Belt storage pocket: To store seat belt only, maximum weight is 1 lb (0.45 kg). Excessive weight may cause a hazardous unstable condition to exist.
- Be certain the stroller is completely opened and locked in place before allowing a child near the stroller.
- The rear stand on platform / jump seat is designed for a child who is at least 2 1/2 years old and is not over 40 inches (101.6 cm) tall. Use of the stroller with two (2) children weighing more than 40 pounds (18.1 kg) each, or children totaling more than 80 pounds (36.2 kg), will cause excessive wear and stress on the stroller and may cause a hazardous unstable condition to exist.
- **NEVER** use the stroller on stairways or escalators.
- **NEVER** allow your stroller to be used as a toy.
- To clean use only mild household soap or detergent and warm water on a sponge or clean cloth.
- Check your stroller for loose screws, worn parts, torn material or stitching on a regular basis. Replace or repair parts as needed.
- Discontinue use of stroller should it malfunction or become damaged. Please contact our customer service department to arrange for repair or obtain replacement parts.

*If you experience any difficulty with the use of our product or have a question regarding these instructions, please contact our Customer Service Department at 1-800-328-7363 between the hours of 8:00 a.m. and 4:30 p.m. (PST). Please do not return the product to the store as once it is returned it cannot be re-sold and the materials and energy used to make it are wasted.*

**⚠ ADVERTENCIA:** Por favor, siga todas estas instrucciones para garantizar la seguridad de su hijo. Conserve estas instrucciones para referencia futura.

**⚠ ADVERTENCIA:** El incumplimiento de estas instrucciones podría ocasionar una lesión grave o la muerte. Evite lesiones graves por caídas o resbalones. Siempre use el arnés de seguridad y asegúrese de que los niños estén ubicados correctamente de acuerdo a estas instrucciones.

**⚠ ADVERTENCIA:** Nunca pierda de vista a los niños.

- Los bolsos, bolsas de compras, paquetes, bolsas de pañales o artículos accesorios podrían cambiar el equilibrio del carrito y una condición de inestabilidad peligrosa.
- El peso máximo que se puede llevar es de 5 libras (2.26 kg) en la canasta de almacenamiento y de 3 libras (1.36 kg) en la bandeja para niños y en la bandeja para padres. Bolsillo del almacenaje del cinturón de seguridad: Para almacenar el cinturón de seguridad solamente, el peso máximo es 1 libra (0.45 kg). El exceso de peso podría ocasionar una inestabilidad peligrosa.
- Procure que el carrito esté completamente abierto y bien trabado antes de permitir que un niño se acerque al mismo.
- La plataforma trasera para pararse o el asiento adicional están diseñados para un niño de al menos 2 ½ de edad que no supere las 40 pulgadas (101.6 cm) de alto. El uso del carrito con dos (2) niños que pesen más de 40 libras (18.1 kg) cada uno, o que entre los dos superen un peso total de 80 libras (36.2 kg), causará un desgaste y tensión excesivos en el carrito y podrían provocar una inestabilidad peligrosa.
- **NUNCA** use el carrito en escaleras mecánicas o comunes.
- **NUNCA** permita el uso de su carrito como un juguete.
- Para limpiarlo, use solamente jabón doméstico o detergente suaves y agua tibia en una esponja o trapo limpio.
- Verifique con frecuencia que su carrito no tenga tornillos sueltos, piezas gastadas, materiales o costuras rasgados. Reemplace o repare las piezas conforme sea necesario.
- Deje de usar el carrito si presenta fallas o daños. Por favor, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente para gestionar la reparación u obtención de piezas de reemplazo.

*Si experimenta alguna dificultad con el uso de nuestro producto o si tiene alguna pregunta respecto de estas instrucciones, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-328-7363 en el horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., Hora Estándar del Pacífico. Por favor, no regrese este producto a la tienda, ya que una vez regresado no podrá volver a venderse y se habrán desperdiciado los materiales y la energía usados para confeccionarlo.*

**⚠️ AVERTISSEMENT :** Prière de suivre toutes ces instructions afin d'assurer la sécurité de votre enfant. Conserver ces instructions pour consultation future.


**⚠️ AVERTISSEMENT :** Négliger d'observer ces directives pourrait entraîner de sérieuses blessures ou même la mort. Afin d'éviter les blessures graves dues à une chute ou une glissade, toujours utiliser le harnais de sécurité et vous assurer que les enfants sont placés de façon appropriée, selon les présentes instructions.

**⚠️ AVERTISSEMENT :** Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.


- Les sacs à main, sacs à provisions, colis, sacs à couches ou accessoires peuvent modifier l'équilibre de la poussette et causer des conditions instables et dangereuses.
- Le poids maximum qui peut être transporté dans le panier est 2.26 kg (5 livres). Le poids maximum qui peut être transporté sur le plateau parents est 1.36 kg (3 livres). Poche de ceinture de sécurité: Pour stocker la ceinture de sécurité seulement, le poids maximum est de 0.45 kg (1 livre). L'excès de poids peut affecter l'équilibre de la poussette et la rendre instable ou dangereuse.
- Assurez-vous que la poussette est entièrement déployée et bloquée en position stable avant de laisser votre enfant s'en approcher.
- La plate-forme arrière est conçue pour un enfant qui a au moins 2 1/2 ans et n'est pas plus de 101.6 cm (40 pouces) de hauteur. L'utilisation de la poussette avec deux (2) enfants pesant plus de 18.1 kg (40 livres) chacun, ou dont le poids total excède 36.2 kg (80 livres) peut provoquer une usure et un stress excessif sur la poussette, ceci peut affecter l'équilibre de la poussette et la rendre instable ou dangereuse.
- N'utilisez **JAMAIS** la poussette dans des escaliers ou des ascenseurs.
- Ne laissez **JAMAIS** un enfant utiliser la poussette comme un jouet.
- Nettoyez avec un savon ou un détergent doux et de l'eau chaude à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon propre.
- Vérifiez régulièrement la poussette pour détecter la présence de vis desserrées, de pièces usées, de tissu déchiré ou décousu. Remplacez ou réparez les pièces au besoin.
- Cessez d'utiliser la poussette si elle a une défaillance ou est endommagée. Communiquez avec notre service à la clientèle afin de prendre arrangement pour une réparation ou obtenir des pièces de remplacement.

*Si vous éprouvez des difficultés avec l'utilisation de ce produit ou si vous avez des questions concernant ces instructions, contactez notre département de service à la clientèle au 1-800-328-7363 entre 8h00 et 16h30 heure Côte Pacifique. Veuillez ne pas retourner cet article au magasin car une fois retourné, il ne peut être revendu, les matériaux et l'énergie utilisés pour le fabriquer sont donc gaspillés.*

Check that you have all the parts for this model before assembling the stroller.  
Verifique que tenga todas las piezas para este modelo antes de montar el carrito.  
Vérifiez que vous avez bien toutes les pièces pour ce modèle avant de monter la poussette.




Stroller  
Carrito  
Poussette




Front Canopy  
Cubierta Delantera  
Auvent Avant




Back Canopy  
Cubierta Trasera  
Auvent Arrière



Child Tray (x 2)  
Bandeja para Niños (x 2)  
Plateau pour Enfant (x 2)



Parent Tray  
Bandeja para Padres  
Plateau pour Adulte



Front Wheel  
Rueda Delantera  
Roue Avant



Rear Axle  
Eje Trasero  
Essieu Arrière

**IMPORTANT!** To ensure safe operation of your stroller, please follow these instructions carefully. Please keep these instructions for future reference.

**IMPORTANT!** Before assembly and each use, inspect this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges. NEVER use if any parts are missing or broken.

**IMPORTANT!** Adult assembly is required.

**¡IMPORTANTE!** Para asegurar el funcionamiento seguro de su carrito, siga estas instrucciones cuidadosamente. Por favor, conserve estas instrucciones para referencia futura.

**¡IMPORTANTE!** Antes del montaje y de cada uso, inspeccione el producto para detectar daños en el equipo, uniones sueltas, piezas faltantes o bordes filosos. NUNCA use el carrito con piezas faltantes o rotas.

**¡IMPORTANTE!** Se requiere el montaje por parte de un adulto.

**IMPORTANT !** Pour assurer le fonctionnement sécuritaire de votre poussette, prière de suivre attentivement ces instructions. Il est important de conserver ces instructions pour consultation future.

**IMPORTANT !** Avant chaque montage et utilisation, vérifier la présence de dommages au matériel de ce produit, de joints libres, de pièces manquantes ou de bords pointus. NE JAMAIS utiliser ce produit si des pièces sont manquantes ou brisées.

**IMPORTANT !** L'assemblage par un adulte est nécessaire.

Remove stroller from box. The front wheels, rear wheels, child tray, and parent tray **MUST** be installed prior to use.

Retire el carrito de la caja. Antes del uso **SE DEBEN** instalar las ruedas delanteras, las ruedas traseras, la bandeja para niños y la bandeja para padres.

Retirer la poussette de la boîte. Les roues avant, les roues arrière et le plateau parents **DOIVENT** être installés avant son utilisation.


## FRONT WHEELS RUEDAS DELANTERAS ROUES AVANT

To attach the front wheels, unfold stroller as described in the section following:

Para colocar las ruedas delanteras, despliegue el carrito como se describe en la siguiente sección:

Pour fixer les roues avant, déployez la poussette tel que décrit dans la section suivante :

- 1) • Unlock the release lever. (Fig. 1a)
  - Unfold stroller frame by sliding the **RED** thumb trigger to the left and squeezing the **RED** pull trigger (Fig. 1b) while pulling backward on the stroller handle. (Fig. 1a)
  - To attach the front wheels, lean the stroller back so that it rests on the handle with the front and rear legs pointing upward. Position the front wheels over the front leg tubes so that the hole in the housing lines up and will slide onto the legs. (Fig. 1c) Firmly push down until the wheels lock securely into place. Tug on each wheel to ensure they are both securely attached.
- Destrabe la palanca de liberación. (Fig. 1a)
- Despliegue el armazón del carrito deslizado el gatillo manual ROJO hacia la izquierda y apretando el gatillo ROJO (Fig. 1b) mientras empuja el manubrio del carrito hacia atrás. (Fig. 1a)








Fig. 1c

- Para colocar las ruedas delanteras, incline el carrito hacia atrás de modo que se apoye sobre el manubrio con las patas delanteras y traseras hacia arriba. Ubique las ruedas delanteras en los tubos de la pata delantera de modo que el agujero de la arandela se alinee y se deslice dentro de las patas. (Fig. 1c) Empuje con firmeza hacia abajo hasta que las ruedas se traben bien. Tire de cada rueda para asegurarse de que ambas estén firmemente sujetadas.

- Déverrouillez le levier de desserrage. (Fig. 1a)
- Dépliez le cadre de la poussette en faisant glisser la gâchette de pouce **ROUGE** vers la gauche et en pressant la détente **ROUGE** (Fig. 1b) tout en tirant vers l'arrière sur la poignée de la poussette. (Fig. 1a)
- Pour fixer les roues avant, inclinez la poussette vers l'arrière de façon à ce qu'elle repose sur la poignée et que les pieds avant et arrière pointent vers le haut. Positionnez les roues avant par-dessus les pieds tubulaires avant, de sorte que le trou dans la monture soit aligné et glisse sur les pieds. (Fig. 1c) Poussez fermement vers le bas jusqu'à ce que les roues soient solidement bloquées en position stable. Tirez sur chaque roue pour vérifier que les deux sont solidement fixées.

## REAR WHEELS RUEDAS TRASERAS ROUES ARRIÈRE

- 2) • Position rear axle over the rear leg tubes, brake pedals facing the back. At the same time, push down applying equal pressure to both sides until they lock into place. (Fig. 2)
- Ubique el eje trasero en los tubos de la pata trasera, con los pedales del freno hacia atrás. Al mismo tiempo, empuje hacia abajo aplicando la misma presión a ambos lados, hasta que se traben bien. (Fig. 2)
- Positionner l'essieu arrière de tel sorte que




Fig. 2

les leviers de frein font face à l'arrière de la poussette. Insérer la roue arrière sur le châssis arrière en étant attentif que les verrous sur la partie avant de chaque tube arrière entrent dans le trou sur le côté de chaque roue arrière. Tirez sur la roue arrière afin de vous assurer qu'elle est solidement fixé à la poussette. (Fig. 2)

**Note: NEVER use the stroller if the wheels do not lock into place.** If you need assistance, please contact our customer service department at 1-800-328-7363, M-F, between 8am and 4:30pm, PST.

**Nota: NUNCA use el carrito si las ruedas no se traban correctamente.** Si necesita ayuda, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente al 1-800-328-7363, de lunes a viernes, en el horario de 8 a.m. a 4:30 p.m., Hora Estándar del Pacífico.

**Remarque : NE JAMAIS utiliser la poussette si les roues ne bloquent pas en place.** Pour obtenir une aide immédiate, veuillez téléphoner à notre service à la clientèle au 1 800 328-7363, entre 8 h 00 et 16 h 30 HNP, du lundi au vendredi.

## FOOT REST APOYAPIÉS REPOSE-PIED

- 3) • Push downward on the foot rest until it snaps onto the U-shaped frame cross member. (Fig. 3)
- Empuje hacia abajo el apoyapiés hasta que encaje en el travesaño del armazón en forma de U. (Fig. 3)
- Poussez vers le bas jusqu'à ce qu'il soit verrouillé des deux côtés de chaque jambe. (Fig. 3)




Fig. 3

## CHILD TRAY BANDEJA PARA NIÑOS PLATEAU POUR ENFANT




Fig. 4

- 4) • **To attach the child tray:**  
Push the tray downward and onto each side of the front armrests until both side snaps into place. (Fig. 4) Check that tray is securely latched in place. Repeat the above steps for the rear child tray.

- **Para colocar la bandeja para niños:**  
Empuje la bandeja hacia abajo y a cada lado de los apoyabrazos delanteros hasta que encajen ambos lados. (Fig. 4) Verifique que la bandeja esté bien sujeta. Repita el paso anterior para la bandeja trasera para niños.
- **Pour attacher le plateau de l'enfant :**  
poussez sur les bras du plateau pour qu'ils s'attachent sur le tube avant du châssis, entre le rivet saillant du châssis et le siège. Poussez sur les loquets jusqu'à ce que qu'il soient verrouillés. Les rivets en saillie à l'extérieur du cadre tube doit être au-dessus de la plaque de fermeture. (Fig. 4) Vérifiez que le plateau est fermement attaché.

**⚠ WARNING:** The child's tray is not a restraint device: always secure your child with the seat belt. DO NOT lift the stroller by the child's tray. Use care when attaching the child's tray on the stroller with a child in the stroller.

**⚠ ADVERTENCIA:** La bandeja para niños no es un dispositivo de restricción: siempre sujete a su hijo con el cinturón de seguridad. NO use la bandeja para niños para levantar el carrito. Sea prudente al colocar la bandeja para niños en el carrito cuando haya un niño en el carrito.

**⚠ MISE EN GARDE :**  
Le plateau de l'enfant n'est pas une ceinture de sécurité, toujours attacher votre enfant avec la ceinture de sécurité. Ne pas soulever la poussette par la plateau enfant. Soyez prudent lorsque vous attachez le plateau à la poussette avec un enfant dedans.

- 5) • **To access the child seat:** Pull one side of the release lever (Fig. 5a) located on the underside of the child tray and lift upward. Either side of the child tray will lift and rotate out of the way to allow access to the front and rear seats. (Fig. 5b)

- **Para tener acceso al asiento:**  
Tire de un lado de la palanca de liberación (Fig. 5a) situada debajo de la bandeja para niños y levántela. Se levantará cualquiera de los lados de la bandeja para niños y girará hacia arriba para permitir el acceso al asiento delantero y trasero. (Fig. 5b)

- **Pour accéder au siège pour enfant :**  
Tirez un des côtés du levier de dégagement (Fig. 5a) situés sur le dessous du plateau pour enfant et soulevez-le. Un des deux côtés du plateau pour enfant se soulève et tourne en libérant la voie pour accéder aux sièges avant et arrière. (Fig. 5b)

- 6) • **To rotate the child tray:** In order to attach an infant car seat to the stroller, the child tray must be rotated to the vertical position. Press red buttons on both sides of the child tray to rotate down 90 degrees. (Fig. 6)

- **Para girar la bandeja pra niños:** A fin de sujetar la sillita para el automóvil al carrito, se debe girar la bandeja para niños a la posición vertical. Oprima los botones rojos a ambos lados de la bandeja para niños para girarla 90 grados hacia abajo. (Fig. 6)

Release Lever  
Palanca de Liberación  
Lever de Dégagement




Fig. 5a





Fig. 5b



Red Button  
Botón Rojo  
Boutons Rouges

Fig. 6

## • Rotation du plateau pour enfant :

Afin de pouvoir fixer un siège d'auto pour bébé à la poussette, le plateau pour enfant doit être tourné en position verticale. Appuyez sur les boutons rouges de chaque côté du plateau pour enfant afin de le faire tourner de 90 degrés vers le bas. (Fig. 6)

- 7) • **To remove the child tray:** Pull both release levers located on the underside of each side of the tray and lift upward. (Fig. 7)

## • Para retirar la bandeja para niños:

Tire de ambas palancas de liberación situadas debajo de cada lado de la bandeja y levántela. (Fig. 7)

## • Pour enlever le plateau d'enfant :

Tirez les deux leviers de dégagement situés sur le dessous de chaque côté du plateau et soulevez-le. (Fig. 7)

## CUP HOLDERS (sold separately) PORTAVASOS (se venden por separado) PORTE-GOBELET (vendu séparément)

This is an optional accessory item that can be purchased online at [www.babytrend.com](http://www.babytrend.com). The removable child tray can be replaced with 2 individual cup holders. It is ideal for an older child.

Este es un accesorio opcional que se puede comprar por Internet en [www.babytrend.com](http://www.babytrend.com). La bandeja para niños desmontable se puede reemplazar con 2 portavasos individuales. Es ideal para un niño mayor.

Il s'agit d'un accessoire optionnel qui peut être acheté en ligne sur [www.babytrend.com](http://www.babytrend.com). Le plateau pour enfant démontable peut être remplacé par deux porte-gobelet individuels. Cet accessoire est parfait pour un enfant plus âgé

- 8) • **To attach the cup holder:** Push the cup holder downward and onto each side of the front armrests until it snaps into place. (Fig. 8)

## • Para colocar el portavasos:

Empuje el portavasos hacia abajo y a cada lado de los apoyabrazos delanteros hasta que encaje bien.

- **Fixation du porte-gobelet :** Poussez le porte-gobelet vers le bas et sur chaque côté des appuie-bras avant jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place. (Fig. 8)

## CANOPY CUBIERTA AUVENT

- 9) • **To attach the front canopy:** Line up the male fittings on the canopy with the slots on the armrest and push both fittings downward until snapped into place. (Fig. 9) To open the canopy, push forward on the front edge of the canopy while holding the rear of canopy in place. To fold the canopy, pull backward on the front edge.

- **To remove the front canopy:** Press the snap button under the armrest and pull to release the fitting from the slot. Repeat for the other side.

- **Para colocar la cubierta delantera:** Alinee los accesorios macho en la cubierta con las ranuras del apoyabrazos y empuje ambos accesorios hacia abajo hasta que encajen. (Fig. 9) Para abrir la cubierta, empuje hacia delante el borde delantero de la cubierta mientras sostiene la parte trasera de la cubierta en su sitio. Para plegar la cubierta, empujar hacia adelante del borde delantero.

- **Para retirar la cubierta delantera:** Oprima el botón a presión que se encuentra debajo del apoyabrazos y tire para soltar el accesorio de la ranura. Repita la acción en el otro lado.

- **Pour fixer l'auvent arrière :** Alignez les fixations mâles du raccord inférieur avec les fixations femelles sur le cadre de la poignée et poussez vers l'intérieur. (Fig. 9)

Underside of the Child Tray  
Parte Inferior de la Bandeja para Niños  
Dessous du Plateau d'enfant




Fig. 7




Fig. 9





Fig. 8

Verrouillez le raccord supérieur de l'auvent dans les fentes de verrouillage. Fixez le velcro au cadre de la poussette.


- **Pour retirer l'auvent :** Appuyez sur le bouton de verrouillage situé sur le pivot tout en tirant l'auvent vers le haut.



Upper Connection  
Conexión Superior  
Raccord Supérieur  
Fig. 10a



Lower Connection  
Conexión Inferior  
Raccord Inferieur  
Fig. 10b



Upper Connection  
Conexión Superior  
Raccord Supérieur  
Fig. 10c

Snap Button  
Botón a Presión  
Bouton de Verrouillage

- 10) • **To attach the rear canopy:** Line up the male fittings of the lower connection with the female fittings on the handle frame and push inward. (Fig. 10b) Lock upper connection of canopy into locking slots. (Fig. 10a) Fasten Velcro to the stroller frame.

- **Para colocar la cubierta trasera:** Alinee los accesorios macho de la conexión inferior con los accesorios hembra del armazón del manubrio y empuje hacia dentro. (Fig. 10b) Trabe la conexión superior de la cubierta en las ranuras de sujeción. (Fig. 10a) Abroche el Velcro al armazón del carrito.

- **Pour fixer l'auvent arrière :** Alignez les fixations mâles du raccord inférieur avec les fixations femelles sur le cadre de la poignée et poussez vers l'intérieur. (Fig. 10b) Verrouillez le raccord supérieur de l'auvent dans les fentes de verrouillage. (Fig. 10a) Fixez le velcro au cadre de la poussette.

- **To remove the rear canopy:** Unfasten the Velcro from stroller frame. Press the upper snap buttons (Fig. 10c) located on the outer side of parent tray to release the upper connection, then press both snap buttons on the inner side of the lower connection and pull outward.

- **Para retirar la cubierta trasera:** Desabroche el Velcro del armazón del carrito. Oprima los botones a presión superiores (Fig. 10c) situados en la parte externa de la bandeja para padres para soltar la conexión superior, luego oprima ambos botones a presión en el lado interno de la conexión inferior y tire hacia afuera.

- **Pour démonter l'auvent arrière :** Défaitez le velcro du cadre de la poussette. Appuyez sur les boutons-pression supérieurs (Fig. 10c) situés sur le côté extérieur du plateau des parents pour dégager le raccord supérieur, puis appuyez sur les deux boutons-poussoir situés sur le côté intérieur du raccord inférieur et tirez vers l'extérieur.

Note: The canopies are only needed when using the seated positions for your children. They are not needed when using with the infant car seats.

Nota: Las cubiertas sólo son necesarias cuando se usan en las posiciones erguidas para sus hijos. No son necesarias al usarlas con las sillitas para el automóvil.

Remarque : Les auvents ne sont requis que lorsque vous utilisez les positions assises pour vos enfants. Ils ne sont pas requis lorsque vous utilisez la poussette avec un siège d'auto pour bébé.

## PARENT TRAY BANDEJA PARA PADRES PLATEAU PARENTS

- 11) • **To attach the parent tray,** position the tray so that the hinges for the storage compartment are facing forward. Snap the parent tray to the stand at the top of the frame. Check that the tray is securely latched in place. (Fig. 11)

- **Para colocar la bandeja para padres,** ubique la bandeja de modo que las bisagras del compartimento de almacenamiento estén apuntando hacia delante. Sujete la bandeja para padres en la parte superior de la base del armazón. Verifique que la bandeja esté bien sujeta. (Fig. 11)

- **Pour fixer le plateau des parents,** positionnez le plateau avec les charnières du compartiment de rangement tournées vers l'avant. Insérez et enclenchez le plateau des parents dans le support se trouvant en haut du cadre. Assurez-vous que le plateau est solidement verrouillé. (Fig. 11)




Fig. 11



**BRAKES  
FRENOS  
FREINS**

Before placing your child in the stroller, please follow the instructions below.

Antes de colocar a su hijo en el carrito, siga las instrucciones que figuran más abajo.

Avant de placer votre enfant dans la poussette, veuillez suivre attentivement les instructions ci-dessous.

**⚠ WARNING:** Always set brakes when the stroller is not being pushed so that the stroller will not roll away. NEVER leave stroller unattended on a hill or incline as the stroller may slide down the hill.

**⚠ ADVERTENCIA:** Siempre aplique los frenos cuando el carrito no esté siendo empujado, para impedir que ruede fuera de su alcance. Nunca deje el carrito desatendido en una colina o pendiente, ya que podría deslizarse pendiente abajo.

**⚠ MISE EN GARDE :** Toujours engager les freins lorsque la poussette est en position d'arrêt, afin qu'elle soit bien stabilisée. Ne JAMAIS laisser la poussette sans surveillance sur une côte ou en position inclinée, car elle pourrait glisser vers le bas.

- 12) • To engage brakes, apply light downward pressure to the brake lever located on each rear wheel. The stroller may require slight forward or rearward movement in order to line up the teeth on the brake with each wheel

brake cluster. (Fig. 12a) Check that the stroller will not move and that both brakes are properly applied. To release, gently lift up on the brake lever. (Fig. 12b)

- Para aplicar los frenos, ejerza una ligera presión hacia abajo a la palanca del freno situada en cada rueda trasera. El carrito podría requerir un leve movimiento hacia delante o hacia atrás para alinear los dientes del freno con el piñón del freno de cada rueda. (Fig. 12a) Verifique que el carrito no se mueva y que ambos frenos estén aplicados correctamente. Para soltarlos, levante suavemente la palanca del freno. (Fig. 12b)
- Pour engager les freins, appliquer une pression légère vers le bas sur le levier de verrouillage situé sur chaque roue arrière. Engager les freins peut exiger un léger mouvement vers l'avant ou vers l'arrière dans le but d'aligner les dents sur le frein avec les roues. (Fig. 12a) Vérifiez que la poussette ne se déplace pas et que les freins sont correctement appliqués. Pour libérer les freins, soulevez doucement le levier de frein. (Fig. 12b)




Fig. 12a




Fig. 12b

**TO SECURE THE CHILD  
PARA SUJETAR AL NIÑO  
POUR ATTACHER L'ENFANT**

**⚠ WARNING:** Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use the safety harness.

**⚠ STRANGULATION  
HAZARD:** Child can strangle in loose straps. Never leave child in seat when straps are loose or undone.

**⚠️ ADVERTENCIA:** Evite lesiones graves por caídas o resbalones. Siempre use el arnés de seguridad.

**⚠️ PELIGRO DE STRANGULAMIENTO:** El niño se puede estrangular con las correas sueltas. Nunca deje al niño en el asiento cuando las correas estén sueltas o sin terminar de colocar.

**⚠️ MISE EN GARDE :** Éviter les blessures graves causées par une chute ou une glissade. Toujours utiliser le harnais de sécurité.

**⚠️ DANGER D'ÉTRANGLEMENT :** Un enfant pourrait s'étrangler dans des sangles lâches. Ne jamais laisser un enfant dans le siège lorsque les sangles sont lâches ou défaites.

#### TANDEM STROLLER - 5-Point Harness CARRITO EN TANDEM - Arnés de 5 puntas POUSSETTE DOUBLE - Harnais à 5 points

- 13) • The shoulder straps of the 5-point harness has 2 attachment positions. Select the loop position that places the shoulder strap level with, or below the top of the child's shoulder and feed the shoulder harness under the correct loop. To adjust harness slot unhook the shoulder strap from the crotch buckle. (Fig. 13a) Feed the shoulder strap through the harness spread slots. You can access these slots from the rear of the seat. Feed shoulder strap through appropriate slot and reattach shoulder strap to crotch buckle.




Fig. 13a

- Carefully place the child in the stroller seat and bring the safety harness around the child's waist and over the shoulders. Place the crotch strap between the child's legs. Insert the male end of each shoulder/waist belt into the buckle on the crotch strap. Tighten the harness to be snug around the child's waist and over the child's shoulders. Please see figure 13b.

- Las correas del hombro del arnés de 5 puntos tienen 2 posiciones de sujeción. Escoja la posición que sitúe a la correa del hombro al mismo nivel o a un nivel inferior a la parte superior del hombro del niño. Para ajustar la altura de arnés desenganche el cinturón del broche entrepiernas. (Fig. 13a) Pase el cinturón através de la ranura del arnés. Estas ranuras están localizadas en la parte posterior del asiento por debajo de la tela. Pase el cinturón através de la ranura apropiada y enganche el cinturón al broche de entrepiernas.
- Coloque cuidadosamente al niño en el asiento del carrito y pase el arnés de seguridad por la cintura del niño y por encima de los hombros. Coloque la correa de la entrepierna entre las piernas del niño. Introduzca el extremo macho del cinturón de cada hombro o de la cintura en la hebilla de la correa de la entrepierna. Ajuste el arnés de modo que esté ceñido alrededor de la cintura del niño y por encima de sus hombros. Por favor, vea la figura 13b.

- Les courroies du harnais à 5 points ont 2 positions d'attache. Choisir la position qui place la courroie à niveau avec, ou au-dessus de l'épaule de l'enfant. Pour ajuster la fente de harnais décrochez la courroie d'épaule de la boucle de fourche. (Fig. 13a) Alimenter la courroie d'épaule par les fentes de harnais. Vous pouvez accéder à ces fentes de l'arrière du siège, sous le tissu. Alimenter la courroie d'épaule par la fente appropriée et rattachez la courroie d'épaule à la boucle de fourche.




Fig. 13b

- Placer soigneusement l'enfant dans le siège de la poussette et tirer la ceinture de sécurité autour de la taille de l'enfant. Attacher l'entre-jambes entre les jambes de l'enfant. Insérer l'extrémité male de chaque ceinture de sécurité des épaules et de la taille dans la boucle de l'entre-jambes. Serrer la ceinture de sécurité de sorte qu'elle soit serrée mais confortable autour de la taille de l'enfant. (Fig.13b)




Fig. 14

- 14) • To release, apply pressure to both sides of each male clip until the clip is released. See figure 14. This process requires a moderate amount of effort so as to prevent an accidental release by your child.  
**NOTE:** Buckles may be hard to release when first used.
- Para soltarlas, presione el Botón Rojo en el Broche Central y se desprenderán las dos Hebillas del Arnés. Vea la figura 14. Este proceso requiere una cantidad moderada de esfuerzo a fin de evitar que su hijo se suelte accidentalmente.  
**NOTA:** En el primer uso, puede resultar difícil destrabar las hebillas.
- Pour libérer la ceinture, appliquer une pression aux deux côtés de chaque boucle male jusqu'à ce que la boucle soit libéré. Voir la figure 14. Ce processus exige un effort modéré afin d'empêcher une ouverture accidentelle par votre enfant.  
**REMARQUE :** les boucles peuvent être difficile à ouvrir lors de la première utilisation.

#### TRAVEL SYSTEM - Safety Belt POSICIÓN DEL RESPALDO - Cinturón de Seguridad POSITION DU DOSSIER - Ceinture de sécurité

- 15) • Strap the safety belt over the infant car seat through the seat belt slots on the infant car seat, connect the buckles together. (Fig. 15) The safety belts for the infant car seat is located in small pockets on outer sides of

seat pads. Tighten the strap so the infant car seat fits snug and can't move.

**IT IS VERY IMPORTANT THAT THE INFANT CAR SEAT STRAP IS ALWAYS TIGHTLY FASTENED AROUND THE INFANT CAR SEAT.**

**NOTE:** When the stand feature safety belt is not used, you must store the stand feature safety belt back to its storage.

- Amarre el cinturón de seguridad a la sillita para el automóvil por las ranuras para el cinturón que están en la sillita, y prenda las hebillas. (Fig. 15) Los cinturones de seguridad para la sillita están ubicados en pequeños bolsillos a los lados externos de las almohadillas del asiento. Ajuste la correa de modo que la sillita para el automóvil encaje bien y no se pueda mover.  
**ES MUY IMPORTANTE QUE LA CORREA DE LA SILLITA PARA EL AUTOMÓVIL SIEMPRE ESTÉ BIEN AJUSTADA ALREDEDOR DE LA SILLITA.**  
**NOTA:** cuando el cinturón de seguridad para la función erguida no se use, debe almacenarse.

- Attachez la ceinture de sécurité par-dessus le siège d'auto pour bébé, à travers les fentes pour la ceinture de sécurité, puis attachez les boucles ensemble. (Fig. 15) Les ceintures de sécurité destinées au siège d'auto pour bébé se trouvent dans les pochettes sur les côtés externes des garnitures de siège. Serrez la sangle afin que le siège d'auto pour bébé soit bien ajusté et ne puisse pas bouger.  
**IL EST TRÈS IMPORTANT QUE LA SANGLE DU SIÈGE D'AUTO POUR BÉBÉ SOIT TOUJOURS SOLIDEMENT FIXÉE AUTOUR DU SIÈGE D'AUTO POUR BÉBÉ.**  
**REMARQUE :** Lorsque la ceinture de sécurité avec accessoire de support n'est pas utilisée, vous devez la ranger à l'endroit prévu.




Fig. 15

**JUMP SEAT - 3 Point Harness**  
**ASIENTO ADICIONAL - Arnés de 3 puntas**  
**SIÈGE ARRIÈRE - Harnais de sécurité 3 points**




Fig. 16

- 16) • Secure the child with the jump seat 3-point harness (Fig. 16) when child is sitting on the jump seat.
- Sujete al niño con el arnés de 3 puntas del asiento adicional (Fig. 16) cuando no esté sentado en el mismo.
- Attachez l'enfant avec le harnais de sécurité 3 points (Fig. 16) lorsque l'enfant est assis sur le siège arrière.

**PLATFORM - Safety Belt**  
**PLATAFORMA - Cinturón de Seguridad**  
**PLATE-FORME - Ceinture de Sécurité**




Fig. 17

- 17) • Secure the stand feature safety belt behind child and engage buckle (Fig. 17). This is the same safety belt you use to secure the rear infant car seat.
- Amarre el cinturón de seguridad para la función erguida detrás del niño y abroche la hebilla (Fig. 17). Es el mismo cinturón de seguridad que se usa para sujetar la sillita trasera para el automóvil.
- Fixez la ceinture de sécurité avec accessoire de support derrière l'enfant et insérez la boucle (Fig. 17). Il s'agit de la même ceinture de sécurité que vous utilisez pour fixer le siège d'auto pour bébé destiné à la banquette arrière.

**TO RECLINE SEATS**  
**PARA RECLINAR LOS ASIENTOS**  
**POUR REPOSER SIÈGE**

**⚠ WARNING:** The upright position should be used only for a child that is at least 6 months old.

**⚠ ADVERTENCIA:** La

posición erguida se debe usar únicamente para un niño de al menos 6 meses.

**⚠ AVERTISSEMENT :**  
 La position redressée ne doit être utilisée que pour un enfant d'au moins 6 mois.

**FRONT SEAT**  
**ASIENTO DELANTERO**  
**SIÈGE AVANT**

- 18) • The front seat has a two position recline. To recline the seat, rotate the recline bar and press backward on the seat back. (Fig. 18) To place the seat in the upright position, press upward on the seat back while rotating the recline bar.




Fig. 18

- El asiento delantero tiene dos posiciones de inclinación. Para reclinar el asiento, rote la barra de inclinación y presione hacia atrás el respaldo del asiento. (Fig. 18) Para colocar el asiento en la posición erguida, presione hacia arriba el respaldo del asiento mientras gira la barra de inclinación.
- Le siège est inclinable à deux positions. Pour incliner le siège, tourner la barre et tirer vers l'arrière sur le siège. (Fig. 18) Pour placer le siège en position verticale, pousser sur le haut du siège arrière tout en tournant la barre.

**REAR SEAT**  
**ASIENTO TRASERO**  
**SIÈGE ARRIÈRE**

- 19) • To recline the rear seat locate the plastic adjuster and squeeze the ends. Loosen or tighten the strap to your desired recline position. (Fig. 19)




Fig. 19

- Para reclinar el asiento trasero ubique el ajuste plástico y apriete los extremos. Suelte o ajuste la correa hasta lograr su posición de inclinación deseada. (Fig. 19)



- Pour incliner le siège arrière, situez le régleur en plastique et pressez ses extrémités. Desserrez ou serrez la sangle pour obtenir la position inclinée voulue. (Fig. 19)

### TO ATTACH INFANT CAR SEAT ADJUNTO DE LA SILLITA PARA EL AUTOMOVIL POUR FIXER LE SIÈGE D'AUTO POUR BEBE

To attach Baby Trend infant car seats, rotate child trays to the vertical position first. See rotate child tray for more details.


Para colocar las sillitas Baby Trend para el automóvil, primero gire las bandejas para niños hacia la posición vertical. Consulte la sección sobre la bandeja para niños para conocer más detalles.

Pour fixer les sièges d'auto pour bébé Baby Trend, faites d'abord tourner les plateaux pour enfant en position verticale. Pour plus de détails, reportez-vous à Rotation du plateau.

**⚠ WARNING:** When attaching car seats, make sure to first attach the REAR car seat, and then attach the FRONT car seat. When removing, detach the FRONT car seat first, and then detach the REAR car seat.

**⚠ WARNING:** To avoid serious injury from falling, ALWAYS use the safety belt to secure both the FRONT and REAR car seats.

**⚠ ADVERTENCIA:** Al fijar las sillitas para bebés, asegúrese primero de sujetar la sillita



**TRASERA, y luego sujete la sillita del FRENTE. Al remover, quite la sillita del frente primero y después la de atrás.**

**⚠ ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones serias, siémpre use el cinturón de seguridad sujetar la sillita de enfrente y la de atrás.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Lorsque vous attachez les sièges de la voiture, assurer-vous d'abord de fixer le siège ARRIÈRE puis le siège AVANT. Quand vous retirez, détachez le siège AVANT en premier, puis le siège ARRIÈRE.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Afin d'éviter de blessures sérieuses suite à une chute, il faut toujours utiliser la ceinture de sécurité pour protéger les sièges avant et arrière.

20) • **Attach the infant car seat:** Recline the seat back. Position the infant car seat, facing toward the rear of the stroller, so the seat shell goes into the child tray and latches into place. (Fig. 20a)

• **Coloque la sillita para el automóvil:** Recline el asiento hacia atrás. Coloque la Sillita para el Automóvil en dirección a la parte trasera del carrito, de modo que el armazón de la sillita se incorpore a la bandeja y se sujete bien. (Fig. 20a)

• **Fixation du siège d'auto pour bébé :** Inclinez le dossier du siège. Positionnez le siège d'auto pour bébé face vers l'arrière de la poussette, afin que la coque du siège d'auto soit placée dans le plateau pour enfant et se verrouille en place. (Fig. 20a)




Fig. 20a




Fig. 20b

Check that the infant car seat is firmly locked onto the child tray then **STRAP THE SAFETY BELT OVER THE CAR SEAT** through the seat belt slots on the infant car seat, connect the buckles together. (Fig. 20b) Tighten the strap so the infant car seat fits snug and can't move.  
**IT IS VERY IMPORTANT THAT THE INFANT CAR SEAT STRAP IS ALWAYS TIGHTLY FASTENED AROUND THE INFANT CAR SEAT.**

Verifique que la sillita para el automóvil esté firmemente trabada en la bandeja para niños, luego **AMARRE EL CINTURÓN DE SEGURIDAD POR ENCIMA DE LA SILLITA** a través de las ranuras para el cinturón de seguridad que están en la sillita, y abroche las hebillas. (Fig. 20b) Ajuste la correa de modo que la sillita para el automóvil encaje bien y no se pueda mover.  
**ES MUY IMPORTANTE QUE LA CORREA DE LA SILLITA PARA EL AUTOMÓVIL SIEMPRE ESTÉ BIEN AJUSTADA ALREDEDOR DE LA SILLITA.**

Vérifier que le siège d'auto pour bébé est solidement verrouillé sur le plateau pour enfant et **FIXER LA CEINTURE DE SÉCURITÉ PAR-DESSUS LE SIÈGE D'AUTO** à travers les fentes pour la ceinture de sécurité du siège d'auto pour bébé, puis attachez les boucles ensemble. (Fig. 20b) Serrez la sangle afin que le siège d'auto pour bébé soit bien ajusté et ne puisse pas bouger.  
**IL EST TRÈS IMPORTANT QUE LA SANGLE DU SIÈGE D'AUTO POUR BÉBÉ SOIT TOUJOURS SOLIDEMENT FIXÉE AUTOUR DU SIÈGE D'AUTO POUR BÉBÉ.**



Fig. 21

- 21) • To remove the Infant Car Seat,** squeeze the release handle located at the foot-end of the seat and carefully lift upward on the seat. (Fig. 21)
- 
- **Para retirar la Sillita para el Automóvil,** apriete la manija de liberación ubicada en el extremo inferior del asiento y levante cuidadosamente la silla. (Fig. 21)
- 
- **Pour démonter le siège d'auto pour bébé,** pressez la poignée de dégagement située à l'extrémité inférieure du siège d'auto, puis soulevez avec soin. (Fig. 21)

## JUMP SEAT ASIENTO ADICIONAL SIÈGE ARRIÈRE

**Jump Seat:** To use jump seat, please remove the rear child tray, rear canopy and rear seat.

**Asiento Adicional:** Para usar el asiento adicional, retire la bandeja trasera para niños, la cubierta trasera y el asiento trasero.

**Siège Arrière :** Pour utiliser le siège arrière, enlever le plateau enfant arrière, auvent arrière et le siège arrière.

**⚠ WARNING:** The rear platform and jump seat are designed to accommodate a child who is at least 2 1/2 years old, has good balance and coordination, and is not over 40 inches tall.

**⚠ ADVERTENCIA:** La plataforma trasera y el asiento adicional están diseñados para adaptarse a un niño de al menos 2 años y medio, con buen equilibrio y coordinación, y una altura que no supere las 40 pulgadas (101 cm).

**⚠ AVERTISSEMENT :** La plate-forme arrière et siège arrière est conçus pour accueillir un enfant d'au moins 2 ans et demi et a un bon équilibre et la coordination, et ne mesure pas plus de 40 pouces (101 cm).

**To remove the rear child tray:**

See page 11 for details

**To remove the rear canopy:**

See page 13 for details

**Para retirar la bandeja trasera para niños:**

Consulte la página 11 para obtener detalles

**Para retirar la cubierta trasera:**



Consulte la página 13 para obtener detalles

**Pour démonter le Plateau pour enfant arrière :**

Voir la page 11 pour les détails

**Pour démonter l'auvent arrière :**

Voir la page 13 pour les détails



- 22) • **To remove the rear seat:** Detach the recline strap from the frame by folding and sliding the strap through the "D-ring" located on the end of the strap (Fig. 22a). Unbutton the upper (Fig. 22a) and lower seat fabric from the frame (Fig. 22b). The crotch buckle will fit through the slot. DO NOT remove the crotch strap from the seat.

- **Para retirar el asiento trasero:** Destrahe la correa de inclinación del armazón plegándola y deslizándola por el "aro D" situado en el extremo de la correa (Fig. 22a). Desabroche la tela del asiento superior (Fig. 22a) e inferior del armazón (Fig. 22b). La hebilla de la entrepierna pasará por la ranura. NO retire la correa de la entrepierna del asiento.

- **Pour enlever le siège arrière :** détacher la courroie d'inclinaison de la base en pliant et en glissant la sangle à travers l'anneau en D situé à l'extrémité de la sangle (Fig. 22a). Détourner le haut (Fig. 22a) la sangle d'entrjambe passe à travers la feute (Fig. 22a). NE retirez pas la sangle d'entrejambe du siège.

**⚠ WARNING:** Do not use jump seat at this point. The harness strap must be adjusted

**⚠ ADVERTENCIA:** No use el asiento adicional en este punto. La correa del arnés debe estar ajustada antes de poder comenzar con el uso apropiado y seguro.


**⚠ AVERTISSEMENT :** Ne pas utiliser le siège arrière à ce stade. La sangle du harnais doit être ajusté avant de commencer une utilisation sûre et correcte.

**To adjust the crotch strap:** Adjust the crotch strap for rear facing sitting position.

**Para ajustar la correa de la entrepierna:** Ajuste la correa de la entrepierna para que el asiento apunte hacia atrás.

**Ajuster la sangle d'entrejambe :** Ajuster la sangle d'entrejambe pour faire face vers l'arrière.

- Remove the jump seat pad (Fig. 23a), pull crotch strap towards the rear of the stroller so the crotch strap will be orientated closer to the edge of the jump platform. (Fig. 23b)
- Feed the crotch buckle strap through provided slot. (Fig. 23c) Place jump seat pad over the jump seat. Button the jump seat pad to the stroller frame. (Fig. 23c)
- Retire la almohadilla del asiento adicional, (23b) tire de la correa de la entrepierna hacia la parte trasera del carrito de modo que la correa de la entrepierna esté orientada más cerca del borde de la plataforma adicional. (Fig. 23b)
- Pase la correa de la hebilla de la entrepierna por la ranura provista (Fig.






Fig. 23c

**23)** 23c). Coloque la almohadilla del asiento adicional encima del asiento adicional. Abroche la almohadilla del asiento adicional al armazón del carrito. (Fig. 23c)

- Enlever le coussin du siège arrière, tirez la sangle d'entrejambe vers l'arrière de la poussette de sorte que la sangle d'entrejambe soit orienté plus près du bord de la plate-forme.
- Glisser la sangle d'entrejambe avec la bouche à travers la fente prévue. (Fig. 23c) Placer le coussin du siège arrière sur le siège. Boutonner le siège arrière au cadre de la poussette. (Fig. 23c)

To attach the rear seat, reverse the above steps.

Para sujetar el asiento trasero, invierta los pasos anteriores.

Pour fixer le siège arrière renversez les étapes ci-dessus.

### SIT ON JUMP SEAT SIENTE AL NIÑO EN EL ASIENTO ADICIONAL UTILISATION DU SIÈGE ARRÈRE

**24)** • Have the child sit on the jump seat facing backwards. Secure the child with the jump seat 3-point harness. Part of the 3-point harness is stored in the pocket on the back of the front seat. Put the seat belt around the child's waist, and buckle to the crotch strap. (Fig. 24) Adjust the seat belt to be snug around the child's waist.

- Siente al niño en el asiento adicional mirando hacia atrás. Sujete al niño con el arnés de 3 puntas del asiento adicional. Parte del arnés de 3 puntas se guarda en el bolsillo de la parte trasera del asiento delantero. Coloque el cinturón de seguridad alrededor de la cintura del niño y abroche la correa de la entrepierna. (Fig. 24) Ajuste el cinturón de seguridad ceñidamente alrededor de la cintura del niño.

- Faites asseoir l'enfant sur le siège rabattable face vers l'arrière. Attachez l'enfant avec le harnais de sécurité 3 points du siège rabattable. Une partie du harnais de sécurité 3 points est rangée dans la poche située au dos du siège avant. Placez la ceinture de sécurité autour de la taille de l'enfant, puis bouclez-la à la sangle d'entrejambe. (Fig. 24) Réglez la ceinture de sécurité pour qu'elle soit bien ajustée autour de la taille de l'enfant.




Fig. 24

### STAND ON THE PLATFORM PARE AL NIÑO EN LA PLATAFORMA POSITION SUR LA PLATE-FORME

**25)** • Position the child on the platform on the back of the stroller. Be sure child is standing facing forward and hands are holding frame. Secure the stand feature safety belt behind child and engage buckle (Fig. 25). Be sure that the child's feet are fully on the platform at all times.

- Coloque al niño sobre la plataforma de la




Fig. 25



parte trasera del carrito. Asegúrese de que el niño esté mirando hacia delante y que sus manos estén sosteniendo el armazón. Amarre el cinturón de seguridad para la función erguida detrás del niño y abroche la hebilla (Fig. 25). Asegúrese de que los pies del niño estén totalmente apoyados en la plataforma en todo momento.

- La plate-forme et le siège arrière sont conçus pour accueillir un enfant qui a au moins 2 1/2 ans, a un bon équilibre et n'est pas plus de 40 pouces de hauteur. Ajuster le siège arrière à la position la plus en avant. Mettre l'enfant sur la plate-forme à l'arrière de la poussette. Assurez-vous que l'enfant fait face à l'avant et qu'il tient le cadre avec ses mains. Attacher la ceinture de sécurité de l'enfant en derrière. (Fig 25)

### TO FOLD STROLLER PARA PLEGAR EL CARRITO POUR PLIER LA POUSSETTE

**CAUTION:** Read the following section completely before folding your stroller!

**WARNING:** Care must be taken when folding and unfolding the stroller to prevent finger entrapment.

**PRECAUCIÓN:** ¡Lea la siguiente sección por completo antes de plegar su carrito!

**ADVERTENCIA:** Se debe ser prudente al plegar y desplegar el carrito para evitar que queden dedos atrapados.

**MISE EN GARDE :** Lire la section suivante en entier avant de plier votre poussette !

**MISE EN GARDE :**  
Faire attention à ne pas vous pincer les doigts en pliant et dépliant la poussette.

- 26) • Close the canopy as described in the canopy section.
- Pull stroller backward several inches to rotate the front wheels to the front. (Fig. 26a)
- To fold the stroller slide the red fold lock with your thumb while squeezing the large red fold button in the center of the handle and push forward on the handle. (Fig. 26b)
- Once the stroller begins to fold, release the red handle and push forward on the handle until the stroller is folded. Lock the release lever and the stroller will stand freely in the folded position.
- Cierre la cubierta como se describe en la sección de la cubierta.
- Tire del carrito hacia atrás varias pulgadas para girar las ruedas delanteras hacia el frente. (Fig. 26a)
- Para plegar el carrito deslice la traba de pliegue roja con su pulgar mientras aprieta el botón de pliegue rojo grande ubicado en el centro del manubrio y empuje hacia delante el manubrio. (Fig 26b)
- Una vez que el carrito comience a plegarse, suelte la manija roja y empuje el manubrio hacia delante hasta que el carrito esté plegado. Trabe la palanca roja de liberación para sujetar el carrito.
- Fermez l'auvent tel qu'expliqué dans la section Auvent.
- Tirez la poussette vers l'arrière de plusieurs centimètres pour faire tourner les roues avant vers l'avant. (Fig. 26a)
- Pour plier la poussette, faites glisser la gâchette de pouce vers la gauche et pressez la détente tout en poussant




Fig. 26a




Fig. 26b

vers l'avant sur la poignée. (Fig. 26b)

- Lorsque la poussette commence à se plier, dégagez la poignée rouge et poussez vers l'avant sur la poignée jusqu'à ce que la poussette soit pliée. Verrouillez le levier de dégagement, puis la poussette se tient librement debout en position pliée.

## CARE AND MAINTENANCE CUIDADO Y MANTENIMIENTO SOIN D'ENTRETIEN

### SEAT PAD ALMOHADILLA DEL ASIENTO GARNITURE DE SIEGE

- To clean the seat pad, use only mild household soap or detergent and warm water on a sponge or clean cloth.
- Para limpiar la almohadilla del asiento, use solamente jabón doméstico o detergente suaves y agua tibia en una esponja o trapo limpio.
- Pour nettoyer la garniture de siège, n'utilisez que du savon ou détergent doux et de l'eau chaude à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon propre.

### OTHER OTROS AUTRES

- Check your stroller for loose screws, worn parts, torn material or stitching on a regular basis. Replace or repair parts as needed.
- Verifique con frecuencia que su carrito no tenga tornillos sueltos, piezas gastadas, materiales o costuras rasgados. Reemplace o repare las piezas conforme sea necesario.
- Vérifiez régulièrement la poussette pour détecter la présence de vis desserrées, de pièces usées, de tissu déchiré ou décousu. Remplacez ou réparez les pièces au besoin.



If you experience any difficulty in using this product, please contact our customer service department at 1-800-328-7363 between the hours of 8:00 A.M. and 4:30 P.M. Pacific standard time for assistance. Please have your model number and manufacturing date available when you call. This information can be found on a small sticker on the inside of the stroller frame.

Si experimenta alguna dificultad al usar este producto, solicite ayuda llamando a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-800-328-7363 en el horario de 8:00 A.M. a 4:30 P.M., Hora estándar del pacífico. Por favor, tenga a mano su número de modelo y la fecha de fabricación al llamar. Puede encontrar esta información en una pequeña calcomanía que se encuentra en el interior del armazón del carrito.

Si vous éprouvez des difficultés avec l'utilisation de ce produit contactez notre département de service à la clientèle au 1-800-328-7363 entre 8h00 et 16h30 heure côte pacifique. Veuillez avoir votre numéro de modèle et la date de fabrication disponibles lorsque vous appelez. Cette information peut être trouvée sur un petit autocollant à l'intérieur du cadre de la poussette.