

## / Fremgangsmåde til at sætte prefix/suffix på DelfiScan M71

**\*Som standard er der ENTER suffix lagt i scanneren. \***

Hvis man ikke vil have dette suffix på, når man skal have fx "down" suffix på, skal ENTER suffix først fjernes.

Først hent følgende guide:

<https://download.delfi.com/SupportDL/Delfi/Manuals/DelfiScan%20M71/DelfiScan%20M71%20-%20Manual.pdf>

### / Fremgangsmåde for at fjerne ENTER suffix (disable suffix):

1. Gå til side 38
2. Scan 'Program'
3. Scan 'Record Suffix'
4. Scan option Code '0' på side 70
5. Scan 'FIN (Finish)' på side 71
6. Scan 'END' på samme side

### / Fremgangsmåde for at tilføje suffix, fx suffix "down":

1. Gå til side 38
2. Scan 'Program'
3. Scan 'Postamble'
4. Gå til side 66
5. Find ANSI betegnelsen til HEX/ANSII tabellen
6. \*Betegnelsen for "Down" er 'GS'
7. Find 'GS' i HEX/ANSII tabellen på side 67 (start med tallene i den øverste række)
8. \*'GS' er 1D.
9. Scan '1' og 'D' på side 70
10. Scan 'FIN (Finish)' på side 71
11. Scan 'END' på samme side
12. Scanneren har nu ilagt "Down" suffix