





Medidas em milímetros (mm)

DESCRIÇÃO CATÁLOGO:
LIGAÇÃO FLEXÍVEL CORRUGADA PARA DUCHAS

Passagem interna: 6 mm
Pressão máxima: 40 m.c.a.
Temperatura máxima: 60 °C
Tubo interno EPDM

Referência	Material	Acabamento	Comprimento	Terminais	Rosca
210101	Liga de Cobre e Elastômeros	Cromado x Preto	1,2 m	Recartilhados	1/2"
210116	Liga de Cobre e Elastômeros	Cromado x Preto	1,8 m	Recartilhados	1/2"
210114	Liga de Cobre e Elastômeros	Cromado x Preto	2,0 m	Recartilhados	1/2"





Feche o registro geral para a instalação.
Cierre la llave general para la instalación.



Encaixe a canopla no registro e o rosqueie* no ponto de água.
Coloque la cúpula en la valvula y enrosque en la salida de agua.




Rosqueie uma extremidade da ligação flexível na saída do registro.
Enrosque una extremidad de la conexión flexible en la salida de la valvula.



Em seguida, rosqueie a outra extremidade do terminal da ligação flexível na ducha junto com o vedante.
Luego, enrosque la otra extremidad del terminal de la conexión flexible en la ducha junto con el sellador.



Fure a parede com uma broca para concreto (vídia) de 8 mm e insira a bucha. Em seguida, posicione o suporte e fixe-o com o parafuso.
Perfore la pared con una broca para concreto (widia) de 8 mm y inserte el buje. Luego posicione el soporte y fijarlo con el tornillo.



Abra o registro geral.
Abra la llave general.



Evite o uso de ferramentas.
Evite el uso de herramientas.



Aplique de 5 a 8 voltas de **fita veda rosca Blukit de 12 mm** no sentido horário, de modo que cada volta avance cerca de 0,5 cm em relação à volta anterior.

Aplique de 5 a 8 vueltas de cinta sella rosca Blukit de 12 mm en el sentido del reloj, de modo que cada vuelta avance cerca de 0,5 cm en relación a la vuelta anterior.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.





VISTA DE APLICAÇÃO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



facebook.com.br/canalblukit



youtube.com.br/canalblukit