

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

RECOMENDAÇÕES PARA USO E CONSERVAÇÃO DO MÓVEL:

- Não expor o móvel à luz solar direta e à umidade excessiva. Para limpeza, utilizar apenas flanela seca ou levemente umedecida em água. **Não utilizar produtos químicos, abrasivos e solventes.**
- Nunca utilizar quaisquer partes do produto como apoio para escalar o próprio móvel ou a parede.
- Peso máximo recomendado: 40kg (peso estático distribuído uniformemente no estrado do berço montado).


ORIENTAÇÕES:

- A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, o que diminui em 70% o risco de morte súbita. Para mais informações, conversar com o pediatra do seu filho.
- Utilizar o berço somente quando o produto estiver totalmente montado, conforme as instruções deste Manual, e após certificar-se de que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.
- A base (estrado) para o colchão pode ser instalada em 3 posições de altura. A posição mais baixa é a mais segura e deve ser sempre utilizada tão logo o bebê tenha capacidade motora para sentar-se.
- Antes que o berço seja utilizado em sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base do colchão em posições mais altas.
- As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente, verificadas regularmente ao longo do uso do berço e reapertadas conforme necessário.
- Instalar e utilizar o berço sobre um piso horizontal, nivelado e regular. Pisos irregulares comprometem a estabilidade do móvel e podem danificar os pés e causar deformação e outros problemas nas peças. Certificar-se do nivelamento e da regularidade do piso sobre o qual o móvel será instalado, assegurando adequação de funcionalidade e de uso e a manutenção das condições de garantia do produto.
- Para movimentar o berço, suspendê-lo pela base e não arrastá-lo sobre o piso, minimizando o risco de tombamento durante a movimentação e evitando danos aos pés e ao piso.
- Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, procurar Assistência Técnica especializada junto ao vendedor do produto e não realizar consertos caseiros.
- A espessura do colchão (não incluso) deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480mm com a base na posição mais baixa e de pelo menos 180mm com a base na posição mais alta.
- O comprimento e a largura do colchão (não incluso) devem ser tais que nunca possibilitem a formação de espaço maior do que 30mm entre as laterais ou extremidades do berço e o colchão.

ADVERTÊNCIAS:

- Não posicionar e não utilizar o berço perto de chama aberta e outras fontes de calor, como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc., pois o material é inflamável.
- Não utilizar o berço se alguma parte estiver quebrada, danificada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
- Não deixar dentro ou próximos ao berço quaisquer objetos ou materiais que possam servir de ponto de apoio ou apresentar risco de sufocação, engasgamento ou estragamento, tais como cordas, cordões de persianas ou cortinas, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos etc..
- Nunca utilizar mais de um colchão no berço.
- As dimensões do colchão a ser utilizado devem atender às especificações deste Manual.
- Crianças pequenas não podem, sem vigilância de um adulto, brincar nas proximidades de um berço.
- **Atenção!** Quando a criança for capaz de escalar o berço, ela não mais poderá utilizá-lo, pois este berço foi construído para uso por criança com capacidade motora para apenas sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinha mas que ainda não seja capaz de escalar o berço.
- Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação.
- Este berço não pode ser alterado, pois quaisquer modificações em sua estrutura ou em seus adornos ou acessórios podem gerar riscos à segurança da criança.

GARANTIA: 90 dias contra defeitos de fabricação, conforme o Artigo 26, inciso II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica e à troca do produto ou de partes dele é assegurado, dentro do período de garantia, desde que observadas as instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e apresentada a Nota Fiscal de compra. Não são cobertos pela garantia legal o desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado.



Especificações de colchão* para as opções de montagem como berço e como mini-cama**:

- Comprimento.....1,30m (+/-0,5cm).
- Largura.....70cm (+/-0,5cm).
- Espessura Mínima.....10cm (+/-0,5cm).
- Espessura Máxima.....12cm (+/-0,5cm).
- Densidade.....18kg/m³ (+/-2kg/m³).


* Colchão não incluso.

Etiqueta de Rastreabilidade fixada na face inferior da Placa menor do estrado.



Selo INMETRO fixado na face externa junto à borda inferior da Cabeceira.

OPÇÃO DE MONTAGEM COMO MINI-CAMA**




O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO



*O produto pode ser montado como berço ou como mini-cama. Não permite a montagem das duas opções simultaneamente. Pode, ainda, ser montado como mini-berço, o que requer a aquisição, em separado, do Kit Mini-berço Boom, com certificação, instruções e componentes específicos para esta aplicação.

BERÇO BOOM SLIM NORDIC

IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES



ID	Descrição	Qtde.	Dimensões (mm)	Material
01	Moldura inferior	2	1044 x 70 x 18	MDF
02	Base	2	760 x 158 x 18	MDF
03	Barra inferior	2	1200 x 140 x 25	MDF
04	Coluna curva 808mm	4	808 x 76 x 76 (e27)	MDF
05	Grade lateral	2	600 x 808 x 25	MDF/Pinus
06	Placa maior do estrado	2	696 x 356 x 6	MDF
07	Placa menor do estrado	2	696 x 260 x 6	MDF
08	Sarrafo do estrado	2	1295 x 45 x 20	Pinus
09	Grade frontal	2	1200 x 668 x 25	MDF/Pinus
10	Barra p/ mini-cama	1	1200 x 296 x 18	MDF
11	Pé Madeira Nordic H100mm	4	Ø50 x H100	Pinus


ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

A 1 un. Chave Zeta 4mm	B 8 un. [1] Parafuso 1/4" x 80mm cab. tampinha sext. int.	F 28 un. Bucha Americana 1/4" x 13mm.	G 1 un. Chave Zeta 6mm	H 8 un. [1] Parafuso 1/4" x 70mm cab. tampinha sext. int.
I 12 un. Parafuso 1/4" x 1.1/4" cab. tampinha sext. int.	J 22 un. Pino Minifix aço rosca soberba	K 22 un. Tambor Minifix Ø15 x 12mm	L 1 un. Suporte "L" c/ parafuso M5 x 50mm (Kit c/ 4 un.)	M 16 un. Parafuso 3,5 x 22mm cab. chata phs.
N 16 un. Cavilha Ø10 x 50mm	P 2 un. [1] Tampa Minifix 15mm.	Q 4 un. [1] Tapa-furo Ø10mm	R 4 un. Parafuso estrutural 7,0 x 70mm cab. tampinha phs. (Kit Pés Nordic H100mm)	
S 4 un. Sapata redonda com pino (Kit Pés Nordic H100mm)	V 16 un. Parafuso 3,5 x 16mm cab. chata phs. (Kit Pés Nordic H100mm)	Z 4 un. Junção/Chapa de aço 4 furos. (Kit Pés Nordic H100mm)		

[1] Itens de cor compatível com a cor do produto ou com acabamento bicromatizado no caso de parafusos para produtos com padrões de cor amadeirados.



IMPORTANTE!
Verificar as medidas dos parafusos na escala ao lado ou com uma trena antes de aplicá-los nas peças.



FERRAMENTAS RECOMENDADAS



IMPORTANTE! Ferramentas necessárias ou recomendadas para a montagem não incluídas e não fornecidas com o produto (exceto chaves zeta 4mm e zeta 6mm, incluídas no kit de acessórios).

Recomenda-se preferencialmente o uso de ferramentas manuais para a montagem.

No caso de uso de parafusadeira, incluir com regulagem de torque do equipamento na escala mínima, evitando espanar a rosca dos parafusos e danificar as peças.


Chaves de fenda simples e phillips, martelo, trena e parafusadeira/furadeira.



BERÇO BOOM SLIM NORDIC

1.º PASSO


Z Junção/Chapa de aço 4 furos.
(4 un.)



V Parafuso 3,5 x 16mm
cab. chata phs.
(16 un.)



- Posicionar as Molduras inferiores (01) e as Bases (02) com a face inferior (lado sem pintura) voltada para cima, alinhar corretamente suas bordas e fixá-las entre si aplicando as junções/chapas de aço (Z) com os parafusos 3,5 x 16mm (V), nas posições indicadas no desenho.




IMPORTANTE!

Uma vez aplicados, os parafusos 3,5 x 16mm (V) não devem ser mais removidos para desmontagem, transporte ou armazenamento.

2.º PASSO


R Parafuso estrut. 7,0 x 70mm
cab. tampinha phs.
(4 un.)



S Sapata redonda
com pino.
(4 un.)



- Reposicionar o conjunto de Molduras inferiores (01) e Bases (02) com a face inferior (lado sem pintura) voltada para baixo e fixar os Pés (11) sob as Bases (02) aplicando os parafusos estruturais 7,0 x 70mm (R), nas posições indicadas no desenho.
- Aplicar as sapatas (S) na extremidade inferior dos Pés (11).



IMPORTANTE!


Uma vez aplicados, os parafusos 7,0 x 70mm (R) não devem ser mais removidos para desmontagem, transporte ou armazenamento.

3.º PASSO

F Bucha Americana
1/4" x 13mm.
(8 un.)



G Chave Zeta 6mm



N Cavilha Ø10 x 50mm.
(8 un.)




J Pino Minifix
rosca soberba.
(8 un.)




K Tambor Minifix
Ø15 x 12mm.
(8 un.)



A Chave Zeta 4mm.





B Parafuso 1/4" x 80mm
cab. tampinha sext. int.
(8 un.)



Fixação das Colunas curvas (04) nas Grades laterais (05):


- Aplicar buchas (F) nos furos indicados nas Colunas curvas (04), usando chave Zeta 6mm (G).
- Aplicar os pinos Minifix (J) nos furos indicados nas Colunas curvas (04).
- Aplicar as cavilhas (N) nos furos das extremidades das Grades laterais (05).
- Encaixar Colunas curvas (04) na Grade lateral (05) através das cavilhas (N) e dos pinos Minifix (J) já aplicados nas peças.
- Fixar as Colunas Curvas (04) na Grade lateral (05) aplicando os parafusos 1/4" x 80mm (B), rosqueando-os nas buchas (F) e apertando-os totalmente com chave Zeta 4mm (A).
- Finalizar a fixação das Colunas curvas (04) na Grade lateral (05) aplicando os tambores Minifix (K) para prendê-los aos pinos Minifix (J).



! Repetir os procedimentos deste 3.º PASSO para ambos os conjuntos de Colunas curvas (04) e Grades laterais (05).



BERÇO BOOM SLIM NORDIC

4.º PASSO





Fixação das Barras inferiores (03) e das Grades frontais (09) nas Colunas curvas (04):


- Aplicar as buchas 1/4" x 13mm (F) nos furos indicados nas Colunas curvas (04), utilizando chave Zeta 6mm (G).
- Aplicar os pinos Minifix (J) nos furos indicados nas Colunas curvas (04).
- Aplicar as cavilhas (N) nos furos das extremidades das Grades frontais (09).
- Encaixar as Barras inferiores (03) nos pinos Minifix (J) já aplicados nas Colunas Curvas (04).
- Encaixar as Grades frontais (09) nas Colunas Curvas (04) através das cavilhas (N).
- Fixar as Grades (09) nas Colunas Curvas (04) aplicando os parafusos 1/4"x70mm (H), rosqueando-os nas buchas (F) e apertando-os totalmente com chave Zeta 4mm (A).
- Finalizar a fixação das Barras inferiores (03) na Colunas Curvas (04) aplicando os tambores Minifix (K) para prendê-los aos pinos Minifix (J).



5.º PASSO




- Aplicar buchas 1/4" x 13mm (F) nos furos indicados na borda inferior das Barras (03) e das Grades laterais (05), utilizando chave Zeta 6mm (G).
- Posicionar o conjunto de Barras inferiores (03), Grades frontais (09), Colunas curvas (04) e Grades laterais (05) sobre as Molduras inferiores (01) e as Bases (02) e fixá-los entre si com parafusos 1/4" x 1.1/4" (I), rosqueando-os nas buchas (F) com chave Zeta 4mm (A).




BERÇO BOOM SLIM NORDIC

6.º PASSO

L Suporte "L"
c/ parafuso
M5 x 50mm
(1 kit c/ 4 un.)



M Parafuso 3,5 x 22mm
cab. chata phs.
(16 un.)



Montagem/instalação do estrado [peças (06), (07) e (08)]:

- Verificar a altura desejada para a instalação do estrado, dentre as três posições possíveis, e inserir os suportes (L) nos furos existentes na face interna das Grades laterais (05).
- Encaixar os Sarrafos (08) nos suportes (L) e fixá-los com os parafusos M5 x 50mm.
- Posicionar as Placas (06) e (07) sobre os Sarrafos (08), distantes 12mm de cada Grade lateral (05) e 15mm entre si, e fixá-las cada qual com quatro parafusos 3,5 x 22mm (M).

IMPORTANTE!

O estrado, formado pelas Placas (06) e (07) e pelos Sarrafos (08) fixados entre si por parafusos 3,5 x 22mm (M), não deve ser mais desmontado para armazenamento ou para transporte do berço. Havendo necessidade de reposicioná-lo ou retirá-lo do berço, basta remover os parafusos M5 x 50mm utilizados para fixar os sarrafos (08) nos suportes (L).

BERÇO BOOM SLIM NORDIC - Opção de montagem como Mini-cama

Para a opção de montagem como Mini-cama, desmontar parcialmente o Berço Boom Slim Nordic, executando os seguintes procedimentos:

- Retirar o estrado, removendo os parafusos M5 x 50mm utilizados para fixar os Sarrafos (08) nos suportes (L). Reservar estes acessórios para reapplicá-los na mini-cama.
- Remover os parafusos (I) para desmontar/retirar do berço todo o conjunto de Molduras inferiores (01) e Bases (02) com os Pés (11) - ver 5.º PASSO da montagem do Berço. Reservar estes itens para montar a mini-cama.
- Soltar os tambores Minifix (K) das Barras inferiores (03), remover os parafusos (H) das Grades frontais (09) e desconectá-las das Colunas curvas (04) - ver 4.º PASSO da montagem do Berço. Reservar os itens para montar a mini-cama.

Depois, montar a Mini-cama Boom Slim Nordic procedendo conforme as instruções a seguir:

1.º PASSO


J Pino Minifix rosca soberba. (4 un.)



K Tambor Minifix Ø15 x 12mm. (4 un.)



- Aplicar os pinos Minifix (J) nos furos indicados na Barra inferior (03).
- Encaixar a Barra para mini-cama (10) nos pinos Minifix (J) já aplicados na Barra inferior (03).
- Finalizar a fixação da Barra para mini-cama (10) na Barra inferior (03) aplicando os tambores Minifix (K) e prendendo-os aos pinos Minifix (J).




2.º PASSO

F Bucha Americana 1/4" x 13mm. (4 un.)



G Chave Zeta 6mm



N Cavilha Ø10 x 50mm. (4 un.)



J Pino Minifix rosca soberba. (10 un.)



K Tambor Minifix Ø15 x 12mm. (10 un.)



P Tampa Minifix 15mm. (2 un.)





H Parafuso 1/4" x 70mm cab. tampinha sext. int. (4 un.)



A Chave Zeta 4mm



Q Tapa-furo Ø10mm. (4 un.)





Fixação das Barras inferiores (03), da Barra para mini-cama (10) e de Grade (09) nas Colunas curvas (04):

- Verificar aplicação/aplicar as buchas (F) nos furos indicados nas Colunas curvas (04), utilizando chave Zeta 6mm (G).
- Verificar aplicação/aplicar pinos Minifix (J) nos furos indicados nas Colunas (04).
- Verificar/aplicar cavilhas (N) nos furos das extremidades da Grade (09).
- Encaixar as Barras inferiores (03) e a Barra para mini-cama (10) nos pinos Minifix (J) já aplicados nas Colunas (04).
- Encaixar a Grade (09) nas Colunas Curvas (04) através das cavilhas (N).
- Fixar a Grade (09) nas Colunas (04) aplicando parafusos 1/4" x 70mm (H), rosqueando-os nas buchas (F) e apertando-os totalmente com chave Zeta 4mm (A).
- Finalizar a fixação das Barras inferiores (03) e da Barra para mini-cama (10) na Colunas Curvas (04) aplicando os tambores Minifix (K) e prendendo-os nos pinos Minifix (J).
- Aplicar as tampas Minifix (P) nos tambores Minifix superiores da Barra para mini-cama (10), junto às Colunas curvas (04), conforme indicado no desenho.
- Aplicar tapa-furos (Q) nos furos Ø10mm não utilizados nas Colunas curvas (04), acima da Barra para mini-cama (10).



BERÇO BOOM SLIM NORDIC - Opção de montagem como Mini-cama

3.º PASSO



- Verificar aplicação/aplicar as buchas 1/4" x 13mm (F) nos furos indicados na borda inferior das Barras (03) e das Grades laterais (05), utilizando chave Zeta 6mm (G).
- Posicionar o conjunto de Barras inferiores (03), Colunas curvas (04), Grades laterais (05), Grade (09) e Barra para mini-cama (10) sobre as Molduras inferiores (01) e as Bases (02) e fixá-los entre si com parafusos 1/4" x 1.1/4" (I), rosqueando-os nas buchas (F) com chave Zeta 4mm (A).

4.º PASSO



Montagem/instalação do estrado [peças (06), (07) e (08)]:

- Inserir os suportes (L) nos furos existentes na face interna das Grades laterais (05), na posição mais baixa dentre as três existentes.
- Encaixar os Sarrafos (08) nos suportes (L) e fixá-los com os parafusos M5 x 50mm.
- Posicionar as Placas (06) e (07) sobre os Sarrafos (08) e fixá-las cada qual com quatro parafusos 3,5 x 22mm (M).