

WM 3.1 / WM 3.2

Microphone sans fil professionnel



WM 3.1

WM 3.2

Contenu de l'emballage

- Microphone / Microphone × 2
- Batterie 18650 / Batterie 18650 × 2
- Bague antidérapante pour microphone à main / Bague antidérapante pour microphone à main × 2
- Câble de charge Type-C / Câble de charge Type-C × 2
- Récepteur

Mode d'emploi

1. Plug the receiver into the microphone input of the speaker or amplifier;
2. Turn on the receiver power switch;
3. Turn on the power switch of the handheld microphone (install a 18650 Battery).

FM operation:

1. If you need frequency modulation, please operate with the receiver turned on;
2. When FM, just press the FM switch to adjust to the next frequency;
3. When performing frequency pairing, turn on the power switches of both the handheld microphone and the receiver at the same time. Wait for about 2 seconds. When the indicator light of the receiver is on, it means the connection is successful.

Troubleshooting:

1. When there is no sound or the sound is weak, first check the power supply to ensure that the receiver is connected properly, the handheld microphone has sufficient power, and the battery is inserted in the correct way. When the power is normal or the sound is faint, please increase the volume of the speaker or amplifier.
2. When there is distortion or excess noise, check whether there are interfering devices nearby, such as CD players, computers, digital devices, earplug monitoring systems, etc, try to remove the device first. If multiple systems are used, the frequency interval between the systems can be increased.


Spécifications

Paramètres des spécifications du système	
Mode de modulation	Modulation de fréquence numérique
Plage de fréquences	CHA:610.500MHz-639.500MHz (China) CHB:640.500MHz-669.500MHz CHA:550.500MHz-564.000MHz (America) CHB:565.000MHz-579.000MHz CHA:624.500MHz-653.500MHz (Germany / New Zealand) CHB:654.500MHz-683.500MHz CHA:806.125MHz-807.875MHz (Japan) CHB:808.000MHz-809.750MHz CHA:926.000MHz-928.800MHz (South Korea) CHB:929.000MHz-931.800MHz CHA:750.000MHz-752.800MHz (Thailand) CHB:753.000MHz-755.800MHz CHA:630.000MHz-659.000MHz (Guatemala) CHB:660.000MHz-689.800MHz
Réponse en fréquence	75Hz-18kHz+3dB
Plage maximale de déviation	±50 kHz (avec limitation de niveau)
THD	<1.0%@1kHz
Rapport signal/bruit	>98dB
Portée de travail	Jusqu'à 30-50 m
Stabilité de la porteuse RF	±0,005 % (-10 °C à 50 °C)

Paramètres du récepteur	
Alimentation	Batterie lithium 3,7V / 18650
Consommation électrique	100mA
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 6 heures
Temps de recharge	Environ 3 heures (5V/1A)
Charging port	USB
Interface de sortie	3.5mm/6.35mm

Paramètres de l'émetteur	
Type de batterie	Batterie lithium 3,7V / 18650
Temps de fonctionnement	Jusqu'à 5-10 heures
Canaux sélectionnables	30 channels (China) 15 channels (America) 30 channels (Germany / New Zealand) 15 channels (Japan) 15 channels (South Korea) 15 channels (Thailand) 30 channels (Guatemala)

Caractéristiques



1 Sortie audio :
Connecteur mâle 6,35 mm.

2 Interrupteur d'alimentation :
Mettez sur « ON » pour allumer
et sur « OFF » pour éteindre.

3 Interface de charge :
Utilisez un câble USB pour
charger.

4 Antenne de réception :
Reçoit le signal de l'émetteur.

5 Indicateur du canal A :
Le voyant s'allume lorsque le
canal A reçoit un signal.

6 Indicateur du canal B :
Le voyant s'allume lorsque le canal
B reçoit un signal.

7 Indicateur d'alimentation :
Lorsque l'émetteur est en charge,
la lumière rouge s'allume ; une fois
chargé, elle s'éteint.
Lorsque le récepteur est allumé, la
lumière verte s'allume ; en charge,
la lumière rouge s'allume et s'éteint
une fois chargé.

8 Couvercle de la batterie :
Batterie 18650 remplaçable
intégrée, ouvrez le couvercle et
remplacez-la directement.



Port de charge 5V

Compartiment pour
batterie rechargeable
18650

Volume+

Affichage de l'état

Tête en
maille
métallique

Services

Si votre WM 3.1/WM 3.2 nécessite une réparation, suivez ces instructions.

Consultez notre centre d'aide en ligne à l'adresse <http://support.iconproaudio.com> pour obtenir des informations, de la documentation et des téléchargements tels que :

- 1 FAQ
- 2 Téléchargements
- 3 Enregistrement de produit
- 4 Tutoriels vidéo

Très souvent, vous trouverez des solutions sur ces pages. Si vous ne trouvez pas de solution, créez un ticket de support via notre centre d'aide en ligne au lien ci-dessus, et notre équipe d'assistance technique vous aidera dès que possible.

Accédez à <http://support.iconproaudio.com>
et connectez-vous pour soumettre un ticket.

Une fois votre ticket soumis, notre équipe vous aidera à résoudre le problème avec votre appareil ICON Pro Audio dès que possible.

Pour envoyer des produits défectueux en réparation :

Vérifiez que le problème n'est pas lié à une erreur d'utilisation ou à des

périphériques externes.

Conservez ce manuel d'utilisation. Nous n'en avons pas besoin pour réparer l'unité.

Emballer l'unité dans son emballage d'origine, y compris la cale de protection et la boîte. C'est très important. Si vous avez perdu l'emballage, assurez-vous que l'unité est correctement emballée. ICON n'est pas responsable des dommages dus à un emballage non d'usine.

Expédiez à notre centre de support technique ICON ou à l'autorisation locale de retour. Consultez nos centres de service et points de service distributeurs au lien ci-dessous :

Si vous êtes situé aux États-Unis,
veuillez visiter notre centre d'aide – <https://support.iconproaudio.com>
et soumettre un ticket à l'équipe de support technique.

Si vous êtes situé en Europe,
veuillez envoyer un e-mail à l'équipe de support et attendre une réponse avant d'expédier le produit à :
Sound Service GmbH European Headquarters Moriz-Seeler-Straße 3
D-12489 Berlin
Téléphone : +49 (0)30 707 130-0
Fax : +49 (0)30 707 130-189
E-mail : service@sound-service.eu

Si vous êtes situé à Hong Kong,
veuillez envoyer un e-mail à l'équipe de support et attendre une réponse avant d'expédier le produit à :
ASIA OFFICE : Unit F, 15/F., Fu Cheung Centre, No. 5-7 Wong Chuk
Yueng Street, Fotan, Sha Tin, N.T., Hong Kong.
Tél. : (852) 2398 2286
Fax : (852) 2789 3947
E-mail : info.asia@icon-global.com

5 Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site internet : www.iconproaudio.com

Précautions

- 1 Ne placez pas le produit dans l'eau ou dans le feu.
- 2 N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où il peut y avoir des interférences de signal, comme les hôpitaux, les aéroports, etc.
- 3 Veuillez ne pas démonter le produit sans autorisation, sinon vous perdrez la garantie.
- 4 En cas de panne du produit, veuillez contacter le revendeur.