

8-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch

Instructions

Model 562379 (IPS-08G-60W-EXT)



*Important: Read before use.
Importante: Leer antes de usar.*



For additional benefits:

Scan to register your
product warranty

or go to: register.intellinet-network.com/r/562379





The Intellinet Network Solutions 8-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch passes both data and electrical power to PoE-compatible devices via standard Cat5e/6/6a or Cat8.x network cables. Equipped with eight PoE+ ports, this switch can power wireless LAN access points and bridges, VoIP phones, IP video cameras and more while delivering network speeds up to 1000 Mbps. This guide presents the basic steps to set up and operate this device.

For the user manual and specifications, visit intellinet-network.com. Register your product at register.intellinet-network.com/r/562379 or scan the QR code on the cover.




Front Panel



All ports on the switch support Auto-MDI/MDI-X functionality, so crossover cables and uplink ports are not needed for connections to PCs, routers, other switches, etc. Cat5e/6/6a/8.x UTP/STP cables provide optimal performance; if a status LED doesn't indicate a link, check the corresponding device for proper setup and operation.

LED	Color	Status	Operation
PWR	Green	On	Power On
		Off	Power Off
Link/Act	Green	On	Valid port connection at 10/100/1000 Mbps
		Flashing	Sending or receiving data
		Off	No device is connected to the port.
PoE	Orange	On	The connected powered device is receiving power.
		Flashing	Abnormal power supply
		Off	No powered device (PD) is connected to the port.



Slide Switch

Standard: All ports can communicate with each other.

VLAN: Isolates ports 2 to 8 from each other while allowing them to communicate with uplink port 1

Extend: Reduces network speed to 10 Mbps and extends PoE support to 250 m/820 ft., isolates ports 2 to 8 from each other while allowing them to communicate with uplink port 1

***NOTE:** Changing the mode automatically applies the corresponding configuration without the need for a manual restart.



Rear Panel

Power
Use the included power cable to connect the receptacle on the back of the switch to a power outlet, and confirm that the PWR LED lights.

Chassis Ground Column
Located on the side of the power supply connector, a grounding terminal connector is used to provide proper grounding for your Intellinet Network Solutions switch. If you use the chassis grounding screw, it should be wired to an object that provides earth ground. In rackmount installations, grounding is typically provided by the metal frame of the mounting rack.





Placement

- Prior to use, it is recommended that the switch be placed / positioned:
- on a level surface that can support the weight of the switch
 - with a minimum of 25 mm (approx. 1") of clearance on the top and sides for adequate ventilation
 - away from sources of electrical noise: radios, transmitters, broadband amplifiers, etc.
 - where it cannot be affected by excessive moisture

Desktop Installation
Attach the rubber feets to the corners on the bottom side of the Switch to prevent external vibrations.

Wall-mount Installation
Install two screws into the wall at the distance of the spaces on the back of the switch.



Der Intellinet Network Solutions 8-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch überträgt Daten an PoE-kompatible Geräte und versorgt diese mit Strom über Standard Cat5e/6/6a- oder Cat8.x-Netzwerkkabel. Ausgestattet mit acht PoE+-Ports kann dieser Switch WLAN-Zugangspunkte und -Bridges, VoIP-Telefone, IP-Videokameras und mehr mit Strom versorgen und dabei Netzwerkgeschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbit/s liefern. Diese Kurzanleitung zeigt die grundlegenden Schritte zur Einrichtung und Inbetriebnahme dieses Geräts.

Das Benutzerhandbuch und die technischen Daten finden Sie unter intellinet-network.com. Registrieren Sie Ihr Produkt auf register.intellinet-network.com/r/562379 oder scannen Sie den QR-Code auf dem Deckblatt.




Frontblende



Alle Ports unterstützen Auto-MDI/MDI-X Funktionalität, daher werden Crosskabel und Uplink-Ports für Verbindungen zu PCs, Routern, anderen Switchen, etc. Cat5e/6/6a/8.x UTP/STP-Kabel bieten die beste Performance. Wenn eine LED keine Verbindung/ Aktivität anzeigt, überprüfen Sie das verbundene Gerät.

LED	Farbe	Status	Bedeutung
PWR	Grün	An	Angeschaltet
		Aus	Ausgeschaltet
Link/Act	Grün	An	Verbindung ist hergestellt
		Blinkend	Senden oder Empfangen von Daten
		Aus	Es ist kein Gerät an den Port angeschlossen.
PoE	Orange	An	Das angeschlossene Gerät erhält Strom.
		Blinkend	Unnormale Spannungsversorgung am Port
		Aus	Es ist kein Gerät (PD) an den Port angeschlossen.



Schiebeschalter

Standard: Standardmodus; erlaubt normale Kommunikation zwischen den Ports 1 – 8.

VLAN: Isoliert die Ports 2 – 8 voneinander, kann sich aber mit den Port 1 verbinden.

Extend: Reduziert Netzwerkgeschwindigkeit auf 10 Mbit/s und erhöht PoE-Reichweite auf 250 m, isoliert Ports 2 bis 8 voneinander; Kommunikation mit Uplink-Port 1 bleibt aktiv.

***HINWEIS:** Beim Ändern des Modus wird automatisch die entsprechende Konfiguration übernommen, ohne dass ein manueller Neustart erforderlich ist.



Rückseite

Strom
Verwenden Sie das beiliegende Stromkabel, um die Strombuchse auf der Rückseite des Switches mit einer Steckdose zu verbinden und prüfen Sie, dass die Power-LED leuchtet.

Gehäuseerdungsschraube
Der Erdungsendverbinder, der sich auf der rechten Seite des Netzsteckers befindet, erleichtert die korrekte Erdung des Intellinet Network Solutions Schalters. Wenn Sie die Gehäuseerdungsschraube verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass sie mit einem Objekt verbunden ist, das eine direkte Verbindung zu einem Erdungsleiter besitzt. In Leiterplattegehäusen ist dies üblicherweise der Fall durch den Metallrahmen des Gehäuses.





Nutzungsumgebung

- Es wird empfohlen, den Switch vor der Nutzung folgendermaßen aufzustellen:
- Auf ebenem Untergrund, der das Gewicht des Switches (und evtl. anderer Gegenstände) trägt,
 - mit mindestens 25 mm Abstand zu allen Seiten für angemessenen Luftdurchsatz,
 - fern von anderen Übertragungsgeräten wie Radios, Breitbandverstärkern etc.
 - und max. 100 m von den Netzwerkgeräten entfernt, die Sie anschließen möchten.

Desktop-Installation
Bringen Sie die Gummifüße an der Unterseite an den Ecken des Switches an, um externe Vibrationen abzufangen.

Wandmontage
Bei der Wandmontage bringen Sie zwei Schrauben in der Wand im Abstand der Zwischenräume auf der Rückseite des Injektors an. Platzieren Sie den Injektor darauf und justieren Sie ihn so, dass er sicher hält.





El conmutador PoE+ de 8 puertos de Intellinet Network Solutions transfiere información y energía eléctrica a dispositivos compatibles con PoE a través de cables de red estándar Cat5e/6/6a o Cat8.x. Dispone de ocho puertos de PoE+, este conmutador puede alimentar puentes y puntos de acceso LAN inalámbricos, teléfonos VoIP, cámaras de video IP y otros, al mismo tiempo que ofrece velocidades de red de hasta 1000 Mbps. Esta guía presenta los pasos básicos para instalar y operar este dispositivo.

Para tener el manual de usuario y los requisitos, visita intellinet-network.com.

Registre el producto en register.intellinet-network.com/r/562379 o escanee el código QR en la cubierta.




Panel frontal



Todos los puertos del switch soportan Auto-MDI/MDI-X, los cables crossover y puertos de enlace no son necesarios para las conexiones para PCs, routers, otros switches, etc. los cables Cat5e/6/6a UTP/STP proporcionan un rendimiento óptimo; Si un LED no indica conectividad, compruebe las conexiones sean adecuadas.

LED	Color	Status	Operación
PWR	Verde	Encendido	Interruptor encendido
		Apagado	Interruptor apagado
Link/Act	Verde	Encendido	Valide el puerto de conexión
		Parpadeando	Enviando o recibiendo datos
		Apagado	No hay ningún dispositivo conectado al puerto.
PoE	Naranja	Encendido	El dispositivo conectado recibe alimentación eléctrica.
		Parpadeando	Suministro eléctrico anómalo
		Apagado	No hay ningún dispositivo (PD) conectado al puerto.



Interruptor deslizante

Standard: Modo predeterminado; permite la comunicación normal entre puertos 1 – 8.

VLAN: Aísla los puertos 2 – 8 unos de otros pero pueden conectarse al puerto 1.

Extend: Reduce la velocidad de la red a 10 Mbps y extiende el soporte PoE hasta 250 m/820 pies, aísla los puertos 2 – 8 unos de otros pero pueden conectarse al puerto 1.

***NOTA:** Al cambiar el modo de manera automática, se aplica la configuración correspondiente sin necesidad de un reinicio manual.



Panel Trasero

Alimentación

Utilice el cable de corriente incluido para conectar la parte trasera del switch con una toma de corriente, y confirme que el LED de encendido se ilumina.

Chasis-Tornillo de toma de tierra

Ubicado en el lado derecho del conector de la fuente de alimentación, el conector del terminal de tierra facilita la adecuada conexión para el switch (conmutador) de Intellinet Network Solutions. Cuando utilice el tornillo de toma de tierra del chasis, asegúrese de engancharlo a un objeto que proporcione acceso directo a un conductor de tierra. En las instalaciones de montaje en bastidor, esto ocurre generalmente a través del marco metálico del estante de montaje.



Colocación

Antes de utilizarlo, se recomienda que el switch sea ubicado/fijado:



- sobre una superficie plana que pueda soportar el peso del switch
- con un mínimo de 25 mm (1" aprox.) de espacio libre en la parte superior y en los lados para una ventilación adecuada
- lejos de fuentes de ruido eléctrico: radios, transmisores, amplificadores, etc.
- donde puede verse afectado por la humedad excesiva

Instalación de escritorio

Coloque las almohadillas/los pies de goma en la parte inferior de las esquinas de la base del interruptor para evitar que las vibraciones vengan del exterior.

Montaje en la pared

Para el montaje en la pared, coloque en esta dos tornillos a la misma distancia que los huecos de la parte posterior del inyector. Coloque el inyector sobre los tornillos y apriételes hasta que quede fijado.



Le commutateur PoE+ 8 ports Intellinet Network Solutions transmet à la fois les données et l'alimentation électrique aux appareils compatibles PoE via des câbles de réseau standard Cat5e/6/6a ou Cat8.x. Équipé de huit ports PoE+, ce commutateur peut alimenter des points d'accès et des ponts LAN sans fil, des téléphones VoIP, des caméras vidéo IP et bien plus encore, tout en offrant des vitesses de réseau allant jusqu'à 1000 Mbps. Ce guide décrit les bases pour configurer et opérer cet appareil.

Pour obtenir le manuel utilisateur et des spécifications, visitez intellinet-network.com.


Enregistrez votre produit sur register.intellinet-network.com/r/562379 ou scannez le code QR figurant sur la couverture.



Panneau avant



Tous les ports de ce commutateur prennent en charge la fonctionnalité Auto-MDI/MDI-X, donc des câbles croisés et des liaisons montantes ne sont pas nécessaires pour des connections aux PC, routeurs, etc. Des câbles Cat5e/6/6a UTP/STP garantissent des performances optimales; si un DEL n'indique pas un connexion, vérifiez l'appareil correspondans.



Commutateur à glissière

Standard: Mode par défaut; permet une communication normale entre les ports 1 – 8.

VLAN: Isole les ports 2 – 8 les uns des autres mais peut se connecter aux port 1.

Extend: Réduit la vitesse du réseau à 10 Mbps et étend le support PoE à 250 m, isole les ports 2 – 8 les uns des autres mais peut se connecter aux port 1.

***NOTE:** Le changement de mode applique automatiquement la configuration correspondante sans nécessiter un redémarrage manuel.



Panneau arrière

Alimentation

Utilisez le cordon d'alimentation inclus pour connecter l'entrée d'alimentation au panneau arrière du commutateur à une prise de courant et confirmez que la DEL s'allume.

Vis de châssis/Mise à la terre

Situé sur le côté droit du connecteur d'alimentation, le connecteur de terre facilite la mise à la terre du commutateur de données Intellinet Network Solutions. Lors de l'utilisation de la vis de mise à la terre du châssis, assurez-vous de la connecter à un objet qui fournit un accès direct à la terre. Dans les installations en armoire (ou en rack), ce contact se fait généralement via le cadre métallique du rack de montage.



Placement

Avant d'utiliser le commutateur, il est recommandé de le placer:



- sur une surface plane qui peut supporter son poids
- ac. un écartement minimal de 25 mm d'autres objets pour une ventilation suffisante
- loin des appareils électriques qui peuvent être source d'interférence (des radios etc.)
- loin des environnements humidea

Installation de bureau

Fixez les pieds en caoutchouc sur les coins de la partie inférieure du commutateur pour exclure les vibrations externes.

Montage mural

Pour le montage mural, installez deux vis dans le mur à la distance des espaces situés à l'arrière de l'injecteur. Placez l'injecteur par-dessus et réglez-le jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.





8-portowy przełącznik PoE+ firmy Intellinet Network Solutions przekazuje zarówno dane, jak i zasilanie elektryczne do urządzeń kompatybilnych z PoE za pośrednictwem standardowych kabli sieciowych Cat5e/6/6a lub Cat8.x. Wyposażony w osiem portów PoE+, przełącznik ten może zasilac bezprzewodowe punkty dostępowe LAN i mostki, telefony VoIP, kamery wideo IP i inne, zapewniając jednocześnie prędkość sieci do 1000 Mb/s. Ta instrukcja prezentuje podstawowe kroki podłączenia i instalacji urządzenia.

Instrukcja obsługi i specyfikacja produktu dostępne na stronie intellinet-network.com. Zarejestruj produkt na register.intellinet-network.com/r/562379 lub zeskanuj znajdujący się na pokrywie kod QR.



Panel przedni



Wszystkie porty przełącznika obsługują auto-krosowanie MDI/MDI-X, więc kabel krosowany oraz port uplink nie jest wymagany do połączenia z komputerami, routerami, czy innymi przełącznikami. Kable Cat5e/6/6a UTP/STP zapewniają optymalną wydajność; jeśli diody statusu nie sygnalizują linku, sprawdź podłączone urządzenie pod kątem poprawności konfiguracji oraz jego zasilania.

Diody	Kolor	Status	Objaśnienie
PWR	Zielony	Wł.	Zasilanie włączone
		Wył.	Zasilanie wyłączone
Link/Act	Zielony	Wł.	Prawidłowe podłączenie portu
		Miga	Wysyła lub odbiera dane
		Wył.	Żadne urządzenie nie jest podłączone do portu.
PoE	Pomarańczowy	Wł.	Podłączone urządzenie jest zasilane.
		Miga	Nieoczekiwanie wysokie napięcie wydzielone do portu.
		Wył.	Żadne urządzenie (PD) nie jest podłączone do portu.



Przełącznik suwakowy

Standard: Pozwala na normalną komunikację pomiędzy portami 1 – 8.

VLAN: Izoluje porty 2 – 8 od siebie nawzajem, ale pozwala im się łączyć z portem 1.

Extend: Zmniejsza prędkość sieci do 10 Mb/s i rozszerza obsługę PoE do 250 m (820 ft), izoluje porty 2–8 od siebie, jednocześnie pozwalając im komunikować się z portem uplink 1.

***UWAGA:** Zmiana trybu powoduje automatyczne zastosowanie odpowiedniej konfiguracji bez konieczności ręcznego ponownego uruchamiania.



Panel tylny

Zasilanie

Użyj dołączonego kabla, aby podłączyć zasilanie do gniazda na tylnym panelu przełącznika, sprawdź, czy zapaliła się dioda zasilania.

Śrubka uziemienia obudowy

Ulokowany po prawej stronie gniazda zasilania, terminal uziemiający pozwala prawidłowo uziemić przełącznik Intellinet Network Solutions. W przypadku użycia śrubki uziemienia obudowy upewnij się, że przewód połączony jest z przedmiotem z bezpośrednim dostępem do przewodnika uziemienia. W przypadku montażu w stojakach, następuje to przeważnie poprzez metalową ramę stojaka.



Umiejscowienie

Zaleca się, aby urządzenie w trakcie użytkowania było umiejscowione:



- na płaskiej powierzchni, w miejscu odpowiednim do wagi urządzenia
- dla zapewnienia dobrej wentylacji w odległości co najmniej 25 mm obudowy urządzenia od podłoża, na którym się znajduje
- z dala od źródeł zakłóceń elektrycznych: radia, nadajniki szerokopasmowe, itp.
- z dala od nadmiernej wilgoci

Instalacja pulpitu

Przymocuj gumowe stopki na spodzie, na rogach dolnej części przełącznika w celu wyeliminowania zewnętrznych wibracji.

Montaż ścienny

W przypadku montażu ściennego należy zamontować dwie śruby w ścianie w odległości od powierzchni z tyłu adaptera. Adapter należy umieścić nad nimi i wyregulować aż do momentu jego zamocowania.



Lo Switch PoE+ a 8 porte di Intellinet Network Solutions trasmette dati ed energia elettrica ai dispositivi compatibili PoE tramite cavi di rete standard Cat5e/6/6a o Cat8.x. Dotato di otto porte PoE+, questo switch è in grado di alimentare access point e bridge LAN wireless, telefoni VoIP, videocamere IP e molto altro ancora, garantendo una velocità di rete fino a 1000 Mbps. Questa guida fornisce le indicazioni basilari per settare e mettere in funzione l'apparecchio.


Per il manuale di utilizzo e le specifiche, visita intellinet-network.com. Registra il tuo prodotto su register.intellinet-network.com/r/562379 o scansiona il codice QR presente sulla copertina.



Pannello frontale



Tutte le porte dello switch supportano la funzionalità Auto-MDI/MDI-X, così cavi incrociati e porte uplink non sono necessarie per connessioni a PC, router, altri switch, etc. I cavi Cat5e/6/6a UTP/STP forniscono ottimali prestazioni; se il LED di stato non indica una connessione, verificare la corrispondente periferica per un corretto settaggio e funzionamento.



Switch a scorrimento

Standard: Modalità predefinita; consente la normale comunicazione tra le porte 1 – 8.

VLAN: Isola le porte 2–8 tra loro consentendo comunque la comunicazione con la porta uplink 1.

Extend: Riduce la velocità di rete a 10 Mbps ed estende il supporto PoE fino a 250 m (820 ft), isola le porte 2–8 tra loro consentendo comunque la comunicazione con la porta uplink 1.

***NOTA:** La modifica della modalità imposta automaticamente la configurazione corrispondente senza che sia necessario un riavvio manuale.



Pannello posteriore

Alimentazione

Utilizzare il cavo di alimentazione incluso per collegare la presa sul retro dello switch ad una presa di corrente e verificare che la luci del LED di alimentazione sia accesa.

Vite di messa a terra del telaio

Collocato sul lato destro del connettore di alimentazione elettrica, il connettore del terminal di messa a terra facilita la corretta messa a terra dello switch dati Intellinet Network Solutions. Quando si utilizza la vite di messa a terra del telaio occorre collegarla con un cavo a una oggetto che fornisca accesso diretto a un conduttore di massa. Normalmente nelle installazioni in rack questo avviene attraverso la cornice metallica del rack di montaggio.



Collocamento

Prima di utilizzare il prodotto, si consiglia di fare attenzione a dove viene posizionato lo switch:

- su una superficie piana che può supportare il peso dello switch
- con un minimo di 25 mm (approssimativamente 1") di spazio libero verso l'alto e lateralmente per permettere un'adeguata ventilazione
- lontano da sorgenti che possono provocare disturbi e interferenze elettromagnetiche: radio, trasmettitori, amplificatori di banda, ecc.
- dove non venga sottoposto ad eccessiva umidità



Installazione desktop

Fissare i piedini in gomma sul lato inferiore in corrispondenza degli angoli dello switch per escludere le vibrazioni esterne.

Montaggio a parete

Per il montaggio a parete, installare due viti nella parete rispettando la distanza degli spazi presenti sul retro dell'iniettore. Posizionarvi l'iniettore sopra regolandolo fino a renderlo stabile.

LED	Colore	Stato	Indicazione
PWR	Verde	Accesso	Acceso
		Spento	Spento
Link/Act	Verde	Accesso	Porta di connessione valida
		Lampeggiante	Invio o ricezione dati.
		Spento	Nessun dispositivo collegato alla porta.
PoE	Arancia	Accesso	Il dispositivo collegato sta ricevendo corrente.
		Lampeggiante	Alimentazione elettrica anomala
		Spento	Nessun dispositivo (PD) collegato alla porta.





ENGLISH

Important Notice

Read and retain these instructions. Failure to follow safety guidelines may result in injury, electric shock, fire, or equipment damage. Use constitutes acceptance of the Intellinet Network Solutions Limited Warranty.

General Safety

Intended Use: This device is for indoor, non-critical applications. Do not use in environments where failure may result in serious harm or environmental damage.

Keep Away from Children: This product and its accessories are not toys. Keep out of reach of minors.

Suffocation Risk: Packaging may pose a suffocation hazard. Dispose of properly.

Electrical Safety

Power Supply: Use only the original or approved power adapter. Using unapproved power sources voids the warranty and may cause harm.

Moisture and Heat: Keep the device away from liquids, moisture, direct sunlight, and heat sources. Do not dry with external heat.

Ports and Cables: Do not insert foreign objects into ports. Keep connectors dry and clean. Disconnect power before cleaning or servicing.

Handling and Maintenance

Cleaning: Unplug all cables before cleaning. Use a dry cloth. Do not immerse or spray liquids.

Damage: Discontinue use if the product is dropped, punctured, or exposed to liquid. Contact support for inspection.

Repairs: Do not attempt to open or repair the product. Unauthorized repairs void the warranty and may pose safety risks.

Environmental and Health

Considerations

Explosive Atmospheres: Do not use or charge near flammable materials or in potentially explosive areas.

Heat Generation: Product may become warm during use. Ensure ventilation and avoid prolonged skin contact.

GENERAL PRODUCT SAFETY INSTRUCTIONS

Medical Devices: This device may emit signals that interfere with personal medical equipment. If interference is suspected, discontinue use and consult a healthcare provider.

Skin Contact: Some materials may cause irritation. Discontinue use and consult a doctor if symptoms persist.

DEUTSCH

Wichtiger Hinweis

Bitte lesen und bewahren Sie diese Anleitung auf. Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen, Stromschlag, Brand oder Geräteschäden führen. Die Nutzung gilt als Zustimmung zur eingeschränkten Garantie von Intellinet Network Solutions.

Allgemeine Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Nur für Innenräume und nicht-kritische Anwendungen geeignet. Nicht in sicherheitsrelevanten Umgebungen verwenden.

Von Kindern fernhalten: Kein Spielzeug. Für Kinder ungeeignet.

Erstickengefahr:

Verpackungsmaterialien von Babys und Kindern fernhalten.

Elektrische Sicherheit

Netzteil: Verwenden Sie nur das Original- oder ein zugelassenes Netzteil. Andernfalls erlischt die Garantie.

Feuchtigkeit & Hitze: Vor Flüssigkeiten, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Hitzequellen schützen. Nicht mit Hitze trocknen.

Anschlüsse: Keine Fremdkörper einführen. Anschlüsse sauber und trocken halten. Vor Reinigung oder Wartung vom Strom trennen.

Handhabung & Wartung

Reinigung: Gerät ausschalten und vom Strom trennen. Nur mit trockenem Tuch reinigen. Keine Flüssigkeiten verwenden.

Beschädigungen: Bei Sturz, Beschädigung oder Flüssigkeitseintritt nicht weiterverwenden. Support kontaktieren.

Reparaturen: Keine eigenmächtigen Reparaturen durchführen. Dies kann gefährlich sein und die Garantie erlöschen lassen.

Umwelt & Gesundheit

Explosionsgefährdete Bereiche: Nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder in explosionsgefährdeten Umgebungen verwenden.

Erwärmung: Gerät kann sich im Betrieb erwärmen. Für Belüftung sorgen.

Medizinische Geräte: Elektrische Signale können medizinische Geräte stören. Bei Verdacht sofort ausschalten.

Hautkontakt: Materialien können Hautreizungen verursachen. Bei Beschwerden Nutzung einstellen.

ESPAÑOL

Aviso importante

Lea y conserve estas instrucciones. El incumplimiento puede causar lesiones, descarga eléctrica, incendio o daños al equipo. El uso implica la aceptación de la garantía limitada de Intellinet Network Solutions.

Seguridad general

Uso previsto: Solo para interiores y aplicaciones no críticas. No usar en entornos de alto riesgo.

Mantener fuera del alcance de los niños: No es un juguete.

Riesgo de asfixia: Mantenga los empaques fuera del alcance de bebés y niños.

Seguridad eléctrica

Fuente de alimentación: Use solo el adaptador original o uno aprobado. Usar otros puede anular la garantía.

Humedad y calor: Mantenga lejos de líquidos, humedad, luz solar directa y fuentes de calor. No secar con calor.

Puertos: No inserte objetos. Mantenga los conectores secos y limpios. Desconecte antes de limpiar o dar mantenimiento.

Manejo y mantenimiento

Limpieza: Apague y desconecte el dispositivo antes de limpiar. Use solo un paño seco. No sumerja.

Daños: Si el dispositivo se cae, se daña o se moja, deje de usarlo y contacte soporte.

Reparaciones: No intente repararlo usted mismo. Las reparaciones no autorizadas anulan la garantía y pueden ser peligrosas.

Medio ambiente y salud

Atmósferas explosivas: No usar cerca de materiales inflamables o en áreas con riesgo de explosión.

Calor: El producto puede calentarse. Asegure buena ventilación.

Dispositivos médicos: Puede interferir con equipos médicos. Si ocurre, apague el dispositivo.

Irritación en la piel: Algunos materiales pueden causar irritación. Suspenda el uso si hay molestias.

FRANÇAIS

Avis important

Lisez et conservez ces instructions. Le non-respect peut entraîner des blessures, un choc électrique, un incendie ou des dommages. L'utilisation vaut acceptation de la garantie limitée d'Intellinet Network Solutions.

Sécurité générale

Usage prévu : Pour une utilisation intérieure et non critique uniquement. Ne pas utiliser en environnement à haut risque.

Tenir hors de portée des enfants : Ce produit n'est pas un jouet.

Risque de suffocation : Garder les emballages hors de portée des enfants.

Sécurité électrique

Alimentation : Utiliser uniquement l'adaptateur fourni ou approuvé. Toute autre utilisation annule la garantie.

Humidité et chaleur : Tenir à l'écart de l'eau, de l'humidité et des sources de chaleur. Ne pas sécher avec une source de chaleur.

Connecteurs : Ne rien insérer dans les ports. Garder les connecteurs secs et propres. Débrancher avant entretien ou nettoyage.

Manipulation & entretien

Nettoyage : Éteindre et débrancher avant de nettoyer. Utiliser un chiffon sec uniquement. Ne pas immerger.

Dommages : En cas de choc, d'infiltration ou de dommage, cesser l'utilisation et contacter le support.

Réparations : Ne pas ouvrir ni réparer soi-même. Risque de danger et annulation de garantie.

Environnement & santé

Atmosphères explosives : Ne pas utiliser près de matériaux inflammables.

Chauffe : Le produit peut chauffer. Assurez une bonne ventilation.

Dispositifs médicaux : Peut interférer avec certains appareils. Éteindre en cas de doute.

Contact cutané : Peut provoquer des irritations. Cesser l'utilisation si des symptômes apparaissent.

POLSKI

Ważna informacja

Przeczytaj i zachowaj instrukcję. Nieprzestrzeganie może prowadzić do obrażeń, porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia sprzętu. Użytkowanie oznacza akceptację ograniczonej gwarancji Intellinet Network Solutions.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Przeznaczenie: Tylko do użytku wewnętrznego, w środowiskach niekrytycznych.

Trzymać z dala od dzieci: Urządzenie nie jest zabawką.

Ryzyko uduszenia: Opakowania trzymać z dala od dzieci i niemowląt.

Bezpieczeństwo elektryczne

Zasilacz: Używaj tylko oryginalnego lub zatwierdzonego zasilacza. Inny sprzęt unieważnia gwarancję.

Wilgoć i ciepło: Chronić przed wodą, wilgocią i źródłami ciepła. Nie suszyć ciepłem.

Porty: Nie wkładać obcych przedmiotów. Porty utrzymywać w suchości i czystości. Odłączyć przed czyszczeniem.

Obsługa i konserwacja

Czyszczenie: Odłączyć przed czyszczeniem. Używaj suchej szmatki. Nie zanurzać.

Uszkodzenia: W przypadku uszkodzeń lub kontaktu z wodą – przerwać użytkowanie i skontaktować się z pomocą techniczną.

Naprawy: Nie rozkręcaj urządzenia. Nieuautoryzowane naprawy są niebezpieczne i unieważniają gwarancję.

Środowisko i zdrowie

Materiały wybuchowe: Nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Ciepło: Urządzenie może się nagrzewać. Zapewnij wentylację.

Urządzenia medyczne: Może zakłócać ich działanie. Wyłączyć w przypadku problemów.

Podrażnienia skóry: Materiały mogą powodować podrażnienia. W razie objawów przerwać użycie.

ITALIANO

Avviso importante

Leggere e conservare queste istruzioni. Il mancato rispetto può causare lesioni, scosse elettriche, incendi o danni al dispositivo. L'uso implica l'accettazione della garanzia limitata di Intellinet Network Solutions.

Sicurezza generale

Uso previsto: Solo per uso interno e non critico.

Tenere lontano dai bambini: Non è un giocattolo.

Rischio di soffocamento: Tenere gli imballaggi lontano dai bambini.

Sicurezza elettrica

Alimentatore: Usare solo quello originale o approvato. Altri alimentatori annullano la garanzia.

Umidità e calore: Evitare liquidi, umidità, sole diretto e fonti di calore. Non asciugare con fonti di calore.

Porte e cavi: Non inserire oggetti nei connettori. Tenere pulito e asciutto. Scollegare prima della pulizia.

Manutenzione e uso

Pulizia: Scollegare il dispositivo prima di pulirlo. Usare un panno asciutto. Non immergere.

Danni: In caso di caduta o contatto con liquidi, interrompere l'uso e contattare il supporto.

Riparazioni: Non aprire o riparare autonomamente. Riparazioni non autorizzate sono pericolose e annullano la garanzia.



Ambiente e salute

Aree esplosive: Non utilizzare vicino a materiali infiammabili o esplosivi.

Calore: Il prodotto può scaldarsi.

Garantire ventilazione.

Dispositivi medici: Può interferire con dispositivi medici. Spegnerne se necessario.

Irritazione cutanea: Alcuni

materiali possono irritare la pelle.

Smettere l'uso in caso di sintomi.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

DISPOSAL OF ELECTRIC AND ELECTRONIC EQUIPMENT (Applicable In The European Union And Other European Countries With Separate Collection Systems)

ENGLISH: This symbol on the product or its packaging means that this product must not be treated as unsorted household waste. In accordance with EU Directive 2012/19/EU

on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), this electrical product must be disposed of in accordance with the user's local regulations for electrical or electronic waste.

Please dispose of this product by returning it to your local point of sale or recycling pickup point in your municipality.

DEUTSCH: Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

ESPAÑOL: Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2012/19/EU de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecharse se con el resto de residuos no clasificados. Desechese de este producto devolviéndolo a su punto de venta o a un punto de recolección municipal para su reciclaje.

FRANÇAIS : Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2012/19/EU sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

POLSKI: Jeżeli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie utylizacji nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Nr 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usunięcie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.

ITALIANO: Questo simbolo sui prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questa prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

WARRANTY AT: | GARANTIE AUF: | GARANTÍA EN: | GARANTIE À : | GWARANCJA NA: | GARANZIA A:
intellinet-network.com

EN MÉXICO: Póliza de Garantía Intellinet Network Solutions — Datos del importador y responsable ante el consumidor • IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500 • La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra. A. Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 días a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función de uso, lo que suceda primero. B. Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años. C. Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes condiciones: 1) Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor. 2) El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico. 3) La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensambles que hayan sido instaladas de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor. • Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y



sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

REGULATORY STATEMENTS

FCC Class A

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instruction manual may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense. Any changes or modifications made to this equipment without the approval of the manufacturer could result in the product not meeting the Class A limits, in which case the FCC could void the user's authority to operate the equipment.

CE/UKCA

ENGLISH: This device complies with the requirements of CE 2014/30/EU (UKCA Electromagnetic Compatibility Regulations 2016) and / or 2014/35/EU (UKCA Electrical Equipment [Safety] Regulations 2016). The Declaration of Conformity for is available at:

DEUTSCH: Dieses Gerät entspricht der CE 2014/30/EU und / oder 2014/35/EU. Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter:

ESPAÑOL: Este dispositivo cumple con los requerimientos de CE 2014/30/EU y / o 2014/35/EU. La declaración de conformidad esta disponible en:

FRANÇAIS : Cet appareil satisfait aux exigences de CE 2014/30/EU et / ou 2014/35/EU. La Déclaration de Conformité est disponible à:

POLSKI: Urządzenie spełnia wymagania CE 2014/30/EU I / lub 2014/35/EU. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej producenta:

ITALIANO: Questo dispositivo è conforme alla CE 2014/30/EU e / o 2014/35/EU. La dichiarazione di conformità è disponibile al:

support.intellinet-network.com/barcode/562379



North America
IC Intracom America
550 Commerce Blvd.
Oldsmar, FL 34677 USA

Asia & Africa
IC Intracom Asia
4-F, No. 77, Sec. 1, Xintai 5th Rd.
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan

Europe
IC Intracom Europe
Löhbacher Str. 7, D-58553
Halver, Germany

All trademarks and trade names are the property of their respective owners.

Alle Marken und Markennamen sind Eigentum Ihrer jeweiligen Inhaber.

Todas las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Toutes les marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Wszystkie znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

Tutti i marchi registrati e le dominazioni commerciali sono di proprietà dei loro rispettivi proprietari.



intellinet-network.com

All trademarks and trade names are the property of their respective owners. © IC Intracom. All rights reserved. Intellinet Network Solutions is a trademark of IC Intracom, registered in the U.S. and other countries.