

DSX-600

CableAnalyzer™

Handbuch „Erste Schritte“

Der DSX-600 CableAnalyzer ist ein robustes, Handgeräte-Tester, mit denen Sie die Zertifizierung, Fehlerbehebung und Dokumentation von Twisted Pair-Netzwerkverkabelung durchführen können.

Zugriff auf die Produkthandbücher

Diese Anleitung bietet allgemeine Informationen und erste Schritte zur Verwendung des Testers. Ausführlichere Informationen finden Sie in den neuesten Ausgaben der Handbücher *DSX-600 Bedienungshandbuch* und *DSX-600 Technical Reference Handbook (DSX-600 Technisches Referenzhandbuch)*, die auf der Fluke Networks-Website zur Verfügung stehen.

Symbole

	Warnung oder Vorsicht: Risiko der Beschädigung oder Unbrauchbarmachung von Gerät oder Software. Siehe Erklärungen in den Handbüchern.
	Warnung: Gefahr von Brand, elektrischem Schlag oder Personenschäden.
	Konsultieren Sie die Benutzerdokumentation.
	Entspricht der Appliance Efficiency Regulation (California Code of Regulations, Titel 20, Abschnitte 1601 bis 1608) für kleine Akkuladesysteme.
	40 Jahre EFUP (Environment Friendly Use Period) gemäß chinesischer Richtlinien – Administrative Measure on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products (Verwaltungsmaßnahmen zur Kontrolle der Verschmutzung durch elektronische Produkte). Dies entspricht dem Zeitraum, bevor die Wahrscheinlichkeit besteht, dass einer der ermittelten gefährlichen Stoffe ausläuft und so eine Gefahr für Gesundheit und Umwelt darstellen kann.

	Schließen Sie dieses Gerät nicht an öffentliche Kommunikationsnetzwerke (z. B. Telefonnetze) an.
	Dieses Gerät entspricht den Kennzeichnungsvorschriften der WEEE-Richtlinie. Das angebrachte Etikett weist darauf hin, dass dieses elektrische/elektronische Produkt nicht in Hausmüll entsorgt werden darf. Produktkategorie: In Bezug auf die Gerätetypen in Anhang I der WEEE-Richtlinie ist dieses Produkt als Produkt der Kategorie 9, „Überwachungs- und Kontrollinstrument“, klassifiziert. Dieses Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Um ausgediente Produkte zurückzugeben, besuchen Sie die auf dem Produkt angegebene Website des Herstellers, Ihre Vertriebsniederlassung vor Ort oder Ihren Händler.
	Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Den Akku nicht in unsortiertem Kommunalabfall entsorgen. Leere Akkus gemäß den örtlichen Vorschriften bei einer zugelassenen Sammelstelle entsorgen. Informationen zum Recycling erhalten Sie von Ihrem autorisierten Fluke Servicezentrum.
	CE-Zeichen. Erfüllt die Anforderungen der Europäischen Union und der Europäischen Freihandelszone (EFTA).
	Zertifiziert von der CSA Group nach den nordamerikanischen Standards der Sicherheitstechnik.
	Erfüllt die entsprechenden australischen Standards.
	Erfüllt die entsprechenden russischen Standards.
	EMC-Zulassung für Korea. Gerät der Klasse A (Geräte für die industrielle Rundfunkübertragung und -kommunikation) Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen für industrielle Geräte mit elektromagnetischer Strahlung (Klasse A) und der Verkäufer oder Benutzer sollte darüber informiert sein. Dieses Gerät ist für die Verwendung in betrieblichen Umgebungen gedacht und sollte nicht privat verwendet werden.
	Diese Taste schaltet den Produkt ein und aus.

Sicherheitsinformationen

Warnung

Zur Vermeidung von Feuer, Stromschlag oder Verletzungen sind folgende Richtlinien einzuhalten:

- Lesen Sie die gesamten Sicherheitsinformationen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Lesen Sie sorgfältig alle Anweisungen.
- Den Tester niemals an Telefonieeingänge, -systeme oder -geräte, einschließlich ISDN-Eingänge, anschließen. Ein solcher Anschluss ist eine falsche Anwendung für dieses Produkt, die Beschädigung des Testers und Stromschlaggefahr verursachen könnte.

- Das Gehäuse nicht öffnen. Es können keine Teile im Innern des Gehäuses repariert oder ersetzt werden.
- Nehmen Sie am Produkt keine Modifikationen vor.
- Nur Ersatzteile verwenden, die von Fluke Networks genehmigt sind.
- Berühren Sie keine Spannungsquellen mit > 30 V Wechselspannung (rms), 42 V Wechselspannung (Spitzenwert) oder 60 V Gleichspannung.
- Setzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von explosiven Gasen, Dämpfen oder in feuchten Umgebungen ein.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur in Innenräumen.
- Schließen Sie das Produkt nicht an Spannungen an, die höher sind als die für das Produkt angegebene maximale Spannung.
- Trennen Sie bei Geräten, die über mehrere Steckverbinder für verschiedene Arten von Tests auf Kupferverkabelung verfügen, alle nicht genutzten Messleitungen von den Steckverbindern, bevor Sie einen Test durchführen.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie angegeben, ansonsten kann der vom Produkt gelieferte Schutz eingeschränkt sein.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es nicht richtig funktioniert.
- Akkus enthalten gefährliche Chemikalien, die Verbrennungen oder Explosionen verursachen können. Wenn Sie Chemikalien ausgesetzt wurden, reinigen Sie die Stelle mit Wasser, und holen Sie medizinische Hilfe.
- Entfernen Sie die Akkus, wenn das Gerät für längere Zeit nicht verwendet wird, oder wenn es bei Temperaturen über 50 °C aufbewahrt wird. Wenn die Akkus nicht entfernt werden, können auslaufende Akkus das Gerät beschädigen.
- Den Akku bei mäßiger Verwendung nach 5 Jahren oder bei intensiver Verwendung nach 2 Jahren austauschen. Mäßige Verwendung entspricht dem zweimaligen Laden pro Woche. Intensive Verwendung entspricht dem täglichen vollständigen Entladen und Laden.
- Das Akku-Ladegerät trennen und das Produkt oder den Akku an einem kühlen, nicht entzündlichen Ort unterbringen, wenn der Akku beim Laden heiß wird (>50 °C).
- Die Abdeckung des Akkus muss geschlossen und verriegelt sein, bevor Sie das Produkt bedienen.
- Wenn der Akku ausläuft, reparieren Sie das Produkt, bevor Sie es verwenden.
- Laden Sie den Akku auf, wenn die Anzeige für niedrigen Akkustand aufleuchtet, um falsche Messergebnisse zu vermeiden.

- Schalten Sie das Gerät aus, und trennen Sie alle Messleitungen, Patchkabel und Kabel, bevor Sie den Akku ersetzen.
- Zerlegen oder zerdrücken Sie Akkuzellen und Akkusätze nicht.
- Setzen Sie keine Akkuzellen und Akkusätze in der Nähe von Hitze oder Feuer ein. Schützen Sie sie vor Sonnenlicht.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Abdeckungen entfernt wurden oder das Gehäuse geöffnet ist. Es können gefährliche Spannungen auftreten.
- Schalten Sie die Eingangssignale ab, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Lassen Sie das Produkt von einem zugelassenen Techniker reparieren.
- Stecken Sie keine Metallgegenstände in die Steckverbinder.
- Verwenden Sie für Geräte mit Akku ausschließlich die von Fluke Networks zugelassenen Netzteile, um das Gerät an eine Spannungsversorgung anzuschließen und den Akku zu laden.

Vorsicht

Um zu verhindern, dass das Gerät oder die zu prüfenden Kabel beschädigt werden und um Datenverlust zu vermeiden, lesen Sie die gesamten Sicherheitsinformationen in jeglicher im Lieferumfang enthaltenen Dokumentation.

Anschlüsse, Tasten und LED-Anzeigen




Abbildung 1. Anschlüsse, Tasten und LED-Anzeigen

AQ00.EPS

① Anschluss für einen Link-Schnittstellenadapter.

- ② Berührungsempfindliches LCD-Display.
- ③ : Startet einen Test. Zum Start eines Tests können Sie auch auf dem Display auf **TEST** tippen.
- ④ Einschalttaste.
- ⑤ : Drücken Sie auf , um den Startbildschirm aufzurufen.
- ⑥ Anschluss für das Netzteil. Die LED leuchtet rot, wenn der Akku aufgeladen wird, und grün, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Die LED leuchtet gelb, wenn der Ladevorgang nicht möglich ist.
- ⑦ RJ45-Anschluss: Über den RJ45-Anschluss können Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk für den Zugriff auf die Cloud-Dienste von Fluke Networks herstellen.
- ⑧ USB-Port Typ Micro: Über diesen USB-Port lässt sich der Tester an einen PC anschließen, sodass Sie Testergebnisse auf den PC übertragen und Software-Updates auf dem Tester installieren können.
- ⑨ USB-Port Typ A: Über diesen USB-Port können Sie Testergebnisse auf einem USB-Flash-Laufwerk speichern sowie einen Wi-Fi-Adapter für den Zugriff auf die Cloud-Dienste von Fluke Networks anschließen.
- ⑩ Buchse für Headset.
- ⑪ Die **PASS**-LED leuchtet nach Bestehen eines Tests.
Die **TEST** LED leuchtet während eines Tests.
Die **FAIL**-LED leuchtet bei Fehlschlagen eines Tests.
Die **TALK** -LED leuchtet, wenn die Talk-Funktion eingeschaltet ist (siehe ⑫). Zum Einstellen der Lautstärke drücken Sie auf  oder auf die Taste am Kopfhörermikrofon.
Die **TONE**-LED blinkt und der Tongeber geht an, wenn  gedrückt wird und der Haupttester keine Verbindung zum Remote-Tester hat.
Die **LOW BATTERY**-LED leuchtet, wenn die Batterie schwach ist.

Hinweis

Die LEDs funktionieren auch als Akku-Anzeige, wenn Sie die Remote-Einheit einschalten. Siehe das Bedienungshandbuch.

- ⑫ : Drücken Sie , um über den Kopfhörer mit der Person am anderen Ende der Verbindung zu sprechen. Erneut drücken, um die Lautstärke zu regeln. Zum Ausschalten der Talk-Funktion, halten Sie die Taste  gedrückt.


Zertifizierung von Twisted Pair-Verkabelung

1 Einschalten des Testers

Laden Sie ggf. den Akku auf. Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose und an den Adapteranschluss an (6) wie in Abbildung 1. Der Tester kann während des Aufladens des Akkus verwendet werden.

2 Festlegen der Einstellungen

- 2-1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das Feld für das Test-Setup (s. Abbildung 2).
- 2-2 Tippen Sie im Bildschirm **TEST ÄNDERN** auf einen Test für Twisted Pair, und tippen Sie dann auf **BEARBEITEN**.
- 2-3 Tippen Sie auf dem Bildschirm **TEST-SETUP** auf die folgenden Felder, um die jeweiligen Einstellungen festzulegen.
- 2-4 Zum Speichern der Einstellungen tippen Sie auf dem Bildschirm **TEST-SETUP** auf **SPEICHERN**.



AS01.EPS

Abbildung 2. Felder auf dem Startbildschirm

- 1 Tippen Sie zur Einrichtung eines Projekts auf das Feld **PROJEKT**.

- ② Wenn Sie die Einstellungen für den Test ändern oder einen anderen Test auswählen möchten, tippen Sie auf das Feld zur Testeinrichtung.
- ③ Zum Einrichten von Kabel-IDs und Einschalten von **Automatisch Speichern** tippen Sie auf die Schaltfläche **Nächste ID**.
- ④ Tippen Sie für die Synchronisierung von Projekten mit LinkWare Live auf **SYNCHRONISIEREN**.

3 Set the Reference

- 3-1 Schalten Sie den Tester und die Remote-Einheit mindestens 5 Minuten vor Setzen der Referenz ein.

Hinweis

Setzen Sie die Referenz erst, nachdem der Tester eine Umgebungstemperatur zwischen 50 °F und 104 °F (10 °C und 40 °C) erreicht hat.

- 3-2 Tippen Sie im Startbildschirm auf **TOOLS** und anschließend auf **Referenz setzen**.
- 3-3 Stellen Sie die Verbindungen zum Setzen der Referenz her, wie auf dem Bildschirm , und tippen Sie anschließend auf **TEST**.

4 Herstellen der Verbindungen und Ausführen eines Tests

- 4-1 Schließen Sie die Tester wie in Abbildung 3 oder 4 gezeigt an den Link an.
- 4-2 Tippen Sie auf **TEST** am Haupttester oder drücken Sie  am Haupt- oder Remote-Tester.

-Fortsetzung-




Abbildung 3. Permanent Link-Verbindungen




Abbildung 4. Kanal-Verbindungen

5 Auswertung der Ergebnisse

Der Tester zeigt mehrere Ansichten der Testergebnisse (Abbildung 5):

- **WIRE MAP:** Zeigt die Verbindungen zwischen den Enden des getesteten Kabels. Der Tester vergleicht die Verbindungen zur ausgewählten **Ausgangskonfiguration** um ein **PASS** oder **FAIL** Ergebnis zu erhalten.

- **LEISTUNG:** Zeigt das Gesamtergebnis für jeden Test, das für die gewählten Testgrenzwerte erforderlich ist. Tippen Sie auf die Schaltfläche, um detaillierte Testergebnisse anzuzeigen.




Abbildung 5. Beispiele für Twisted Pair-Ergebnisbildschirme

6 Speichern der Ergebnisse

6-1 Tippen Sie bei bestandenem Test auf **SPEICHERN** bzw. bei nicht bestandenem Test auf **SPÄTER BEHEBEN**.

6-2 Wenn das Feld **Kabel-ID** die korrekte ID enthält, tippen Sie auf **SPEICHERN**.

Zur Eingabe einer Kabel-ID tippen Sie auf dem Bildschirm **ERGEBNIS SPEICHERN** auf das Feld **Kabel-ID**, geben Sie über die Tastatur eine Bezeichnung für die Ergebnisse ein, tippen Sie auf **FERTIG** und dann auf **SPEICHERN**.

Der Tester speichert die Ergebnisse im Projekt **DEFAULT (STANDARD)**, sofern Sie kein anderes Projekt angeben.

Informationen zu Projekten

Sie haben die Möglichkeit, ein Projekt einzurichten, um die für eine Aufgabe erforderlichen Einstellungen und Tests festzulegen, den Status einer Aufgabe zu überwachen und die Testergebnisse zu organisieren.

Um ein neues Projekt anzulegen, tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **PROJEKT**, dann auf **PROJEKT ÄNDERN** und dann auf **NEUES PROJEKT**. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch oder im Technical Reference Handbook (Technisches Handbuch).

Über Cloud-Dienste von Fluke Networks

Mit einem Fluke Networks Online-Konto und einer drahtgebundenen oder drahtlosen Netzwerkverbindung können Sie die LinkWare™ Live-Web-Applikation verwenden, um Projekte in der Cloud zu speichern und zu verwalten. Gehen Sie zu <https://www.linkwarelive.com/signin> oder weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch oder im Technical Reference Handbook (Technisches Handbuch).

Registrierung

Mit der Registrierung des Produkts bei Fluke Networks erhalten Sie Zugriff auf hilfreiche Informationen zu Produktaktualisierungen, Tipps zur Fehlersuche und Supportdienstleistungen. Um sich zu registrieren, verwenden Sie die LinkWare PC-Software. Laden Sie LinkWare PC von der Fluke Networks-Website herunter.

Kontaktaufnahme mit Fluke Networks



www.flukenetworks.com/support



info@flukenetworks.com



+31-(0) 40 2675 600, 1-800-283-5853, +1-425-446-5500



Fluke Networks

**6920 Seaway Boulevard, MS 143F
Everett WA 98203 USA**

Fluke Networks verfügt weltweit über Niederlassungen in mehr als 50 Ländern. Weitere Kontaktinformationen finden Sie auf unserer Website.

Allgemeine Spezifikationen

Akkutyp	Lithium-Ionen
Netzteil	Eingang: 100 bis 240 VAC ± 10 %, 50/60 Hz Ausgang: 15 VDC, 2 A max.; Klasse II
Temperatur	Betrieb: 0 °C bis +45 °C; Lagerung: -10 °C bis +60 °C
Höhe	Betrieb: 4.000 m (3.200 m mit Netzadapter) Lagerung: 12.000 m

Garantie

Eingeschränkte 1-Jahres-Garantie. Genaue Angaben finden Sie im Produkthandbuch.