

Tarjeta de uso del teléfono de prueba TS[®]52PRO

Cancelación del bloqueo de acceso/datos de prueba

Conecte la unidad al conductor de transmisión y al de recepción y coloque el interruptor Conversación/Supervisión en T. Si se presentan datos de alta velocidad, se emite un sonido de advertencia, el teléfono de prueba se bloquea, no se descuelga y la pantalla muestra **LOCKOUT** (Bloqueo). Si no hay datos de alta velocidad, la unidad se descolará. Si el teléfono de prueba está bloqueado y está seguro de que desea descollarlo, pulse la tecla **OVERRIDE** (Cancelación).

Prueba de tensión de la línea

En el modo de Supervisión, pulse la tecla **Vdc/mA TEST** (Prueba VCC/mA).

Prueba de corriente de lazo

Cambie al modo de Conversación o pulse la tecla **Vdc/mA TEST** (Prueba VCC/mA).

Repetición del último número marcado

Cambie al modo de Conversación y pulse la tecla **LNR** (Último número marcado).

Marcado por pulsos

En forma predeterminada la unidad está configurada en marcado por tonos. Al descollar el teléfono de prueba, éste se configura automáticamente en marcado por tonos. Si desea el marcado por pulsos, cambie al modo de Conversación y con el teléfono descollado, pulse la tecla **SHIFT (STORE/PROG)** (Almacenar/Programar) y luego la tecla **PULSE** (Pulso) para cambiar el modo de marcado a marcado por pulsos. Luego puede ingresar el número al que llamará.

Programación de números de marcado directo rápido

Cambie al modo de Supervisión y pulse **RCL** (Repetición de llamada). Ingrese el número que almacenará. Pulse **STORE/PROG** (Almacenar/Programar) y luego pulse el número de la ubicación en la memoria (0-9) donde desea almacenarlo. El teléfono de prueba emite un tono de confirmación y la pantalla muestra **STORED** (Almacenado).

Marcado directo rápido de un número almacenado

Cambie al modo de Conversación y pulse **RCL** (Repetición de llamada). Pulse la tecla (0-9) de la ubicación en la memoria donde está almacenado el número. La pantalla muestra el número al que llama.

Polaridad

Si es normal, no se muestra ningún icono. El icono  se muestra si la polaridad está invertida.

Tarjeta de uso del teléfono de prueba TS[®]52PRO

Dispositivo bidireccional para manos libres

Cambie al modo de Conversación y pulse **SPKR** (Altavoz). Pulse **SPKR** (Altavoz) nuevamente para desactivarlo. Si sólo está escuchando, pulse **MUTE** (Silenciar) para activar el altavoz sólo para recepción. Pulse **MUTE** (Silenciar) nuevamente para restablecer el dispositivo bidireccional para manos libres.

Configure el altavoz sólo para recepción como predeterminado (para uso en ambientes ruidosos)

Cambie al modo de Supervisión y pulse **STORE/PROG** (Almacenar/Programar) y pulse **MUTE** (Silenciar). Sonará el tono de confirmación. Para restablecer el dispositivo para manos libres para modo predeterminado de altavoz, repita los pasos anteriores.

Active el modo ANAC visual (sólo para uso del proveedor del servicio, ANAC visual no está disponible en todas las regiones)

Puede obtener una respuesta ANAC DTMF (marcación por multifrecuencia con tono doble) colocando el teléfono de prueba en modo ANAC visual. Utilice la ubicación 9 de marcado rápido o cambie al modo de Conversación, pulse la tecla **STORE/PROG** (Almacenar/Programar) y luego la tecla #. Cuando marca su número ANAC, el número desde el cual está llamando se muestra en la pantalla, y el teléfono de prueba se silencia.

Pantalla y luz de fondo

Encienda la pantalla cambiando al modo de Conversación o pulse la tecla **VOL** o **Vdc/mA TEST** (Prueba VCC/mA) en el modo de Supervisión. Encienda o apague la luz de fondo en el modo de Supervisión pulsando **STORE/PROG** (Almacenar/Programar) seguido de *. El valor predeterminado es apagado; esto ahorra potencia de la batería.

Conexión de dígitos DTMF

Cambie al modo de Supervisión, pulse la tecla **STORE/PROG** (Almacenar/Programar) y luego la tecla **Vdc/mA TEST** (Prueba VCC/mA). La conexión de dígitos se desactiva cuando se apaga la pantalla.

Identificador de llamadas

La pantalla muestra el Identificador de Llamadas (CID) después del primer timbre mientras está en modo de supervisión. Los mensajes del CID son:

- El número de teléfono de la llamada entrante.
- **ID bloqueado** (el CID está bloqueado).
- **Error de línea** (los datos del CID están incompletos).
- **ID desconocido** (el CID no está disponible).

Las líneas que transmiten datos de alta velocidad requieren un divisor de línea (filtro) para detectar el identificador de llamadas.