

Pull Handle Installation Instructions


This pull handle for storm and screen doors installs in the same holes as your old push button handle.

1. Remove old storm door handle.
2. Assemble spindle and spring and insert through outside of door as shown in assembly view.
3. Place pull handle onto outside of door. With handle on, the spindle must project 5/16" through inside of door (Fig. 3) and not touch mechanism of inside latch. If the three spindles included are too long you can cut to length or email us for an additional spindle.
4. Fasten pull handle to inside latch with machine screws provided. You can reuse your old screws if those provided are not adequate.
5. Attach strike (shim if necessary with plastic shims) with the 6" x 1" screws to wooden door jamb so strike firmly engages latch (Fig. 4).

Instructions pour installer la poignée tirante

Cette poignée tirant pour contre-porte et porte moustiquaire s'installe dans les même trou que votre vieille poignée à bouton-poussoir.

1. Enlevez la vieille poignée.
2. Assemblé la tige et ressort et placer sur l'extérieure de la porte tel que la vue assemblage.
3. Placez la poignée de tirage sur l'extérieur de la porte. Lorsque la poignée est en place, la tige doit dépasser de 5/16" à l'intérieur de la porte (Fig. 3) et ne pas toucher le mécanisme du loquet intérieure. Si les trois tiges fournies sont trop longues, vous pouvez les couper à la longueur voulue ou nous envoyer un courriel pour obtenir une tige supplémentaire.
4. Fixes la poignée tirant et la loquet intérieure avec les vis mécaniques incluses. Il y a 2 longueurs de vis qui vous sont fournis. S'ils sont pas la bonne longueur, vous pouvez ré-utiliser les vis de votre vieille poignée.
5. Placer la gâche (avec les deux vis d'un pouce qui vous sont fournis) sur le cadrage en bois de la porte de façon à ce que la gâche s'enclenche fermement avec la poignée intérieure. L'utilisation de câles d'épaisseur peut être nécessaire (Fig. 4).




Thank you for your purchase. For any questions or comments about this product, please email us at info@idealinc.com

Nous vous remercions pour votre achat. Pour toutes questions ou commentaires sur ce produit, veuillez nous envoyer un courriel à info@idealinc.com

MS PAN CROSS HEAD #8-32 BREAK-AWAY / VIS SECTIONNABLE

INSTRUCTIONS

1. Measure your door thickness.
Mesurez l'épaisseur de votre porte.
2. Locate the notch accordingly using chart below.
Localiser l'encoche en conséquence à l'aide du tableau ci-dessous.
3. Snap off the screw using two pliers.
Cassez la vis à l'aide de deux pinces.
4. Make sure the thread is not damaged.
Assurez-vous que le fil n'est pas endommagé.




How to position your pliers to snap off the break-off screws

Comment positionner vos pinces pour couper les vis sectionnables

SK1994 SPINDLE SELECTION / SÉLECTION DES TIGES SK1994

INSTRUCTIONS


1. Print out this sheet using 1:1 scale. (Verify using a ruler against the print out below).
Imprimez cette page à l'échelle 1:1 (vérifiez à l'aide d'une règle par rapport à l'impression ci-dessous).
2. Measure door thickness. Mesurez l'épaisseur de la porte.
3. Overlay spindles on top of the images below. Superposez les broches sur les images ci-dessous.
4. Select the spindle that matches your door thickness. Sélectionnez la tige qui correspond à l'épaisseur de votre porte.




Door Thickness
Épaisseur de la porte

Spindle
Tige


1" TO 1 1/8"




1 1/4" TO 1 3/8"




1 1/2" TO 1 7/8"



1 3/4" TO 1 7/8"



2" TO 2 1/8"



How to measure your door thickness

Comment mesurer l'épaisseur de votre porte

IDEAL SECURITY INC.
LASALLE, QC • PRESCOTT, ON

www.idealinc.com