

636V2 EMERGENCY LIGHT FOR HOME POWER FAILURE

CONTENTS

- 1 x 636V2 Light fixture
- 3 x Pre-installed 18650 button top rechargeable Li-ion batteries
- USB type C charge cable 10 ft.
- USB wall charger

Accessories for wall mounting are not included.



WARNING

- Not for outdoor installations
- Do not let power cord (adapter) touch hot surfaces
- Do not use this unit for other than its intended use
- Do not mount near gas or electric heaters
- Do not wire directly to AC circuit

QUICK START

For a quick start, plug in the unit and locate the top switch on the side of the unit and set it to Emergency.

OPERATION

Adjust switches on the side for your desired application. Keep unit plugged in when not in use to ensure that it is always charged.

Emergency Mode

Light will turn on when there's a power failure.

- Set top switch to Emergency.
- Set bottom switch to Low Power or Full Power for desired light intensity when there's a power failure.

Night Light Mode

Night Light will be ON in the dark and OFF in bright conditions.

- Set top switch to Night Light.
- Night light function provides a soft accent light. Low Power or Full Power modes do not affect the intensity of illumination of the light in Night Light mode.

Emergency Mode with Night Light

Night light will be ON in the dark and OFF in bright conditions. Light will be ON when there's a power failure.

- Set top switch to Auto.
- Set bottom switch to Low Power or Full Power for desired light intensity when there's a power failure.

- Night light function provides a soft accent light, Low Power or Full Power modes do not affect the intensity of illumination of the light in Night Light mode.

Portable Flashlight Mode

- Unplug unit.
- Set top switch to Emergency.
- Set bottom switch to Low Power or Full Power for desired light intensity.

RUNTIME

In Low Power Mode, a fully charged battery will provide up to **48 hours** of light when there's a power failure.

In Full Power Mode, a fully charged battery will provide up to **21.5 hours** of light when there's a power failure.

CHARGING

1. Connect the charge cable to the light and to the wall charger, then plug the charger into a standard AC outlet to charge the batteries.
2. The unit must be plugged in for 24 hours for a full charge.
3. If the unit is used as a portable light or flashlight, it must be plugged back in after use.

LED

The LED located on the front of the unit has two functions:

- When the unit is plugged-in and there's power, it acts as a charge indicator. The LED will stay lit in red while the battery is charging and will turn green when the unit is fully charged.
- When there's a power failure, it acts as a battery low indicator while in use in Emergency modes. The LED remains off as long as the battery level is greater than 20%. When battery level drops below 20%, the LED will start to flash and will continue to flash until the battery level is 0% and the unit shuts off. The flashing LED reminds user to plug it in so the batteries will be recharged (when the power comes back on).

TEST BUTTON

The test button simulates the functioning of the unit in a power failure and will only work when the unit is plugged in.

BATTERIES

This unit includes 3 x 18650 button top rechargeable Li-ion batteries.

- Replace with button top rechargeable 18650 Li-ion batteries.
- When changing batteries, all three batteries should have the same voltage of 3.7 V, and the same capacities.

DISPOSAL

Button top rechargeable Li-ion batteries must be disposed of properly. These rechargeable batteries have a long life when cared for as instructed. When the batteries no longer maintain their charge, they should be removed and sent to recycling as per your local regulations.

MOUNTING

This unit can be mounted on a wall or placed on a shelf.

To mount on a wall, use the keyhole slots on back plate. Using the template below, place two screws (we suggest using M4 or #6, Pan Head or Flat Head screws or #8 Flat Head screws), use anchors if mounting in drywall, in the wall. Do not tighten the screws completely. Place the light in desired position by lining up the screws with the hanging holes on the back of the unit.

SWIVEL HEADS

Both light heads can be rotated clockwise or counterclockwise and tilted up and down. The rotation of the heads is limited. Do not force rotation to avoid damaging the unit.

Fig. 1





Fig. 2



WARRANTY

This light is warranted to be free of defective materials and workmanship for a period of one year from date of purchase. In case of malfunction, this unit will be repaired or replaced at no charge by Ideal Security Inc. Warranty begins on date of consumer purchase. Repair or replacement as described above shall be the sole remedy to the consumer and there shall be no liability on the part of Ideal Security Inc. for any special, indirect, incidental or consequential damages, including but not limited to any loss of business or profits whether or not foreseeable.



Scan for additional set-up resources

IDEAL SECURITY INC.

LASALLE, QC • PRESCOTT, ON

www.idealinc.com

info@idealinc.com

help@idealinc.com



100 mm



WALL MOUNT TEMPLATE

636V2 LUMIÈRE D'URGENCE POUR LES PANNES DE COURANT À LA MAISON

CONTENU

- 1 x Lumière 636V2
- 3 x Piles boutons rechargeables au Li-ion 18650 préinstallés
- Câble de charge USB type C 10 pi
- Chargeur mural USB

Les accessoires pour le montage mural ne sont pas inclus.



AVERTISSEMENT

- Pas pour les installations extérieures
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation (adaptateur) toucher des surfaces chaudes
- N'utilisez pas cet appareil pour un usage autre que celui pour lequel il a été conçu
- Ne pas installer l'appareil à proximité d'un chauffage au gaz ou électrique
- Ne pas brancher directement sur le circuit CA

DÉMARRAGE RAPIDE

Pour un démarrage rapide, branchez l'appareil et repérez l'interrupteur supérieur situé sur le côté de l'appareil et réglez-le sur Urgence.

FONCTIONNEMENT

Réglez les interrupteurs sur le côté de la lumière pour l'application souhaitée. Gardez l'appareil branché lorsqu'il n'est pas utilisé afin qu'il soit toujours chargé.

Mode urgence

La lumière s'allume en cas de panne de courant.

- L'appareil doit être branché en tout temps.
- Placez l'interrupteur supérieur sur Urgence.
- Réglez l'interrupteur inférieur sur Faible consommation ou Pleine puissance selon l'intensité lumineuse souhaitée en cas de panne de courant.

Mode veilleuse

La veilleuse s'allume dans l'obscurité et s'éteint lorsque c'est éclairée.

- Réglez l'interrupteur supérieur sur veilleuse.
- Le mode veilleuse fournit une lumière d'appoint douce. Les modes de Faible puissance ou de Pleine puissance n'affectent pas l'intensité de l'éclairage de la lumière en mode veilleuse.

Mode de urgence avec veilleuse

La veilleuse s'allume dans l'obscurité et s'éteint lorsque c'est éclairée. La lumière s'allume lorsqu'il y a une panne de courant.

- Placez l'interrupteur supérieur sur Auto.
- Réglez l'interrupteur du bas sur Faible consommation ou Pleine puissance pour l'intensité lumineuse souhaitée en cas de panne de courant.
- La fonction veilleuse fournit une lumière d'appoint douce. Les modes de Faible puissance ou de Pleine puissance n'affectent pas l'intensité de l'éclairage de la lumière en mode veilleuse.

Mode lampe de poche portable

- Débranchez l'appareil.
- Placez l'interrupteur supérieur sur la position Urgence.
- Réglez l'interrupteur du bas à Faible consommation ou Pleine puissance.

DURÉE DE FONCTIONNEMENT

En mode Faible puissance, une batterie entièrement chargée fournit jusqu'à **48 heures** d'éclairage lors d'une panne de courant.

En mode Pleine puissance, une batterie entièrement chargée fournit jusqu'à **21.5 heures** de lumière lors d'une panne de courant.

CHARGEMENT

1. Connectez le câble de charge à l'appareil et au chargeur mural, puis branchez le chargeur mural sur une prise CA standard pour charger la batterie.
2. L'appareil doit être branché pendant 24 heures pour une charge complète.
3. Si l'appareil est utilisé comme une lampe portable ou une lampe de poche, il doit être rebranché après utilisation.

DEL

La DEL situé à l'avant de l'appareil a deux fonctions :

- Lorsque l'appareil est branché et qu'il y a du courant, elle sert d'indicateur de charge. La DEL reste allumée en rouge pendant la charge de la batterie et devient verte lorsque l'appareil est complètement chargé.
- En cas de panne de courant, elle sert d'indicateur de batterie faible en mode d'urgence. La DEL reste éteinte tant que le niveau de la batterie est supérieur à 20 %. Lorsque le niveau de la batterie descend en dessous de 20 %, la DEL se met à clignoter et continue de clignoter jusqu'à ce que le niveau de la batterie soit de 0 % et que l'appareil s'éteigne. Si l'appareil est débranchée, la DEL clignotante rappelle à l'utilisateur qu'il doit la rebrancher pour que les piles soient rechargées (lorsque le courant revient).

BUTTON TEST

Le bouton de test simule le fonctionnement de l'appareil en cas de panne de courant et ne fonctionne que lorsque l'appareil est branché.

PILES

Cet appareil comprend 3 piles boutons rechargeables au Li-ion 18650.

- Remplacez-les par des piles boutons rechargeables au Li-ion 18650.
- Lors du remplacement des piles, les trois piles doivent avoir la même tension de 3,7 V et les mêmes capacités.

MISE AU REBUT

Les piles rechargeables Li-ion bouton doivent être éliminées de manière appropriée. Ces piles rechargeables ont une longue durée de vie si elles sont entretenues conformément aux instructions. Lorsque les piles ne maintiennent plus leur charge, elles doivent être retirées et envoyées au recyclage conformément aux réglementations locales.

MONTAGE

Cet appareil peut être monté sur un mur ou placé sur une étagère.

Pour le montage sur un mur, utilisez les fentes en trou de serrure de la face arrière. À l'aide du gabarit ci-dessous, placez deux vis (nous suggérons d'utiliser des vis M4 ou #6, à tête cylindrique ou plate, ou des vis #8 à tête plate), utilisez des ancrages si le montage est effectué dans une cloison sèche, dans le mur. Ne serrez pas les vis complètement. Placez la lumière dans la position souhaitée en alignant les vis avec les trous de suspension à l'arrière de l'appareil.

TÊTES PIVOTANTES

Les deux têtes d'éclairage peuvent être tournées vers la gauche et la droite et inclinées vers le haut et le bas. La rotation des têtes est limitée. Ne forcez pas la rotation pour éviter d'endommager l'appareil.

Fig. 1





Fig. 2



GARANTIE

Cette lumière est garantie contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période d'un an à partir de la date d'achat. En cas de mauvais fonctionnement, cet appareil sera réparé ou remplacé sans frais par Idéal Sécurité Inc. La garantie commence à la date d'achat du consommateur. La réparation ou le remplacement tel que décrit ci-dessus sera le seul recours du consommateur et Ideal Security Inc. ne pourra être tenue responsable de tout dommage spécial, indirect, accessoire ou consécutif, y compris, mais sans s'y limiter, toute perte d'affaires ou de profits, qu'elle soit prévisible ou non.



Scanner pour des ressources supplémentaires pour la configuration

IDEAL SECURITY INC. | info@idealinc.com
LASALLE, QC • PRESCOTT, ON | help.idealinc.com
www.idealinc.com



100 mm

GABARIT

