



**Bluetooth Stereo Headphones
with built-in MP3 Player**

Model No: HSB120



Operating Instructions

Read the following notices and information carefully to ensure proper operation of your Bluetooth® Stereo Headphones.

This manual is solely provided for informational purposes and in no way constitutes a legally binding document between the manufacturer, distributor, and consumer.

INTRODUCTION:

Congratulations on your purchase of the Impecca Bluetooth® Stereo Headphones (HSB120). Before using your speaker system, please read through this manual. This manual will help you use many of the exciting and useful features of your new unit.

WARNING

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING AND RESERVE IT FOR FUTURE REFERENCE. IT WILL BE HELPFUL TO YOU IF YOU ENCOUNTER ANY OPERATING PROBLEMS.

- **WARNING:** To reduce the risk of electric shock, do not disassemble the unit. There are no user-serviceable parts inside. Contact technical support for further assistance.
- **WARNING:** To prevent fire or electric shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.
- Do not expose the adapter and Bluetooth® Stereo Headphones to any water (including drips or splashes). Objects filled with liquids, such as vases and water bottles, should not be placed on or near the unit.
- Keep the Bluetooth® Stereo Headphones away from direct sunlight and heat sources such as radiators or stoves.
- Do not place the Bluetooth® Stereo Headphones on an unstable table, stand, tripod, bracket or cart. The unit may fall, resulting in possible damage or injury.
- Dispose of this unit properly respecting your local laws for electronics and battery disposal.
- **CAUTION:** Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Internal battery is sealed and not intended to be replaced by consumer.
- **WARNING:** The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunlight, fire or any other heat source.
- **WARNING:** Only use attachments/accessories provided by the manufacturer.

European Union Electronic Waste Disposal Guidelines:

This symbol means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with you national legislation.

Package Contents

- Bluetooth® Stereo Headphones
- USB (Type-A) to mini-USB
- 3.5mm (1/8") male-to-male audio cable (1.2 meter length)
- User's manual

Buttons and Ports Description

Right-Side ear cup and unit control panel



Play/Pause
/Mode



Previous
Track



Volume
down



Next Track




Volume Up

Features

- 1) Uses Bluetooth® for music streaming from your smartphone, tablet or other Bluetooth® compatible music source.
- 2) Built-in MP3 player can play music directly from a microSD card (supports SDHC cards)
- 3) Standard 3.5mm (1/8") connection cable allows you to use these headphones as wired headphones for devices that don't have Bluetooth® compatibility.
- 4) Built-in rechargeable Li-ion battery allows for completely cord-free operation.
- 5) Ability to control source unit from the speaker system – Play, Pause, Previous track, Next track, etc. Note: This works when using Bluetooth® and microSD MP3 files, but not when using the wired connection cord to an analog music source.

Getting Started and Bluetooth® Pairing

- 1) Charge your unit by plugging the (included) mini-USB end of the connection cable into the back of the unit and USB-A end of the cable into a computer or powered USB wall adapter (not included).
- 2) While charging, you will see a red LED shining through the small hole beneath the  logo on the right-side ear cup. When finished, the LED should go out.
- 3) To power on unit, slide rocker switch on the rim of the right-side ear cup from “OFF” to “ON.”
- 4) Your HSB120 supports two different modes. Bluetooth mode and microSD mode. When entering Bluetooth mode, you will hear a three-tone sound. When entering microSD mode, you will hear a steady tone. To switch between Bluetooth

and microSD modes, hold down the mode (▶) button for 2-3 seconds.


- Pairing Bluetooth®
 1. When in “Bluetooth® Mode” there should be a blue LED flashing quickly. This shows that the unit is in pairing mode.
 2. On your source device (phone, MP3 player, tablet), start a “search for devices” in your “Bluetooth” menu. The exact method varies from device to device.
 3. After a few moments, you should see a device labeled “HSB120” in the list of found devices. This is the device you should select.
 4. You should hear a two-tone sound from the headphones (if you’re wearing them) if the connection is successful. At this point the blue LED should be steadily lit (not blinking) as long as your device is connected.
 5. If your device moves sufficiently out of range, or Bluetooth® is turned off, the

headphones will emit a different three-tone sound and the blue LED will begin to flash rapidly. Moving back into range should yield a two-tone sound again and reconnect to your source device automatically.

6. Note: Once you have paired to a particular device, you should not have to pair again, unless the device lost the settings. Upon powering on in the future (or switching back to Bluetooth® from “microSD card mode,” you will hear the three tone sound. However, after about five seconds, you should hear a two-tone sound, informing you that the devices are connected. If you do not hear this sound, simply select the HSB120 from the Bluetooth menu of your device.

Playing Music

- 1) To play music using a Bluetooth® device, first make sure you have paired your




Bluetooth® compatible device with the HSB120 Bluetooth® headphones (see directions above). If not already in Bluetooth® Mode, choose it by holding down the mode () button for a few seconds until you hear the three-tone sound. Then, on your device, begin playing whatever song you like as if you were listening to it directly on your device (or via wired headphones). The music should play through the HSB120 headphones.

- 2) To play music from microSD card, simply insert a card containing MP3 music into the slot embedded into the right ear cup (see picture on page 3). You will hear a brief tone. (See Controlling Music Playback below for more details.)
- 3) To play music from a wired connection (known as “line-in mode”), simply connect the included 3.5mm cord from the jack on the bottom of your right ear cup to the

output jack of your source music device.
You do not need to switch any mode.

Controlling Music Playback

For the line-in mode, you must control the music playback from your device. You can hold down buttons buttons (-) or (+) to adjust the volume.

For all other modes, you can also control the song selection and volume from the buttons on the right side of the headphones. Use buttons  and  to jump to previous and next songs, respectively. Hold down buttons (-) or (+) to adjust the volume. Use the Play/Pause button () to temporarily pause the song being played. Note: The volume control on your device will also impact the volume coming out of the speaker. For the highest quality sound, set the volume on your source device to a moderate level (not as loud as it gets).

Phone calls

This pair of headphones contains a built-in microphone and also operates as a Bluetooth® headset for your smartphone when in Bluetooth® mode. If a call comes in while listening to music, you will hear a ring through the headphones. Press the Play/Pause button (▶) button to pick up the call. You can also pick up the call as usual on your phone. Speak normally. To end the call, end the call as usual on your phone or press the Play/Pause button (▶) button again.

Technical Specifications

Output Power:	Frequency
2.5mW	Response: 20Hz-
Battery: built-in	20KHz
Li-ion (400mAh	Charging: Via DC
3.7V)	5V 500mA – 1A
Audio: monaural	input
SNR: 117±3	Speaker: 32Ω
External Audio	Bluetooth®

input: standard 3.5mm stereo plug to mini-USB	range: up to 15M (barrier- free)
---	--

Troubleshooting

Q: Why won't my HSB120 power on?

A: Ensure that the unit has been fully charged, by hooking up the provided mini-USB to USB-A connector to a computer or USB wall power adapter (not included).

Q: Why does it take so long for my device to charge fully?

A: It should not take more than a few hours. The red LED should extinguish after the unit is fully charged. Note that the length of time to fully charge depends on the power amperage of your USB charging adapter. Most computers output 500mA. Some adapters range from as low as 200mA to as high as 2500mA. Charging time will vary greatly depending on what

adapter is used. For best results, purchase an Impecca USB210 wall adapter.

Q: How come I can't get my music device to play through Bluetooth®?

A: Follow instructions in the “Getting Started and Bluetooth® Pairing” section above. If you cannot pair, make sure that the blue light is flashing rapidly. If it is steady, you may be in a different mode. Hold down the Play/Pause button (▶) button for 2-3 seconds until you hear a three-tone sound.

Q: How come my HSB120 won't keep a charge for long anymore? It has worked fine for a long time.

A: All rechargeable batteries eventually get weaker with many charges. Your battery is built-in and not user-replaceable.

Technical support

For questions not answered in this manual, or for warranty service, please contact Impecca Technical Support:

By phone: 1-866-954-4440 (9:00 AM to 6:00 PM Eastern Time)

By e-mail: service@impeccausa.com

Online: www.impecca.com

©2014 Impecca. Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth® SIG, Inc.



**Auriculares Estéreo Bluetooth
Con reproductor MP3 integrado**

Modelo No: HSB120



Instrucciones de Operación

Lea cuidadosamente las siguientes instrucciones e información para asegurar la adecuada operación de sus Auriculares Estéreo Bluetooth®.

Este manual se proporciona únicamente con propósito informativo y de ninguna manera constituye un documento jurídicamente vinculante entre el fabricante, distribuidor y consumidor.

INTRODUCCIÓN:

Felicidades por su compra de sus Auriculares Estéreo Bluetooth® Impecca (HSB120). Antes de utilizar sus auriculares por favor lea todo el manual. Este manual le ayudará a usar las diferentes, útiles y emocionantes funciones de su nueva unidad.

ADVERTENCIA

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE PONER SU SISTEMA EN OPERACIÓN Y RESERVE PARA FUTURAS REFERENCIAS. LE SERÁ DE GRAN AYUDA EN CASO DE QUE LLEGARA A ENCONTRAR CUALQUIER PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO.

- **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta posterior de la unidad. No hay partes que puedan ser reparadas por el usuario. Si necesita ayuda, entre en contacto con soporte técnico.
- **ADVERTENCIA:** Para prevenir el riesgo de incendio o descarga eléctrica no exponga esta unidad a la lluvia o humedad.
- No exponga el adaptador o los Auriculares Estéreo Bluetooth® a ninguna clase de líquidos (incluyendo goteos o salpicaduras). Los objetos llenos de líquido como vasos, o botellas de agua no deben colocarse encima de la unidad.
- Mantenga los Auriculares Estéreo Bluetooth® lejos de la luz directa del sol o superficies calientes como radiadores o estufas.
- No coloque los Auriculares Estéreo Bluetooth® en mesas, trípode, estantes, soporte o carrito inestable. La unidad puede caer dañándose o causando alguna lesión.
- Deseche esta unidad adecuadamente respetando las leyes locales de desecho de aparatos electrónicos y baterías.
- **CUIDADO:** hay peligro de explosión si la batería es reemplazada de forma incorrecta. La batería interna está sellada y no debe ser reemplazada por el consumidor.

- **ADVERTENCIA:** la batería no debe ser expuesta al calor excesivo como la luz directa del sol, o cualquier otra fuente de calor.
- **ADVERTENCIA:** Utilice solo accesorios especificados proporcionados por el fabricante.

Lineamientos de eliminación de desechos electrónicos de la Unión Europea:

Este símbolo significa que los desechos eléctricos o electrónicos no deben mezclarse con los desechos o basura de una casa. Para el tratamiento adecuado, recuperación y reciclaje lleve este(os) producto(s) a los centros designados de recolección donde serán aceptados sin costo. En forma alternativa, en algunos países puede devolver sus productos a su proveedor local al comprar un nuevo producto equivalente. La eliminación correcta de este producto ayudará a resguardar recursos valiosos y a prevenir efectos negativos potenciales en la salud y en el medio ambiente, lo cual de otro modo sucedería al tener un manejo inapropiado de este tipo de desechos. Para mayor información, contacte a sus autoridades locales para saber cuál es el centro de recolección más cercano. Puede haber multas por la eliminación inadecuada de este tipo de desechos de acuerdo a la legislación de su país.


Contenido del Paquete

- Auriculares Estéreo Bluetooth®
- Cable USB (Tipo-A) a micro-USB
- Cable de audio 3.5mm (1/8") macho-macho (1.2 metros de largo)
- Manual de usuario


Descripción de Botones y Puertos

Copa derecha de los auriculares y unidad del panel de control



 Reproducir/P
ausa/Modo

 Pista
Anterior

 Bajar
Volumen

 Pista
Siguiente


 Subir
Volumen

Características

- 1) Utiliza Bluetooth® para la transmisión de música desde su Smartphone, Tablet u otra fuente de música compatible con Bluetooth®.
- 2) Reproductor MP3 integrado que puede reproducir música directamente desde una tarjeta microSD (es compatible con las tarjetas SDHC)
- 3) La entrada (line-in) estándar de 3.5mm le permite utilizar estos auriculares como auriculares alámbricos para dispositivos que no son compatibles con Bluetooth®.
- 4) La batería integrada recargable Li-ion le permite una operación total inalámbrica.
- 5) La posibilidad de controlar la unidad origen desde los auriculares - Reproducir, Pausa, Pista Siguiente, Pista Anterior, etc. Tome en cuenta que esto funciona cuando se utiliza Bluetooth® y archivos MP3, pero no cuando se utiliza la

conexión alámbrica a una fuente analógica de música.

Comenzando y Sincronización Bluetooth®

- 1) Cargue la batería de su unidad conectando el extremo del cable micro-USB (incluido) en la parte posterior de la unidad y el extremo USB-A del cable a una computadora o a un adaptador USB para tomacorriente (no se incluye).
- 2) Mientras está cargándose la batería deberá ver un LED rojo brillando a través de un pequeño orificio debajo del  situado en la copa derecha de los auriculares. Al terminar la carga este LED rojo debe apagarse.
- 3) Para encender la unidad deslice el interruptor de la posición OFF a ON que está en el borde de la copa derecha de los auriculares.

- 4) Sus auriculares HSB120 son compatibles con dos diferentes modos. El modo Bluetooth y el modo microSD. Cuando entre al modo Bluetooth deberá escuchar un sonido de tres tonos. Cuando entre al modo microSD deberá escuchar un sonido continuo. Para alternar del modo Bluetooth al modo MicroSD presione el botón de modo (▶) de 2-3 segundos.
- Sincronización Bluetooth®
 1. Tan pronto como esté en modo "Bluetooth" debe comenzar a parpadear rápidamente un LED azul. Esto indica que la unidad está en modo de sincronización.
 2. En su dispositivo origen (teléfono, reproductor MP3, Tablet), comience la "búsqueda dispositivos" en su menú "Bluetooth". El método exacto varía de dispositivo a dispositivo.
 3. Después de unos segundos verá un dispositivo etiquetado como "HSB120" en

- la lista de dispositivos encontrados. Este es el dispositivo al que debe conectarse.
4. Si la conexión fue exitosa debe escuchar un sonido de dos tonos en el altavoz. En este punto, el LED azul deberá estar encendido y fijo (sin parpadear) durante todo el tiempo que el dispositivo esté conectado.
 5. Si su dispositivo se mueve fuera del alcance, o se apaga el Bluetooth® los auriculares emitirán un sonido diferente de tres tonos y el LED azul comenzará a parpadear rápidamente. Al entrar nuevamente dentro del alcance de la señal Bluetooth, deberá emitir nuevamente un sonido de dos tonos y reconectarse automáticamente a su dispositivo origen.
 6. Nota: Un vez que se ha sincronizado con un dispositivo en especial, ya no es necesario volver a sincronizarlo, a menos que su dispositivo pierda estos ajustes. En

el futuro al encenderlo (o cambiar a Bluetooth® desde el modo “microSD” deberá escuchar un sonido de tres tonos. Sin embargo, en unos cuantos segundos escuchará un sonido de dos tonos informándole que los dispositivos están conectados. Si no escucha este sonido, simplemente seleccione el dispositivo HSB120 desde el menú Bluetooth de su dispositivo.

Reproduciendo Música

- 1) Para reproducir música utilizando un dispositivo Bluetooth® primero asegúrese que ha sincronizado su dispositivo compatible con sus auriculares HSB120 Bluetooth® (vea las instrucciones más atrás). Si no se encuentra en modo Bluetooth, elíjalo al presionar el botón modo (▶) por algunos segundos hasta que escuche el sonido de tres tonos. Posteriormente en su dispositivo

- comience la reproducción cualquier canción que desee como si estuviera escuchádola directamente en el mismo dispositivo (o a través de auriculares alámbricos). La música deberá escucharse a través de los auriculares HSB120.
- 2) Para reproducir música de una tarjeta microSD simplemente inserte una tarjeta que contenga música en formato MP3 en la ranura que se encuentra en la copa derecha de los auriculares (vea la imagen de la página 3).
 - 3) Deberá escuchar un tono breve (para mayor información vea la sección Controlando la Reproducción de Música más adelante).
 - 4) Para reproducir música a partir de una conexión con cable (conocido como modo “line-in”), simplemente conecte el cable 3.5mm que vino incluido desde la parte inferior de la copa derecha de sus auriculares a la conexión line-out de su

dispositivo de música. No hay necesidad de cambiarse a ningún modo.

Controlando la Reproducción de Música

Para el modo line-in, debe controlar la reproducción de la música desde su dispositivo. Puede presionar y sostener los botones (-) o (+) para ajustar el volumen.

Para los demás modos, puede controlar la selección de canciones y volumen desde los controles en la copa derecha de sus auriculares. Utilice los botones **⏮** y **⏭** para seleccionar la canción previa o siguiente, respectivamente. Presione y sostenga los botones (-) o (+) para ajustar el volumen. Nota: el control del volumen de su dispositivo tiene impacto en el volumen del sonido que sale de los auriculares. Para un sonido de alta calidad, fije el volumen de su dispositivo origen a un nivel moderado (no tan alto como sea posible).

Llamadas telefónicas

Este sistema de auriculares contiene un micrófono integrado y también opera como auriculares Bluetooth® para su Smartphone cuando está en modo Bluetooth®. Si una llamada entra cuando escucha música escuchará un tono a través de los auriculares. Presione el botón Reproducir/Pausa (▶) para contestar la llamada. También puede contestar la llamada con su teléfono como lo hace normalmente. Hable de forma normal. Para terminar la llamada, hágalo como lo hace usualmente con su teléfono o presione nuevamente el botón Reproducir/Pausa (▶) .

Especificaciones Técnicas

Potencia de Salida: 2.5mW	Respuesta de frecuencia:
Batería: integrada de Li-ion (400mAh 3.7V)	20Hz-20KHz
	Carga: Por medio de una entrada DC 5V

Audio:	500mA – 1A
monoaural	Altavoz: 32Ω
SNR: 117±3	Cobertura
Entrada externa	Bluetooth®:
de audio:	hasta 15M (sin
conector	obstáculos)
estándar estéreo	
3.5mm a micro-	
USB	

Solución de problemas

P: ¿Por qué mis HSB120 no encienden?

R: Asegúrese que la unidad ha sido cargada por completo conectando el conector micro-USB a USB-A incluido, a una computadora o a un adaptador de corriente USB de pared (no incluido).

P: ¿Por qué el dispositivo toma mucho tiempo para cargar la batería?

R: Esto no debe de tomar más de unas cuantas horas. El LED rojo se apagará cuando la carga

esté completa. Note que la cantidad de tiempo de carga completa depende de la capacidad de amperaje de su adaptador de carga USB. La mayoría de las computadoras ofrecen una salida de 500mA. Algunos adaptadores para tomacorrientes varían de 200mA a 2500mA. El tiempo de carga varía mucho, dependiendo del adaptador que se utilice. Para mejores resultados adquiera el adaptador para tomacorriente Impecca USB210.

P: Por qué mi dispositivo de música no puede reproducir por medio del Bluetooth®?

R: Siga las instrucciones de la sección “Comenzando y Sincronización Bluetooth®” descrita anteriormente. Si no puede sincronizar asegúrese que el LED azul parpadee rápidamente. Si está fijo, usted está en otro modo. Presione el botón Reproducción/Pausa (▶) por 2-3 segundos hasta que escuche un sonido de tres tonos.

P: ¿Por qué la batería de mi HSB120 no mantiene la carga por tiempo largo? Trabajó bien por mucho tiempo.

R: Todas las baterías recargables eventualmente se debilitan con las múltiples cargas. Su batería está integrada y no puede ser reemplazada por usted.

Soporte Técnico

Para preguntas no contestadas en este manual, para algún servicio de garantía, entre en contacto con el Soporte Técnico de Impecca.

Por teléfono: 1-866-954-4440 (9:00 AM a 6:00 PM Tiempo del Este)

Por correo electrónico:
service@impeccausa.com

En línea: www.impecca.com

© 2014 Impecca. Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.



**Casque d'écoute stéréo Bluetooth
avec lecteur MP3 intégré**

Numéro de modèle : HSB120



Mode d'emploi

Lisez les avis et les informations suivantes attentivement pour assurer le bon fonctionnement de votre casque d'écoute stéréo Bluetooth®.

Ce manuel est uniquement fourni à titre informatif et ne constitue en rien un document juridiquement contraignant entre le fabricant, le distributeur et le consommateur.

INTRODUCTION :

Félicitations pour votre achat de casque d'écoute stéréo Bluetooth® d'Impecca (HSB120). Avant d'utiliser votre système d'enceintes, veuillez lire ce manuel attentivement. Ce manuel vous aidera à utiliser la plupart des fonctionnalités excitantes et pratiques de votre nouvel appareil.

AVERTISSEMENT

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT DE FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL ET LE CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE. IL SERA UTILE SI VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES DE FONCTIONNEMENT.

- **AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque de décharge électrique, ne démontez pas l'appareil.

Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur. Contactez le soutien technique pour obtenir de l'aide.

- **AVERTISSEMENT** : Pour éviter un incendie ou une décharge électrique, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Veuillez ne pas exposer l'adaptateur et le casque d'écoute stéréo Bluetooth® à l'eau (y compris des gouttes ou des éclaboussures). Des objets remplis de liquides, tels que des vases et des bouteilles d'eau, ne doivent pas être placés sur l'appareil ou près de lui.
- Gardez le casque d'écoute stéréo Bluetooth® loin de la lumière du soleil et de sources de chaleur telles que radiateurs ou poêles.
- Ne pas placer le casque d'écoute stéréo Bluetooth® sur une table instable, un trépied, un support ou panier. L'appareil pourrait tomber, causant des dommages ou des blessures.
- Disposez de cet appareil correctement, en respectant les lois locales pour les dispositifs électroniques et l'élimination des piles.
- **ATTENTION** : Il y a un danger d'explosion si la pile est remplacée de façon incorrecte. La pile interne est scellée et n'est pas conçue pour être remplacée par le consommateur.

- **AVERTISSEMENT** : La pile ne doit être exposée à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil, le feu ou toute autre source de chaleur.
- **AVERTISSEMENT** : N'utilisez que des fixations/accessoires fournis par le fabricant.

Lignes directrices de l'Union européenne relatives à l'élimination des déchets électroniques :

Ce symbole signifie que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères. Pour le traitement, la valorisation et le recyclage, veuillez amener ce produit à des points de collecte désignés, où il sera admis gratuitement. Sinon, dans certains pays, il est possible de renvoyer les produits au revendeur local en cas d'achat d'un produit équivalent. La mise au rebut de ce produit permettra d'économiser des ressources précieuses et de prévenir les éventuels effets négatifs sur la santé humaine et environnementale, qui pourraient résulter d'une manipulation inappropriée des déchets. Veuillez contacter votre administration locale pour plus de détails de votre point de collecte le plus proche. Des sanctions peuvent être appliquées pour une élimination incorrecte de ces déchets, conformément à votre législation nationale.


Contenu de l'emballage

- Casque d'écoute stéréo Bluetooth®
- USB (Type-A) à mini-USB
- Câble audio mâle à mâle de 3,5 mm (1/8 pouce) (longueur de 1,2 mètre)
- Manuel d'utilisateur

Descriptions de boutons et ports

Oreillette droite et panneau de contrôle de l'unité



 Lecture/pause/
mode

 Piste
précédente

- Baisser le
volume

 Piste
suivante


+ Monter le
volume


Caractéristiques

- 1) Utilise Bluetooth® pour la musique en streaming à partir de votre téléphone intelligent, tablette ou autre source de musique compatible avec Bluetooth®.
- 2) Lecteur MP3 intégré qui peut jouer de la musique directement à partir d'une carte microSD (compatible avec cartes SDHC)
- 3) Câble de connexion standard de 3,5 mm (1/8 pouce) qui vous permet d'utiliser ce casque d'écoute comme un casque filaire pour les appareils qui ne disposent pas de compatibilité Bluetooth®.
- 4) Pile rechargeable Li-ion rechargeable qui permet un fonctionnement entièrement sans câble.
- 5) Possibilité de commander l'appareil à partir du système d'enceintes — Lecture, pause, piste précédente, piste suivante, etc. Note : Cela fonctionne en utilisant Bluetooth® et les fichiers MP3 microSD, mais

pas lorsque vous utilisez le cordon de connexion filaire à une source de musique analogique.

Commencer l'utilisation et connexion Bluetooth®

- 1) Chargez votre appareil en branchant l'extrémité du câble de connexion mini-USB (inclus) à l'arrière de l'unité et l'extrémité USB-A du câble dans un ordinateur ou un adaptateur mural USB alimenté (non inclus).
- 2) Pendant le chargement, vous verrez un voyant rouge qui brille à travers le petit trou sous le logo  sur l'oreillette droite. Lorsque vous avez terminé, le voyant devrait s'éteindre.
- 3) Pour allumer l'appareil, faites passer l'interrupteur sur le bord de l'oreillette droite de « OFF » à « ON ».
- 4) Votre HSB120 prend en charge deux modes différents. Mode Bluetooth et

mode microSD. Lorsque vous passez en mode Bluetooth, vous entendrez un son en trois tons. Lorsque vous passez en mode microSD, vous entendrez une tonalité continue. Pour basculer entre les modes Bluetooth et microSD, appuyez sur le bouton mode () pendant 2 à 3 secondes.

- Connexion Bluetooth®
 1. Lorsqu'en mode Bluetooth®, il devrait y avoir un voyant bleu clignotant rapidement. Cela montre que l'appareil est en mode d'appairage.
 2. Sur votre appareil source (téléphone, lecteur MP3, tablette), commencer une « recherche de périphériques » dans le menu « Bluetooth ». La méthode exacte varie d'un appareil à l'autre.
 3. Après quelques instants, vous devriez voir un dispositif intitulé « HSB120 » dans la liste des appareils trouvés. C'est l'appareil que vous devriez sélectionner.

4. Vous devriez entendre un son à deux tons du casque d'écoute (si vous les portez) si la connexion est établie. À ce stade, le voyant bleu doit être allumé en permanence (sans clignoter) aussi longtemps que votre appareil est connecté.
5. Si votre appareil se déplace suffisamment hors de portée ou que le Bluetooth® est désactivé, le casque d'écoute émet un son différent à trois tons et le voyant bleu se met à clignoter rapidement. Le retour dans la gamme devrait encore donner un son à deux tons et vous reconnecter à votre appareil source automatiquement.
6. Note : Une fois que vous avez couplée à un dispositif particulier, vous ne devriez pas avoir à le rejoindre de nouveau, à moins que le dispositif ait perdu les réglages. Lors de la mise sous tension à l'avenir (ou en revenant au Bluetooth® après le mode de carte MicroSD, vous entendrez un son

à trois tons. Toutefois, après environ cinq secondes, vous devriez entendre un son à deux tons vous informant que les appareils sont connectés. Si vous n'entendez pas de son, il suffit de sélectionner le HSB120 dans le menu Bluetooth de votre appareil.

Jouer de la musique

- 1) Pour jouer de la musique à l'aide d'un appareil Bluetooth®, vérifiez d'abord que vous avez couplé votre terminal compatible avec le casque d'écoute Bluetooth® HSB120 (voir indications ci-dessus). Si pas déjà en mode Bluetooth®, sélectionnez-le en appuyant sur le bouton mode (▶) pendant quelques secondes jusqu'à ce que vous entendiez le son trois-tons. Sur votre appareil, commencez à jouer la chanson de votre choix comme si vous l'écoutez directement sur votre appareil (ou via casque d'écoute




branché). La musique devrait jouer par le casque d'écoute HSB120.

- 2) Pour jouer de la musique depuis une carte microSD, il suffit d'insérer une carte contenant de la musique MP3 dans la fente intégrée dans l'oreillette droite (voir photo à la page 3). Vous entendrez une brève tonalité. (Voir Contrôle de la lecture de musique ci-dessous pour plus de détails.)
- 3) Pour jouer de la musique à partir d'une connexion filaire (connu comme « mode Line in »), il suffit de connecter le cordon de 3,5 mm inclus à partir de la prise sur le fond de votre oreille droite à la prise de sortie de votre appareil de musique source. Vous ne devez pas passer à un mode.

Contrôle de la lecture de musique

Pour le mode Line in, vous devez contrôler la lecture de musique à partir de votre appareil.

Vous pouvez maintenir les boutons (-) ou (+) pour régler le volume.

Pour tous les autres modes, vous pouvez également contrôler la sélection de chanson et le volume des boutons sur le côté droit du casque d'écoute. Utilisez les boutons  et  pour accéder aux chansons précédentes et suivantes, respectivement. Maintenez les boutons (-) ou (+) pour régler le volume. Utilisez le bouton Lecture/pause () pour interrompre temporairement la chanson en cours de lecture. Note : Le contrôle du volume sur votre appareil aura également un impact sur le volume de sortir de l'enceinte. Pour une meilleure qualité sonore, réglez le volume de votre appareil source à un niveau modéré (pas au niveau maximal).

Appels téléphoniques

Ce casque d'écoute contient un microphone intégré et fonctionne également comme une oreillette Bluetooth® pour votre téléphone intelligent en mode Bluetooth®. Si un appel vient pendant que vous écoutez de la musique, vous entendrez une sonnerie à travers le casque d'écoute. Appuyez sur le bouton Lecture/pause (▶) pour prendre l'appel. Vous pouvez également prendre l'appel comme d'habitude sur votre téléphone. Parlez normalement. Pour mettre fin à l'appel, mettez fin comme d'habitude à l'appel sur votre téléphone ou appuyez à nouveau sur le bouton Lecture/pause (▶).

Spécifications techniques

Sortir de puissance : 2,5 mW	Réponse de fréquence :
Pile : Li-ion intégrée (400 mAh 3,7 V)	20 Hz – 20 KHz Recharge : Via

Audio :	entrée CC 5 V
monophonique	500mA – 1A
SNR : 117±3	Haut-parleur :
Entrée audio	32 Ω
externe : prise	Portée
stéréo standard de	Bluetooth® :
3,5 mm à mini-USB	jusqu'à 15 M
	(sans
	obstacle)

Dépannage

Q : Pourquoi mon HSB120 ne s'allume-t-il pas ?

R : Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé, en branchant le mini-USB fourni à un connecteur USB-A à un adaptateur d'alimentation mural d'ordinateur ou USB (non fourni).

Q : Pourquoi faut-il tant de temps pour que mon appareil se charge complètement ?

R : Cela ne devrait pas prendre plus de

quelques heures. Le voyant rouge s'éteindra après que l'appareil soit complètement chargé. Prenez note que la durée de temps de chargement complet dépend de l'intensité du courant d'alimentation de votre adaptateur de charge USB. La plupart des ordinateurs ont une sortie de 500 mA. Certains adaptateurs vont d'aussi bas que 200 mA à aussi haut que 2500 mA. Le temps de charge varie considérablement en fonction de l'adaptateur qui est utilisé. Pour de meilleurs résultats, achetez un adaptateur mural Impecca USB210.

Q : Pourquoi ne puis-je faire en sorte que mon appareil de musique joue via Bluetooth® ?

R : Suivez les instructions de la section « Commencer l'utilisation et connexion Bluetooth® » ci-dessus. Si vous ne pouvez pas vous connecter, assurez-vous que la lumière bleue clignote rapidement. S'il est stable, vous pouvez être dans un mode différent.

Maintenez le bouton Lecture/pause (▶)

pendant 2 à 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un son à trois tons.

Q : Pourquoi mon HSB120 ne garde-t-il plus une charge pour longtemps ? Il a bien fonctionné pendant une longue période.

R : Toutes les batteries rechargeables finissent par s'affaiblir avec de nombreuses utilisations. Votre pile est intégrée et non remplaçable par l'utilisateur.

Soutien technique

Pour des questions qui n'ont pas de réponse dans ce manuel ou pour le service de garantie, veuillez contacter le soutien technique d'Impecca :

Par téléphone : 1-866-954-4440 (9 h à 18 h heure de l'Est)

Par courriel : service@impeccausa.com

En ligne : www.impecca.com

©2014 Impecca. Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth® SIG, inc.