








JEEP WRANGLER



Hard Top Wiring Kit












6





7





8




9




10




11








17




18




19




20







21




22



23




24




25


26






27





28















36





37




38







45



46



47



48

Vehicle VIN must be updated with the sales code of the added accessory in order to enable system functionality. Using the DealerCONNECT website and a StarSCAN diagnostic tool, complete the procedure below:

- Log on to <https://dealerconnect.chrysler.com>
- In the “Vehicle Option” screen under the “Global Claims System” category in the “Service” tab, enter vehicle VIN and add sales code(s) noted below as a “Dealer Installed Option”.
 - **JHB** (Rear Window Wiper/Washer)
 - **GFA** (Rear Window Defroster)
- Confirm that the new sales code has been successfully added to the VIN.

With the StarSCAN diagnostic tool **connected to both the internet** (via Ethernet port or wireless connection) **and the vehicle**, follow the steps below:

IN THE INITIAL START UP SCREEN

- PRESS ----- **VEHICLE PREPARATION**
- TOGGLE DOWN AND HIGHLIGHT ---- **RESTORE VEHICLE CONFIGURATION**
- PRESS ----- **START**
- PRESS ----- **NEXT>**
- SELECT PROPER VEHICLE LINE AND MODEL YEAR AND PRESS ---- **NEXT>**
- CONFIRM CORRECT SELECTION AND PRESS ---- **NEXT>**
- ENTER VEHICLE VIN USING ON-SCREEN KEYBOARD OR CONFIRM THAT
AUTO-FILLED VIN MATCHES VEHICLE VIN PLATE AND PRESS ---- **NEXT>**
- PRESS ----- **OK>**
- ENTER USER ID, PASSWORD AND DEALER CODE USING ON-SCREEN
KEYBOARD AND PRESS ----- **OK>**
- WAIT FOR VEHICLE CONFIGURATION DATA TO BE DOWNLOADED
AND THEN PRESS ---- **NEXT>**
- PRESS ----- **NEXT>**
- CONFIRM THAT VEHICLE CONFIGURATION HAS BEEN PROGRAMMED SUCCESSFULLY
- NOTE ON-SCREEN INSTRUCTIONS AND PRESS ----- **FINISH**

QSe debe actualizar el VIN del vehículo con el código de ventas del accesorio que se ha incorporado para habilitar la funcionalidad del sistema. Utilice el sitio Web DealerCONNECT y la herramienta de diagnóstico StarSCAN para llevar a cabo el siguiente procedimiento:

- Regístrese en <https://dealerconnect.chrysler.com>
- En la pantalla "Vehicle Option" (opción de vehículo) de la categoría "Global Claims System" (sistema global de reclamaciones) en la pestaña "Service" (servicio), registre el VIN del vehículo y agregue el(los) código(s) de ventas anotados a continuación como una "Opción instalada por el distribuidor".
 - **JHB** (Limpiador/lavador de la ventana trasera)
 - **GFA** (Desempañador de la ventana trasera)
- Confirme que el código de ventas nuevo haya sido añadido correctamente al VIN.

Con la herramienta de diagnóstico StarSCAN **conectada tanto a Internet** (ya sea al puerto Ethernet o mediante conexión inalámbrica) **como al vehículo**, siga los pasos que se indican a continuación :

EN LA PANTALLA DE INICIO

- OPRIMA ----- **VEHICLE PREPARATION (Preparación del vehículo)**
- CONMUTE Y RESALTE --- **RESTORE VEHICLE CONFIGURATION (Restaurar Configuración del vehículo)**
- OPRIMA ----- **START (Comenzar)**
- OPRIMA ----- **NEXT> (Siguiente)**
- SELECCIONE LA LÍNEA, MODELO Y AÑO CORRESPONDIENTES AL VEHÍCULO Y OPRIMA -----
----- **NEXT> (Siguiente)**
- CONFIRME LA SELECCIÓN CORRECTA Y OPRIMA ---- **NEXT> (Siguiente)**
- EGISTRE EL VIN DEL VEHÍCULO USANDO EL TECLADO DE LA PANTALLA O CONFIRME QUE EL VIN MOSTRADO AUTOMÁTICAMENTE COINCIDE CON LA PLACA DEL VIN DEL VEHÍCULO Y PRESIONE -
----- **NEXT> (Siguiente)**
- PRESIONE ----- **OK>**
- REGISTRE LA IDENTIFICACIÓN DE USUARIO, LA CONTRASEÑA Y EL CÓDIGO DE DISTRIBUIDOR USANDO EL TECLADO EN LA PANTALLA Y OPRIMA ----- **OK>**
- UNA VEZ QUE TERMINE LA DESCARGA DE LOS DATOS DE CONFIGURACIÓN DEL VEHÍCULO OPRIMA
----- **NEXT> (Siguiente)**
- PRESIONE ----- **NEXT> (Siguiente)**
- CONFIRME QUE LA CONFIGURACIÓN DEL VEHÍCULO SE HAYA PROGRAMADO SATISFACTORIAMENTE
- TOME NOTA DE LAS INSTRUCCIONES EN LA PANTALLA Y OPRIMA --- **FINISH (Terminar)**


Le NIV (numéro d'identification du véhicule) du véhicule doit être mis à jour avec le code de vente de l'accessoire ajouté afin que le système puisse être fonctionnel. À l'aide du site Web DealerCONNECT et de l'outil de diagnostic StarSCAN, suivre les étapes de la procédure ci-dessous :

- Se connecter à <https://dealerconnect.chrysler.com>
- Dans l'écran (Option du véhicule) situé sous la catégorie (Système général de réclamations) de l'onglet (Service), saisir le NIV du véhicule et ajouter le(s) code(s) de vente noté(s) ci-dessous comme (Option installée par le concessionnaire).
 - **JHB** (Essuie-vitre de lunette arrière)
 - **GFA** (Dégivreur de lunette arrière)
- Confirmer que le nouveau code de vente a été ajouté au NIV avec succès.



À l'aide de l'outil de diagnostic StarSCAN **connecté à Internet** (via un port Ethernet ou une connexion sans fil) **ainsi qu'au véhicule**, suivre les étapes ci-dessous :

SUR L'ÉCRAN DE DÉMARRAGE INITIAL

- APPUYER SUR ----- **VEHICLE PREPARATION (Préparation du véhicule)**
- FAIRE DÉFILER VERS LE BAS ET SURLIGNER --
----- **RESTORE VEHICLE CONFIGURATION (Restaurer la configuration du véhicule)**
- APPUYER SUR ----- **START (Démarrer)**
- APPUYER SUR ----- **NEXT> (Suivant)**
- SÉLECTIONNER LA LIGNE DU VÉHICULE ADÉQUATE & L'ANNÉE DU MODÈLE ET APPUYER SUR --
----- **NEXT> (Suivant)**
- CONFIRMER LA SÉLECTION CORRECTE ET APPUYER SUR --- **NEXT> (Suivant)**
- SAISIR LE NIV DU VÉHICULE À L'AIDE DU CLAVIER À L'ÉCRAN OU CONFIRMER QUE LE NIV PRÉ-REPLI CORRESPOND À LA PLAQUE DU NIV DU VÉHICULE ET APPUYER SUR --- **NEXT> (Suivant)**
- APPUYER SUR ----- **OK>**
- SAISIR L'IDENTIFIANT UTILISATEUR, LE MOT DE PASSE ET LE CODE CONCESSIONNAIRE À L'AIDE DU CLAVIER À L'ÉCRAN ET APPUYER SUR ----- **OK>**
- ATTENDRE QUE LES DONNÉES DE CONFIGURATION DU VÉHICULE SOIENT TÉLÉCHARGÉES ET APPUYER SUR ----- **NEXT> (Suivant)**
- APPUYER SUR ----- **NEXT> (Suivant)**
- CONFIRMER QUE LA CONFIGURATION DU VÉHICULE A ÉTÉ PROGRAMMÉE AVEC SUCCÈS
- NOTER LES INSTRUCTIONS AFFICHÉES À L'ÉCRAN ET APPUYER SUR -- **FINISH (Terminer)**



50



51

