


HOME SCREEN / ÉCRAN D'ACCUEIL / PANTALLA INICIAL



CLASSIFICATION
The product is a Class II device (reinforced insulation) and must be connected to the following leads:

- Phase L1 (L) 120 V
- Neutral L2 (N) 0/120 V
- Max. load 15 A (resistive load)
- The Thermostat is to be used with underfloor heating.

The terminals are suitable for field wiring cables of 12 to 22 AWG. Heating element in accordance with the supply voltage.

TECHNICAL DATA	
Supply Range	120/240 Vac 50/60 Hz
Load	max. 15 A (resistive load)
Max. power at e.g.	1800 W at 120 Vac
	3120 W at 208 Vac
	3600 W at 240 Vac
GFCI	Class A (5 mA trip level)
Temperature range	+5 to +40°C / +41 to +104°F
Amb. temp. range	0 to +25°C / +32 to +77°F
WiFi	IEEE 802.11 b/g/n
Contains FCC ID	AZY-HF-LPT200
Contains IC ID	12243A-HFLPT2001
Construction of Control	Electronic room thermostat for regulating electrical underfloor heating.
Method of Mounting Control	Independently mounted control for flush mounting
Type of Action	Type 2.B.
Rated Impulse Voltage	2500 V
Control Pollution Degree	2
USA Design Patent	No. 29/518635
Canada No.	161353
This product uses FreeRTOS (www.FreeRTOS.org) and ChibiOS/RT.	

CERTIFICATION
UL Listed for the US and Canada
According to the following standards:

Thermostat:	UL 60730-1
	UL 60730-2-9
	CSA E60730-1
	CSA E60730-2-9

UL file number: E157297

GFCI:	UL 943 4th ed.
CSA C22.2	No. 144.1-06

Patent pending.

ITEMS / RÉF. / ELEMENTOS

- 1

Day and time
Jour et heure
Día y hora
- 2

Current temperature
Température actuelle
Temperatura actual
- 3

Heating indicator - when visible, system is heating.
Indicateur de chauffage - quand visible, chauffage en marche.
Indicador de calefacción; al estar visible, el sistema está calentando
- 4

Wireless connection indicator – see the manual for explanations
Indicateur de connexion sans fil – voir le manuel pour explications
Indicador de conexión inalámbrica – consultar las explicaciones en el manual
- 5

Access Main Menu
Accès menu principal
Acceder al menú principal
- 6

Weather indication – see the manual for explanations
Indication météo – voir le manuel pour explications
Indicación del clima – consultar las explicaciones en el manual
- 7

Target temperature or setpoint
Température cible ou point de consigne
Temperatura objetivo o punto de ajuste

CLASSIFICATION
Le produit est un appareil de classe II (isolation renforcée) et doit être raccordé aux fils suivants :

- Phase L1 (L) 120 V
- Neutre L2 (N) 0/120 V
- Charge maximum 15 A (charge résistive)
- Le thermostat est conçu pour être utilisé avec des planchers chauffants.

Les borniers sont adéquats pour du câble de construction de 12 à 22 AWG. Élément chauffant en fonction de la tension d'alimentation.

DONNÉES TECHNIQUES	
Plage alimentation	120/240 VCA 50/60 Hz
Charge	Max. 15 A (charge résistive)
Puissance maxi par exemple au	1800 W à 120 VCA
	3120 W à 208 VCA
	3600 W à 240 VCA
DDFT	Class A (niveau déclenchement 5 mA)
Plage de température	+5 à +40 °C / +41 à +104 °F
Plage temp. amb.	0 à +25 °C / +32 à +77 °F
WiFi	IEEE 802.11 b/g/n
Contient FCC ID	AZY-HF-LPT200
Contient IC ID	12243A-HFLPT2001
Construction du dispositif de commande	Thermostat électronique de pièce pour réguler un plancher chauffant électrique.
Méthode de montage du dispositif	Dispositif de commande à montage indépendant pour montage encastré
Action de type	Type 2.B.
Tension assignée de choc	2500 V
Milieu de pollution du dispositif de commande	2
Brevet USA No	29/518635
Canada No	161353
Ce produit utilise FreeRTOS (www.FreeRTOS.org) et ChibiOS/RT.	

CERTIFICATION
Homologué UL pour É.-U. et Canada
Selon les normes suivantes :

Thermostat:	UL 60730-1
	UL 60730-2-9
	CSA E60730-1
	CSA E60730-2-9

UL file number: E157297

GFCI:	UL 943 4th ed.
CSA C22.2	No. 144.1-06

En instance de brevet.

- 8

Next scheduled change
Prochain changement prévu
Próximo cambio programado
- 9

GFCI Test Button
Bouton d'essai DDFT
Botón de prueba del GFCI
- 10

GFCI Indicator
Indicateur GFCI
Indicador GFCI
- 11

On/Off/GFCI Reset Button
Press to turn system ON
Hold toturn system OFF
Press to reset the GFCI
- Bouton de réarmement, marche/arrêt/DDFT
Appuyez pour mettre en marche le système
Tenez pour fermer le système
Appuyez pour réarmer le DDFT
- Encendido/apagado/botón de restablecimiento del GFCI
Pulsar para encender (ON) el sistema
Pulsar sin soltar para apagar (OFF) el sistema
Pulsar para restablecer el GFCI

CLASIFICACIÓN
El producto es un dispositivo Clase II (isolation renforcée) y debe ser conectado a los conductores siguientes:

- Fase L1 (L) 120 V
- Neutro L2 (N) 0/120 V
- Carga máxima 15 A (carga resistiva)
- El termostato está destinado a ser utilizado con calefacción por suelo radiante.

Los terminales son adecuados para cables de cableado de campo, calibre 12 a 22 AWG. Elemento calefactor de conformidad con el voltaje de suministro.

DATOS TÉCNICOS	
Rango alimentación eléctrica	120/240 V CA, 50/60 Hz
Carga	máx. 15 A (carga resistiva)
Potencia maxima en el ejemplo	1800 W a 120 V CA
	3120 W a 208 V CA
	3600 W a 240 V CA
GFCI	Clase A (nivel de disparo 5 mA)
Rango de temperatura	+5 a +40 °C / +41 a +104 °F
Rango de temperatura ambiente	0 a +25 °C / +32 a +77 °F
WiFi	IEEE 802.11 b/g/n
Contiene FCC ID	AZY-HF-LPT200
Contiene IC ID	12243A-HFLPT2001
Construcción del control	Termostato electrónico ambiente para regular la calefacción eléctrica de piso radiante.
Método de montaje de control	Control instalado independientemente para montaje a ras
Tipo de acción	Tipo 2.B.
Voltaje nominal de impulso	2500 V
Grado de contaminación de entorno para el control	2
La patente del diseño en EE. UU. es la N.º	29/518635
En Canadá es la N.º	161353
Este producto utiliza FreeRTOS (www.FreeRTOS.org) y ChibiOS/RT.	


CERTIFICACIÓN
En lista de UL para EE. UU. y Canadá
De conformidad con las normativas siguientes:

Termostato:	UL 60730-1
	UL 60730-2-9
	CSA E60730-1
	CSA E60730-2-9

Número de archivo UL: E157297

GFCI:	UL 943 4ta. edición
CSA C22.2	No. 144.1-06

Pendiente en trámite.



LX205T WiFi WiFi Touch Thermostat

QUICK START GUIDE
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
GUÍA DE INICIO RÁPIDO



WARNINGS:
To avoid electric shock, disconnect the heating system power supply at the main panel before installation and maintenance of the thermostat. Keep thermostat air vents clean and free from obstruction. This thermostat is an electrical device and must be installed in compliance with national and/or local electrical codes. Installation must be performed by qualified personnel where required by law.

AVERTISSEMENTS :
Pour éviter l'électrocution, coupez l'alimentation du système de chauffage au panneau principal avant de faire l'installation et/ou l'entretien du thermostat. Maintenez les événements du thermostat propres et libres d'obstruction. Ce thermostat est un appareil électrique et doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et/ou locaux. L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié quand la loi l'exige.

ADVERTENCIAS:
Para evitar descargas eléctricas, desconecte el suministro de alimentación eléctrica del sistema de calefacción en el panel principal antes de la instalación y el mantenimiento del termostato. Mantenga limpios y libres de cualquier obstrucciones los orificios de ventilación de aire del termostato. Este termostato es un dispositivo eléctrico y debe instalarse de conformidad con los códigos eléctricos nacionales y/o locales. La instalación debe ser realizada por personal cualificado donde así lo requiera la ley.



Scan the QR-code for full user manual.

Scannez le code QR pour obtenir le manuel complet de l'utilisateur.

Escanee el código QR para obtener el manual de usuario completo.

http://danfoss.ipapercms.dk/Heating/AutoGen/45763_54217/

For support please contact your installer or retailer.

Pour le soutien, communiquez avec votre installateur ou votre détaillant.

Para obtener soporte técnico, comuníquese con su instalador o con el vendedor minorista.

Danfoss
11655 Crossroads Circle
Baltimore, MD 21220

© 2016 Danfoss. All rights reserved.
This manual and parts thereof are protected under Danish and international copyright laws.

© 2016 Danfoss. Tous droits réservés.
Ce manuel et son contenu sont protégés par les lois internationales et danoises sur les droits d'auteur.

© 2016 Danfoss. Reservados todos los derechos.
Este manual y partes del mismo están protegidas en virtud de las leyes danesas e internacionales sobre derechos de propiedad intelectual.

