



45527595

Edition 1

June 2007

Electric Screwdrivers

EL 24V DC Series

Product Information

- EN** Product Information
- ES** Especificaciones del producto
- FR** Spécifications du produit



Save These Instructions

 **Ingersoll Rand**

Product Safety Information

Intended Use:

These hand-held electric tools are designed for threaded joint fastening applications.



WARNING

- Do not adjust the torque setting higher than 7 on the Torque Scale.

For additional information refer to Hand-held Electric Angle Wrench, Screwdriver or Nut Runner used with a Controller Product Safety Information Manual Form 16573685.

Manuals can be downloaded from www.irtools.com

Product Specifications

| Model Number | Torque Range | | Free Speed | Weight | Length | Bit Size | Duty Cycle | Controller |
|--------------|--------------|-------------|------------|--------|--------|----------|------------|------------|
| | in.-lbs. | Nm | (RPM) | (lbs.) | (in.) | (in.) | (On/Off) | |
| EL0109B | 0.26 - 1.30 | 0.03 - 0.15 | 650 - 950 | 0.7 | 8.63 | 0.16 Hex | 0.5/3.5 | EC24N |
| EL0410B | 0.44 - 4.79 | 0.05 - 0.54 | 750 - 1000 | 0.8 | 8.63 | 0.25 Hex | 0.5/3.5 | EC24N |
| EL1007B | 0.5 - 10.44 | 0.06 - 1.2 | 500 - 700 | 0.8 | 8.63 | 0.25 Hex | 0.5/3.5 | EC24N |
| EL0410BC | 0.44 - 4.79 | 0.05 - 0.54 | 750 - 1000 | 0.8 | 8.63 | 0.25 Hex | 0.5/3.5 | EC24N |
| EL1007BC | 0.5 - 10.44 | 0.06 - 1.2 | 500 - 700 | 0.8 | 8.63 | 0.25 Hex | 0.5/3.5 | EC24N |

Torque Adjustment

To adjust the torque on these screwdrivers, proceed as follows:

1. Determine the torque output of the tool by checking a tightened fastener with a torque wrench.
2. Increase or decrease the torque output by rotating the Spring Adjusting Ring. Rotating the Ring **clockwise** to a higher number on the Torque Scale increases torque output while rotating the Ring **counterclockwise** to a lower number decreases the torque output.

NOTICE

The numbers on the Torque Scale are reference numbers only and are not an indication of actual torque output.

3. Check the adjustment with a torque wrench. A number of factors will affect torque output from one job to another. Final torque adjustment should be made at the job through a series of gradual increases. Always start below the desired torque and work upward.

Routine Maintenance

CAUTION

General Instructions:

Maintenance and repairs should be made only by authorized trained personnel; when such service or repair is required for these tools, contact the nearest **Ingersoll Rand** Authorized Service Center.

NOTICE

For Authorized Trained Personnel:

For 'Assembly / Disassembly' and other maintenance instructions regarding these products, see Maintenance Information Manual 45530136, located at www.irtools.com, or contact the nearest **Ingersoll Rand** Office or Distributor.



WARNING

Disconnect the tool from the power source before making any adjustments, changing accessories, or storing the tool. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.

Model Identification

Low Torque (Requires Controller)

- * Power: 24V DC from Controller
- * Cable Length: 5ft. Straight
- * Sound: 65 dBA
- * Reversible: Yes



(Dwg. TPD1824)

Parts and Maintenance

When the life of the tool has expired, it is recommended that the tool be disassembled, degreased and parts be separated by material so that they can be recycled.

The original language of this manual is English.

Tool repair and maintenance should only be carried out by an authorized Service Center.

Refer all communications to the nearest **Ingersoll Rand** Office or Distributor.

Información de seguridad sobre el producto

Uso previsto:

Estas herramientas eléctricas portátiles se han diseñado para aplicaciones de atornillado de juntas roscadas.



ADVERTENCIA

- No realice los ajustes del par por encima de 7 en la escala del par.

Si desea obtener información adicional, consulte el formulario 16573685 del manual de información de seguridad del producto, referido al uso de llaves angulares eléctricas, destornilladores o aprietatuercas portátiles.

Los manuales pueden descargarse de www.irttools.com.

Especificaciones del producto

| Número de modelo | Intervalo de par | | Velocidad de giro libre | Peso | Longitud | Tamaño de bit | Ciclo de trabajo | Controlador |
|------------------|------------------|-------------|-------------------------|----------|----------|---------------|--------------------|-------------|
| | pulg., libras | kgs., cms. | (RPM) | (libras) | (in.) | (in.) | (activo/no activo) | |
| EL0109B | 0.26 - 1.30 | 0.03 - 0.15 | 650 - 950 | 0.7 | 8.63 | 0.16 Hex | 0.5/3.5 | EC24N |
| EL0410B | 0.44 - 4.79 | 0.05 - 0.54 | 750 - 1000 | 0.8 | 8.63 | 0.25 Hex | 0.5/3.5 | EC24N |
| EL1007B | 0.5 - 10.44 | 0.06 - 1.2 | 500 - 700 | 0.8 | 8.63 | 0.25 Hex | 0.5/3.5 | EC24N |
| EL0410BC | 0.44 - 4.79 | 0.05 - 0.54 | 750 - 1000 | 0.8 | 8.63 | 0.25 Hex | 0.5/3.5 | EC24N |
| EL1007BC | 0.5 - 10.44 | 0.06 - 1.2 | 500 - 700 | 0.8 | 8.63 | 0.25 Hex | 0.5/3.5 | EC24N |

Ajuste de par

Para ajustar el par en estos destornilladores, proceda de la siguiente manera:

- Determine la salida del par de la herramienta mediante la comprobación de un tornillo apretado con una llave de par.
- Aumente o disminuya la salida de par mediante la rotación de una junta de ajuste del muelle. Si se gira la junta **hacia la derecha** a un número mayor de la escala del par, se aumenta la salida del par, mientras que si se gira la junta **hacia la izquierda** a un número inferior en la escala, se disminuye la salida del par.

AVISO

Los números de cero a siete en la escala del par son números de referencia únicamente y no una indicación de la salida real del par.

- Compruebe el ajuste mediante una llave de par. Existen varios factores que afectan a la salida de par de los diferentes trabajos. El ajuste final del par debe realizarse en el trabajo mediante series de aumentos graduales. Empiece siempre por debajo del par deseado y trabaje hacia arriba.

Mantenimiento periódico



CUIDADO

Instrucciones generales:

Las operaciones de mantenimiento y reparación sólo deben ser realizadas por personal autorizado y formado; si estas herramientas necesitaran este tipo de mantenimiento o reparación, póngase en contacto con el Centro de Reparación Autorizado **Ingersoll Rand** más cercano.

AVISO

Para personal con formación autorizado:

Para consultar las instrucciones de "Montaje/Desmontaje" y de otras operaciones de mantenimiento de estos productos, consulte el Manual de Información de Mantenimiento 45530136, situado en www.irtools.com o póngase en contacto con la oficina o distribuidor **Ingersoll Rand** más cercano.





ADVERTENCIA

Desconecte la herramienta de la alimentación eléctrica antes de llevar a cabo cualquier ajuste, cambio de accesorios o almacenaje de la herramienta. Estas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de encender la herramienta de forma accidental.

Identificación Del Modelo

Par mín (Requerido Controlador)

- * Potencia: 24V DC de Controlador
- * Cable Longitud: 5ft. Recto
- * Nivel: 65 dBA
- * Embrague de suministro de aire: SI



(Dibujo TPD1824)

Piezas y mantenimiento

Una vez agotada la vida útil de la herramienta, se recomienda desarmarla, desengrasarla y agrupar las piezas en función del material del que están fabricadas para reciclarlas.

El idioma original de este manual es el inglés.

Las labores de reparación y mantenimiento de las herramientas sólo se pueden realizar en un centro de servicio autorizado.

Remita todas las comunicaciones a la oficina o distribuidor de **Ingersoll Rand** más cercano.

Informations relatives à la sécurité du produit

Utilisation du matériel:

Ces outils électroportatifs sont conçus pour les applications d'éléments de fixation filetés.



AVERTISSEMENT

- Ne réglez pas le couple sur une valeur supérieure à 7 sur l'échelle de couple.

Pour toute information complémentaire, reportez-vous au manuel 16573685 d'informations de sécurité des tournevis, visseuses angulaires et visseuses électroportatifs utilisés avec un combinateur.

Les manuels peuvent être téléchargés sur le site www.irtools.com.

Spécifications du produit

| Numéro du modèle | Plage de couple | | Vitesse à vide tr/min | Force | Longueur | Taille d'extrémité | Facteur de charge | Combinateur |
|------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-------|----------|--------------------|-------------------|-------------|
| | po-lb | kgf-cm | (RPM) | (lb) | (po) | (po) | (On/Off) | |
| EL0109B | 0.26 - 1.30 | 0.03 - 0.15 | 650 - 950 | 0.7 | 8.63 | 0.16 Hex | 0.5/3.5 | EC24N |
| EL0410B | 0.44 - 4.79 | 0.05 - 0.54 | 750 - 1000 | 0.8 | 8.63 | 0.25 Hex | 0.5/3.5 | EC24N |
| EL1007B | 0.5 - 10.44 | 0.06 - 1.2 | 500 - 700 | 0.8 | 8.63 | 0.25 Hex | 0.5/3.5 | EC24N |
| EL0410BC | 0.44 - 4.79 | 0.05 - 0.54 | 750 - 1000 | 0.8 | 8.63 | 0.25 Hex | 0.5/3.5 | EC24N |
| EL1007BC | 0.5 - 10.44 | 0.06 - 1.2 | 500 - 700 | 0.8 | 8.63 | 0.25 Hex | 0.5/3.5 | EC24N |

Réglage du couple

Pour régler le couple sur ces tournevis, procédez de la manière suivante :

1. Déterminez le couple de sortie de l'outil en vérifiant une fixation serrée à l'aide d'une clé dynamométrique.
2. Augmentez ou réduisez le couple de sortie en tournant l'écrou de réglage du ressort. Tournez l'écrou **dans le sens des aiguilles d'une montre** à un chiffre supérieur sur l'échelle de couple pour augmenter le couple de sortie et **dans le sens inverse des aiguilles d'une montre** à un chiffre inférieur pour réduire le couple de sortie.

AVIS

Les nombres de zéro à sept sur l'échelle de couple sont uniquement des numéros de référence et n'indiquent pas la sortie de couple réelle.

3. Vérifiez le réglage à l'aide d'une clé dynamométrique. Un certain nombre de facteurs peuvent modifier le couple de sortie d'un travail à l'autre. Le réglage du couple final devra être effectué au cours du travail en procédant à une série d'augmentations progressives. Commencez toujours à un niveau inférieur au couple souhaité puis augmentez-le.

Maintenance préventive



ATTENTION

Instructions générales :

L'entretien et les réparations doivent être réalisés par un personnel qualifié et agréé. Lorsqu'un entretien ou des réparations sont requis, contactez le centre de services **Ingersoll Rand** agréé le plus proche.

AVIS

A l'attention du personnel qualifié agréé :

Pour le montage / démontage et autres instructions d'entretien concernant ces produits, consultez le manuel d'informations d'entretien version 45530136 à l'adresse www.irtools.com ou contactez le bureau ou distributeur **Ingersoll Rand** le plus proche.




ADVERTISSEMENT


Avant d'effectuer tout réglage, de changer d'accessoire et de ranger l'outil, débranchez celui-ci de l'alimentation électrique. Ces mesures de sécurité préventives réduisent les risques de mise sous tension accidentelle de l'outil.

Identification du modèle

de couple valeur basse (Requis Combinateur)



- * Puissance: 24V DC de Combinateur
- * Câble Longueur: 5ft. Droit
- * Niveau: 65 dBA
- * Gâchette-poussoir: Oui



(Dessin TPD1824)

Pièces et entretien

Lorsque l'outil est arrivé en fin de vie, il est recommandé de le démonter, de dégraisser les pièces et de trier ces dernières par matériau de manière à pouvoir les recycler.

Ce manuel a été initialement rédigé en anglais.

Confiez toute réparation ou entretien de l'outil à un centre de service agréé.

Transmettez toutes vos demandes au bureau ou au distributeur **Ingersoll Rand** le plus proche.

www.irttools.com

© 2007 **Ingersoll Rand** Company

